

COSO®

G E R M A N Y

Original- Bedienungsanleitung

Gewerbe-Mikrowelle

CMP1800



Artikel-Nr. 3086

Braukmann GmbH

Raiffeisenstraße 9

D-59757 Arnsberg

Tel.: +49 (0) 29 32 / 54 76 6 – 99

Fax: +49 (0) 29 32 / 54 76 6 – 77

eMail: kundenservice@caso-germany.de

Internet: www.caso-germany.de

Dokument-Nr.: 3086 02.01.2013

© 2013 Braukmann GmbH

1	Bedienungsanleitung.....	13
1.1	Allgemeines	13
1.2	Informationen zu dieser Anleitung	13
1.3	Warnhinweise	14
1.4	Haftungsbeschränkung	15
1.5	Urheberschutz	15
2	Sicherheit.....	16
2.1	Bestimmungsgemäße Verwendung	16
2.2	Allgemeine Sicherheitshinweise.....	17
2.3	Gefahrenquellen.....	18
2.3.1	Gefahr durch Mikrowellen.....	18
2.3.2	Verbrennungsgefahr.....	18
2.3.3	Brandgefahr.....	19
2.3.4	Explosionsgefahr.....	20
2.3.5	Gefahr durch elektrischen Strom.....	21
3	Inbetriebnahme.....	22
3.1	Sicherheitshinweise.....	22
3.2	Lieferumfang und Transportinspektion	22
3.3	Auspacken	23
3.4	Entsorgung der Verpackung	23
3.5	Aufstellung	24
3.5.1	Anforderungen an den Aufstellort.....	24
3.5.2	Wenn Sie Ihre Mikrowellen-Öfen stapeln	25
3.5.3	Vermeidung von Funkstörungen	25
3.6	Elektrischer Anschluss.....	26
4	Aufbau und Funktion	27
4.1	Gesamtübersicht.....	27
4.2	Bedienelemente und Anzeige	28
4.3	Signaltöne.....	28
4.4	Sicherheitseinrichtungen	29
4.4.1	Warnhinweise am Gerät.....	29
4.4.2	Türverriegelung	29
4.4.3	Überhitzungsschutz.....	29
4.5	Typenschild	29
5	Bedienung und Betrieb.....	30
5.1	Grundlagen des Mikrowellengarens.....	30

5.2	Hinweise zum Mikrowellenkochgeschirr.....	31
5.3	Tür Öffnen/Schließen.....	32
5.4	Programmanwahl	32
5.5	Schnellstart.....	32
5.6	Ausschalten.....	33
5.7	Manuelle Programmierung	33
5.8	Programmieren mit "Programmiermodus"	35
5.9	Programmieren mit "Kochfaktor"	36
5.10	Gartabellen	37
5.11	Änderung der Einstellungen	38
6	Reinigung und Pflege	40
6.1	Sicherheitshinweise.....	40
6.2	Reinigung.....	41
6.2.1	Reinigung der Deckenabdeckung	42
6.2.2	Reinigung des Luftfilters	43
7	Störungsbehebung	43
7.1	Sicherheitshinweise.....	43
7.2	Störungsanzeigen	43
7.3	Störungsursachen und -behebung.....	44
8	Entsorgung des Altgerätes	45
9	Garantie.....	45
10	Technische Daten	46
11	Operating Manual.....	48
11.1	General.....	48
11.2	Information on this manual	48
11.3	Warning notices	49
11.4	Limitation of liability	50
11.5	Copyright protection.....	50
12	Safety.....	51
12.1	Intended use	51
12.2	General Safety information	52
12.3	Sources of danger.....	53
12.3.1	Danger due to microwaves	53
12.3.2	Danger of burns.....	53
12.3.3	Danger of fire.....	54
12.3.4	Danger of explosion	55

12.3.5 Dangers due to electrical power	56
13 Commissioning	57
13.1 Safety information.....	57
13.2 Delivery scope and transport inspection.....	57
13.3 Unpacking.....	58
13.4 Disposal of the packaging.....	58
13.5 Setup	59
13.5.1 Setup location requirements:.....	59
13.5.2 When you stack your microwave ovens	60
13.5.3 Avoiding radio interference.....	60
13.6 Electrical connection	61
14 Design and Function.....	62
14.1 Complete overview	62
14.2 Operating elements and displays	63
14.3 Signal tones.....	63
14.4 Safety equipment	64
14.4.1 Warning notices on device	64
14.4.2 Door latch	64
14.4.3 Overheating protection	64
14.5 Rating plate.....	64
15 Operation and Handling.....	65
15.1 Principles of microwave cooking	65
15.2 Information on microwave cookware	66
15.3 Opening / closing door	67
15.4 Selcting a program.....	67
15.5 Quick start	67
15.6 De-activation:	68
15.7 Manual programming.....	68
15.8 Programming with „programming mode“.....	70
15.9 Using the "cook factor"	72
15.10 Cooking charts	72
15.11 Changing user options	74
16 Cleaning and Maintenance	76
16.1 Safety information.....	76
16.2 Cleaning	77
16.2.1 Cleaning of Ceiling cover.....	78
16.2.2 Cleaning the Air filter	78

17	Troubleshooting	79
17.1	Safety notices	79
17.2	Fault indications	79
17.3	Causes and rectification of faults	80
18	Disposal of the Old Device	80
19	Guarantee	81
20	Technical Data	82
21	Mode d'emploi	84
21.1	Généralités	84
21.2	Informations relatives à ce manuel	84
21.3	Avertissements de danger	85
21.4	Limite de responsabilités	86
21.5	Protection intellectuelle	86
22	Sécurité	87
22.1	Utilisation conforme	87
22.2	Consignes de sécurités générales	88
22.3	Sources de danger	89
22.3.1	Dangers avec le micro-onde	89
22.3.2	Danger de brulures	89
22.3.3	Danger d'incendie	90
22.3.4	Danger d'explosion	91
22.3.5	Dangers du courant électrique	92
23	Mise en service	93
23.1	Consignes de sécurité	93
23.2	Inventaire et contrôle de transport	93
23.3	Déballage	94
23.4	Elimination des emballages	94
23.5	Mise en place	95
23.5.1	Exigences pour l'emplacement d'utilisation	95
23.5.2		95
23.5.3	Lorsque vous empilez vos fours micro-onde.	96
23.5.4	Pour éviter le parasitage radio	96
23.6	Raccordement électrique	97
24	Structure et fonctionnement	98
24.1	Vue d'ensemble	98
24.2	Eléments de commande et d'affichage	99

24.3	Signaux sonores	99
24.4	Dispositifs de sécurité	99
24.4.1	Avertissements sur l'appareil.....	99
24.4.2	Verrouillage de porte	100
24.4.3	Protection de surchauffe.....	100
24.5	Plaque signalétique	100
25	Commande et fonctionnement	101
25.1	Fondamentaux de la cuisson aux micro-ondes	101
25.2	Indications sur la vaisselle pour micro-onde	102
25.3	Ouvrir et fermer la porte	103
25.4	Sélection du programme	103
25.5	Démarrage rapide.....	103
25.6	Arrêt	104
25.7	Programmation manuelle	104
25.8	Pour programmer en "mode programmation".....	106
25.9	Programmation avec le «Quantité X2»	107
25.10	Tableaux à cuire	108
25.11	Changement d'option de l'utilisation	109
26	Nettoyage et entretien	112
26.1	Consignes de sécurité	112
26.2	Nettoyage.....	113
26.2.1	Nettoyage du filtre a air	114
27	Réparation des pannes.....	115
27.1	Consignes de sécurité	115
27.2	Affichage d'incidents	115
27.3	Origine et remède des incidents.....	116
28	Elimination des appareils usés.....	116
29	Garantie.....	117
30	Caractéristiques techniques	118
31	Istruzione d'uso.....	120
31.1	In generale	120
31.2	Informazioni su queste istruzioni d'uso.....	120
31.3	Indicazioni d'avvertenza.....	121
31.4	Limitazione della responsabilità	122
31.5	Tutela dei diritti d'autore	122

32 Sicurezza.....	123
32.1 Utilizzo conforme alle disposizioni.....	123
32.2 Indicazioni generali di sicurezza.....	124
32.3 Fonti di pericolo	125
32.3.1 Pericolo dovuto a microonde	125
32.3.2 Pericolo di ustioni	125
32.3.3 Pericolo d'incendio	126
32.3.4 Pericolo d'esplosione	127
32.3.5 Pericolo dovuto a corrente elettrica	128
33 Messa in funzione	129
33.1 Indicazioni di sicurezza	129
33.2 Insieme della fornitura ed ispezione trasporto.....	129
33.3 Disimballaggio.....	130
33.4 Smaltimento dell'involucro	130
33.5 Posizionamento.....	131
33.5.1 Requisiti del luogo di posizionamento	131
33.5.2 Quando il vostro stack di forni microwave.	132
33.5.3 A scanso di malfunzionamenti.....	132
33.6 Connessione elettrica.....	133
34 Costruzione e funzione.....	134
34.1 Panoramica complessiva	134
34.2 Comandi e display	135
34.3 Suoni di segnalazione	135
34.4 Impostazioni di sicurezza.....	136
34.4.1 Segnalazione d'avviso sull'apparecchio	136
34.4.2 Chiusura porte.....	136
34.4.3 Protezione surriscaldamento	136
34.5 Targhetta di omologazione.....	136
35 Utilizzo e funzionamento	137
35.1 Fondamenti della cottura a microonde	137
35.2 Indicazioni sulle stoviglie per microonde	138
35.3 Aprire/Chiudere la porta	139
35.4 Selezione programma.....	139
35.5 Start rapido	139
35.6 Spegnimento	140
35.7 Programmazione manuale.....	140
35.8 Programmazione con "Modo di programmazione"..	141
35.9 Programmazione con il " fattore di cottura "	143

35.10	Tabelle tempi	144
35.11	Opzioni utente	145
36	Pulizia e cura	147
36.1	Indicazioni di sicurezza	147
36.2	La pulizia.....	148
36.2.1	Pulizia filtro dell'aria	150
37	Eliminazione malfunzionamenti.....	150
37.1	Indicazioni di sicurezza	150
37.2	Visualizzazione malfunzionamenti	150
37.3	Cause malfunzionamenti e risoluzione	151
38	Smaltimento dell'apparecchio obsoleto	152
39	Garanzia	152
40	Dati tecnici	153
41	Manual del usuario.....	155
41.1	Generalidades	155
41.2	Información acerca de este manual	155
41.3	Advertencias.....	156
41.4	Limitación de responsabilidad.....	157
41.5	Derechos de autor (copyright)	157
42	Seguridad.....	158
42.1	Uso previsto	158
42.2	Instrucciones generales de seguridad.....	159
42.3	Fuentes de peligro	160
42.3.1	Peligro por microondas.....	160
42.3.2	Peligro de quemaduras	160
42.3.3	Peligro de fuego	161
42.3.4	Peligro de explosión	162
42.3.5	Peligro de electrocución	163
43	Puesta en marcha	164
43.1	Instrucciones de seguridad.....	164
43.2	Ámbito de suministro e inspección de transporte...	164
43.3	Desembalaje	165
43.4	Eliminación del embalaje.....	165
43.5	Colocación.....	166
43.5.1	Requisitos que debe reunir el lugar de montaje	166

43.5.2 Cuando su pila hornos microondas	167
43.5.3 Cómo evitar radioperturbaciones	168
43.6 Conexión eléctrica	168
44 Estructura y funciones	169
44.1 Descripción general.....	169
44.1.1 Mandos e indicadores	170
44.2 Señales acústicas	170
44.3 Ajustes de seguridad.....	171
44.3.1 Señales de aviso en el aparato	171
44.3.2 Enclaves de cierre.....	171
44.3.3 Protección contra el sobrecalentamiento.....	171
44.4 Placa de especificaciones.....	172
45 Operación y funcionamiento.....	172
45.1 Principios de la cocción con microondas.....	172
45.2 Consejos acerca de la vajilla para microondas.....	173
45.3 Apertura/Cierre de la puerta.....	174
45.4 Selección de programa.....	174
45.5 Inicio rápido.....	174
45.6 Desactivación	175
45.7 Programación manual	175
45.8 Programar con "modo de programación".....	176
45.9 Programación con el "factor de cocina"	178
45.10 Tabla con tiempos.....	178
45.11 Programación del opciones de usuario.....	180
46 Limpieza y conservación.....	182
46.1 Instrucciones de seguridad.....	182
46.2 Limpieza.....	183
46.2.1 Limpieza del filtro de aire.....	184
47 Resolución de fallos	185
47.1 Instrucciones de seguridad.....	185
47.2 Indicaciones de avería.....	185
47.3 Indicaciones de avería.....	186
48 Eliminación del aparato usado	187
49 Garantía.....	187
50 Datos técnicos.....	188
51 Gebruiksaanwijzing	190

51.1	Algemeen	190
51.2	Informatie over deze gebruiksaanwijzing	190
51.3	Waarschuwingeninstructies	191
51.4	Aansprakelijkheid	192
51.5	Auteurswet.....	192
	52 Veiligheid	193
52.1	Gebruik volgens de voorschriften	193
52.2	Algemene veiligheidsinstructies	194
52.3	Bronnen van gevaar.....	195
52.3.1	Gevaar door microgolven	195
52.3.2	Verbrandingsgevaar	195
52.3.3	Brandgevaar	196
52.3.4	Explosiegevaar	197
52.3.5	Gevaar door elektrische stroom	198
	53 Ingebruikname.....	199
53.1	Veiligheidsvoorschriften	199
53.2	Leveringsomvang en transportinspectie	199
53.3	AUitpakken	200
53.4	Verwijderen van de verpakking.....	200
53.5	Plaatsen	201
53.5.1	Eisen aan de plek van plaatsing.....	201
53.5.2	Wanneer u uw microwave ovens stack	202
53.5.3	Voorkomen van frequentiestoring.....	202
53.6	Elektrische aansluiting	203
	54 Opbouw en functie	204
54.1	Algemeen overzicht	204
54.2	Bedieningspaneel en display	205
54.3	Pieptonen.....	205
54.4	Veiligheidsvoorzieningen.....	205
54.4.1	Waarschuwingeninstructies op apparaat.....	205
54.4.2	Deurvergrendeling	206
54.4.3	Thermische beveiliging bij oververhitting.....	206
54.5	Typeplaatje	206
	55 Bediening en gebruik.....	207
55.1	Basis van het magnetron koken	207
55.2	Aanwijzingen magnetron kookgerei.....	208
55.3	Deur openen/sluiten.....	209

55.4	Programmakeuze	209
55.5	Snelstart.....	209
55.6	Uitschakelen	209
55.7	Handmatige programmering	210
55.8	Programmeren met het "Program"	211
55.9	Programmeren met het "koken factor"	213
55.10	Koktijden.....	214
55.11	Programmeren Gebruikers opties	215
	56 Reiniging en onderhoud	217
56.1	Veiligheidsvoorschriften	217
56.2	Reiniging.....	218
56.2.1	Reiniging van de luchtfilter	219
	57 Storingen verhelpen.....	220
57.1	Veiligheidsvoorschriften	220
57.2	Storingmeldingen.....	220
57.3	Oorzaken van de storingen en het verhelpen.....	221
	58 Afvoer van het oude apparaat.....	221
	59 Garantie.....	222
	60 Technische gegevens	223

1 Bedienungsanleitung

1.1 Allgemeines

Lesen Sie die hier enthaltenen Informationen, damit Sie mit Ihrem Gerät schnell vertraut werden und seine Funktionen in vollem Umfang nutzen können.

Ihre Mikrowelle dient Ihnen viele Jahre lang, wenn Sie sie sachgerecht behandeln und pflegen.

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Gebrauch.

1.2 Informationen zu dieser Anleitung

Diese Bedienungsanleitung ist Bestandteil der Mikrowelle (nachfolgend als Gerät bezeichnet) und gibt Ihnen wichtige Hinweise für die Inbetriebnahme, die Sicherheit, den bestimmungsgemäßen Gebrauch und die Pflege des Gerätes.

Die Bedienungsanleitung muss ständig am Gerät verfügbar sein. Sie ist von jeder Person zu lesen und anzuwenden, die mit der:

- Inbetriebnahme,
- Bedienung,
- Störungsbehebung und/oder
- Reinigung

des Gerätes beauftragt ist.

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf und geben Sie diese mit dem Gerät an Nachbesitzer weiter.

1.3 Warnhinweise

In der vorliegenden Bedienungsanleitung werden folgende Warnhinweise verwendet:

⚠ GEFAHR

Ein Warnhinweis dieser Gefahrenstufe kennzeichnet eine drohende gefährliche Situation.

Falls die gefährliche Situation nicht vermieden wird, führt dies zum Tod oder zu schweren Verletzungen.

- Die Anweisungen in diesem Warnhinweis befolgen, um die Gefahr des Todes oder schwerer Verletzungen von Personen zu vermeiden.

⚠ WARNUNG

Ein Warnhinweis dieser Gefahrenstufe kennzeichnet eine mögliche gefährliche Situation.

Falls die gefährliche Situation nicht vermieden wird, kann dies zu schweren Verletzungen führen.

- Die Anweisungen in diesem Warnhinweis befolgen, um Verletzungen von Personen zu vermeiden.

⚠ VORSICHT

Ein Warnhinweis dieser Gefahrenstufe kennzeichnet eine mögliche gefährliche Situation.

Falls die gefährliche Situation nicht vermieden wird, kann dies zu leichten oder gemäßigten Verletzungen führen.

- Die Anweisungen in diesem Warnhinweis befolgen, um Verletzungen von Personen zu vermeiden.

HINWEIS

Ein Hinweis kennzeichnet zusätzliche Informationen, die den Umgang mit der Maschine erleichtern.

1.4 Haftungsbeschränkung

Alle in dieser Anleitung enthaltenen technischen Informationen, Daten und Hinweise für die Installation, Betrieb und Pflege entsprechen dem letzten Stand bei Drucklegung und erfolgen unter Berücksichtigung unserer bisherigen Erfahrungen und Erkenntnisse nach bestem Wissen.

Aus den Angaben, Abbildungen und Beschreibungen in dieser Anleitung können keine Ansprüche hergeleitet werden.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden aufgrund:

- Nichtbeachtung der Anleitung
- Nicht bestimmungsgemäßer Verwendung
- Unsachgemäßer Reparaturen
- Technischer Veränderungen
- Verwendung nicht zugelassener Ersatzteile

Übersetzungen werden nach bestem Wissen durchgeführt. Wir übernehmen keine Haftung für Übersetzungsfehler, auch dann nicht, wenn die Übersetzung von uns oder in unserem Auftrag erfolgte. Verbindlich bleibt allein der ursprüngliche deutsche Text.

1.5 Urheberschutz

Diese Dokumentation ist urheberrechtlich geschützt.

Alle Rechte, auch die der fotomechanischen Wiedergabe, der Vervielfältigung und der Verbreitung mittels besonderer Verfahren (zum Beispiel Datenverarbeitung, Datenträger und Datennetze), auch teilweise, behält sich die Braukmann GmbH vor.

Inhaltliche und technische Änderungen vorbehalten.

2 Sicherheit

In diesem Kapitel erhalten Sie wichtige Sicherheitshinweise im Umgang mit dem Gerät.

Dieses Gerät entspricht den vorgeschriebenen Sicherheitsbestimmungen. Ein unsachgemäßer Gebrauch kann jedoch zu Personen und Sachschäden führen.

2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch in geschlossenen Räumen zum

- Auftauen
- Erhitzen
- Garen
- Grillen
- Einkochen
- Backen

von Lebensmitteln und Getränken bestimmt. Eine andere oder darüber hinausgehende Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß.

⚠ WARNUNG

Gefahr durch nicht bestimmungsgemäße Verwendung!

Von dem Gerät können bei nicht bestimmungsgemäßer Verwendung und/oder andersartiger Nutzung Gefahren ausgehen.

- ▶ Das Gerät ausschließlich bestimmungsgemäß verwenden.
- ▶ Die in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Vorgehensweisen einhalten.

Ansprüche jeglicher Art wegen Schäden aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung sind ausgeschlossen. Das Risiko trägt allein der Betreiber.

2.2 Allgemeine Sicherheitshinweise

HINWEIS

Beachten Sie für einen sicheren Umgang mit dem Gerät die folgenden allgemeinen Sicherheitshinweise:

- ▶ Kontrollieren Sie das Gerät vor der Verwendung auf äußere sichtbare Schäden. Nehmen Sie ein beschädigtes Gerät nicht in Betrieb.
- ▶ Bei Beschädigung der Anschlussleitung muss eine neue Anschlussleitung durch eine autorisierte Fachkraft installiert werden.
- ▶ Personen, die aufgrund ihrer körperlichen, geistigen oder motorischen Fähigkeiten nicht in der Lage sind das Gerät sicher zu bedienen, dürfen das Gerät nur unter Aufsicht oder Anweisung durch eine verantwortliche Person benutzen.
- ▶ Gestatten Sie Kindern die Benutzung des Gerätes nur unter Aufsicht.
- ▶ Das Gerät während des Betriebes nicht unbeaufsichtigt lassen.
- ▶ Betreiben Sie den Ofen nicht, wenn er leer ist. Das Gerät kann beschädigt werden.
- ▶ Das Gerät ist nicht zum Trocknen, Erwärmen oder Erhitzen von lebenden Tieren vorgesehen.
- ▶ Speisethermometer sind nicht für den Mikrowellenbetrieb geeignet.
- ▶ Verwenden Sie den Garraum nicht zu Aufbewahrungszwecken. Lassen Sie keine Papierprodukte, Kochutensilien oder Lebensmittel im Garraum, wenn der Ofen nicht verwendet wird.
- ▶ Reparaturen dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden, die vom Hersteller geschult sind. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen.
- ▶ Eine Reparatur des Gerätes während der Garantiezeit darf nur von einem vom Hersteller autorisierten Kundendienst vorgenommen werden, sonst besteht bei nachfolgenden Schäden kein Garantieanspruch mehr.
- ▶ Defekte Bauteile dürfen nur gegen Original-Ersatzteile ausgetauscht werden. Nur bei diesen Teilen ist gewährleistet, dass sie die Sicherheitsanforderungen erfüllen werden.

2.3 Gefahrenquellen

2.3.1 Gefahr durch Mikrowellen

⚠️ WARNUNG

Die Einwirkung von Mikrowellen auf den menschlichen Körper kann zu Verletzungen führen.

Beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise um sich oder andere nicht den Mikrowellen auszusetzen:

- ▶ Niemals das Gerät mit geöffneter Tür betreiben. Durch einen fehlerhaften oder manipulierten Sicherheitsschalter besteht die Gefahr sich direkt den Mikrowellen auszusetzen.
- ▶ Platzieren Sie keine Gegenstände zwischen Ofenfront und Ofentür und vermeiden Sie die Ablagerung von Schmutz oder Reinigungsmittelrückständen an den Dichtflächen des Gerätes.
- ▶ Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn:
 - die Gerätetür verbogen ist
 - die Türscharniere lose sind
 - sichtbare Löcher oder Risse am Gehäuse, an der Tür
oder an den Garraumwänden vorhanden sind.
- ▶ Entfernen Sie keine Abdeckungen am Gerät.

2.3.2 Verbrennungsgefahr

⚠️ WARNUNG

Das in diesem Gerät erhitzte Kochgut sowie das verwendete Kochgeschirr sowie die Oberfläche des Gerätes können sehr heiß werden.

Beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise um sich oder andere nicht zu Verbrennen oder zu Verbrühen:

- ▶ Beim Grillen mit und ohne Mikrowellenbetrieb werden der Garraum, der Grillheizkörper und die Gerätetür heiß!
- ▶ Ziehen Sie Topfhandschuhe an beim Einschieben oder Herausnehmen von Bräunungs- und Überbackungsgut sowie beim Hantieren im Garraum, wenn der Grill eingeschaltet ist bzw. kurz vorher eingeschaltet war.
- ▶ Verwenden Sie den Ofen nicht zum Frittieren. Heißes Öl kann Ofenteile und Kochgeschirr beschädigen und Verbrennungen verursachen.

⚠️ WARNUNG

- ▶ Beachten Sie, dass im Gerät im Mikrowellenbetrieb hauptsächlich die Speisen und Flüssigkeiten in einem Behältnis erhitzt werden und nicht das Behältnis selbst. Obwohl der Deckel eines Behältnisses nicht heiß ist, wenn Sie es aus dem Gerät nehmen, entsteht beim Abnehmen des Deckels die gleiche Menge an Dampf und Spritzern wie beim konventionellen Garvorgang.
- ▶ Prüfen Sie immer die Temperatur des Garguts, besonders, wenn Sie **Lebensmittel oder Flüssigkeiten für Babys** erhitzen. Es ist empfehlenswert niemals Lebensmittel oder Flüssigkeiten zu sich zu nehmen, die direkt aus dem Gerät kommen. Warten Sie einige Minuten ab und rühren Sie die Lebensmittel oder die Flüssigkeit um, bis sich die Hitze gleichmäßig verteilt hat.
- ▶ Bei bestimmten Lebensmitteln besteht Verbrennungsgefahr durch Siedeverzug. Warten Sie bei Lebensmitteln die aus einer Mischung von Fett und Wasser bestehen, z. B. Brühe, etwa 30 bis 60 Sekunden ab, bevor Sie die Lebensmittel aus dem Gerät nehmen. Die Mischung kann sich so absetzen. Sie verhindern so ein plötzliches Sieden, wenn ein Löffel in das Lebensmittel oder die Flüssigkeit gestellt wird oder ein Brühwürfel hinzugefügt wird.
Um Siedeverzug zu verhindern können Sie auch einen Löffel aus Metall vor dem Garen in das Gefäß stellen. Achten Sie dabei darauf, dass der Löffel an keiner Stelle die Wände des Gerätes oder den Grill berührt, da dies zu Schäden am Gerät führen kann.

2.3.3 Brandgefahr

⚠️ WARNUNG

Bei nicht sachgemäßer Verwendung des Gerätes besteht Brandgefahr durch Entzündung des Inhaltes.

Beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise um Brandgefahr zu vermeiden:

- ▶ Beachten Sie, dass die Zeiten beim Garen, Erhitzen, Auftauen mit dem Gerät oft erheblich kürzer sind als auf der Kochstelle oder im Backofen.
Zu lange Einschaltzeiten führen zum Austrocknen und eventuell zur Selbstentzündung des Lebensmittels. Es besteht Brandgefahr!
Brandgefahr besteht auch bei zu langem Trocknen von Brot, Brötchen, Blumen, Kräutern.

⚠️ WARNUNG

- ▶ Mit Körnern, Kirschkernen oder Gel gefüllte Kissen und ähnliche Dinge nicht im Gerät erwärmen.
Diese Dinge können sich entzünden, auch wenn sie nach der Erwärmung aus dem Gerät genommen werden.
- ▶ Erhitzen Sie keinen Alkohol im unverdünnten Zustand.
- ▶ Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn Sie Lebensmittel in Einwegbehältern aus Kunststoff, Papier oder anderen brennbaren Werkstoffen erhitzen oder garen.
Einweg-Behälter aus Kunststoff müssen die unter **"Hinweise zum Mikrowellenkochgeschirr"** aufgeführten Eigenschaften aufweisen.
- ▶ Schalten Sie das Gerät aus bzw. ziehen Sie den Stromstecker ab und halten Sie die Tür geschlossen, wenn Sie Rauch feststellen, um die Flammen zu ersticken.
- ▶ Verwenden Sie das Gerät niemals zum Aufbewahren oder Trocknen von entflammbaren Materialien.

2.3.4 Explosionsgefahr

⚠️ WARNUNG

Bei nicht sachgemäßer Verwendung des Gerätes besteht Explosionsgefahr durch entstehenden Überdruck.

Beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise um die Explosionsgefahr zu vermeiden:

- ▶ Erwärmen Sie niemals Speisen oder Flüssigkeiten in verschlossenen Behältern oder Flaschen.
- ▶ Entfernen Sie bei Babyflaschen Verschlusskappen und Sauger.
- ▶ Verwenden Sie zum Garen kein Geschirr mit hohlen Griffelementen und Deckelknöpfen, in deren Hohlräume Feuchtigkeit gelangen kann, wenn diese Hohlräume nicht ausreichend entlüftet sind.
- ▶ Eier in der Schale und ganze hart gekochte Eier nicht im Gerät erhitzen, da sie auch nach dem Ende der Mikrowellenbehandlung noch explodieren können.
- ▶ Entfernen Sie verdrehte Drahtverschlüsse von Papier- oder Kunststoffbeuteln damit sich kein Überdruck aufbauen kann.

2.3.5 Gefahr durch elektrischen Strom

⚠ GEFAHR

Lebensgefahr durch elektrischen Strom!

Beim Kontakt mit unter Spannung stehenden Leitungen oder Bauteilen besteht Lebensgefahr!

Beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise um eine Gefährdung durch elektrischen Strom zu vermeiden:

- ▶ Bei Beschädigung der Anschlussleitung muss eine spezielle Anschlussleitung durch eine vom Hersteller autorisierte Fachkraft installiert werden.
- ▶ Betreiben Sie dieses Gerät nicht, wenn sein Stromkabel oder -stecker beschädigt ist, wenn es nicht ordnungsgemäß arbeitet oder wenn es beschädigt oder fallengelassen wurde. Wenn das Stromkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller oder seiner Serviceagentur oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
- ▶ Öffnen Sie auf keinen Fall das Gehäuse des Gerätes. Werden spannungsführende Anschlüsse berührt und der elektrische und mechanische Aufbau verändert, besteht Stromschlaggefahr. Darüber hinaus können Funktionsstörungen am Gerät auftreten.

3 Inbetriebnahme

In diesem Kapitel erhalten Sie wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme des Gerätes. Beachten Sie die Hinweise um Gefahren und Beschädigungen zu vermeiden.

3.1 Sicherheitshinweise

⚠ WARNUNG

Bei der Inbetriebnahme des Gerätes können Personen- und Sachschäden auftreten!

Beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise um die Gefahren zu vermeiden:

- ▶ Verpackungsmaterialien dürfen nicht zum Spielen verwendet werden. Es besteht Erstickungsgefahr.
- ▶ Auf Grund des hohen Gewichtes des Gerätes den Transport sowie das Auspacken und Aufstellen mit zwei Personen durchführen.

3.2 Lieferumfang und Transportinspektion

Die Mikrowelle CMP1800 wird standardmäßig mit folgenden Komponenten geliefert:

- Mikrowelle CMP1800
- Bedienungsanleitung

HINWEIS

- ▶ Prüfen Sie die Lieferung auf Vollständigkeit und auf sichtbare Schäden.
- ▶ Melden Sie eine unvollständige Lieferung oder Schäden infolge mangelhafter Verpackung oder durch Transport sofort dem Spediteur, der Versicherung und dem Lieferanten.

3.3 Auspacken

Zum Auspacken des Gerätes gehen Sie wie folgt vor:

- Entnehmen Sie das Gerät aus dem Karton und entfernen Sie das Verpackungsmaterial.
- Öffnen Sie die Tür des Gerätes und entnehmen Sie die innere Schutzfolie der Tür.
- Entfernen Sie den roten Sicherheitsklebestreifen am Boden des Garraums.
- Entfernen Sie nicht die Folie über der Ofenabzugsöffnung!
- Entfernen Sie die blaue Schutzfolie am Gerät.

HINWEIS

► Entfernen Sie die blaue Schutzfolie erst kurz bevor das Gerät am Einsatzort aufgestellt wird, um Kratzer und Verschmutzungen zu vermeiden.

3.4 Entsorgung der Verpackung

Die Verpackung schützt das Gerät vor Transportschäden. Die Verpackungsmaterialien sind nach umweltverträglichen und entsorgungstechnischen Gesichtspunkten ausgewählt und deshalb recycelbar.



Die Rückführung der Verpackung in den Materialkreislauf spart Rohstoffe und verringert das Abfallaufkommen. Entsorgen Sie nicht mehr benötigte Verpackungsmaterialien an den Sammelstellen für das Verwertungssystem »Grüner Punkt«.

HINWEIS


► Heben Sie wenn möglich die Originalverpackung während der Garantiezeit des Gerätes auf, um das Gerät im Garantiefall wieder ordnungsgemäß verpacken zu können.

3.5 Aufstellung

3.5.1 Anforderungen an den Aufstellort


Für einen sicheren und fehlerfreien Betrieb des Gerätes muss der Aufstellort folgende Voraussetzungen erfüllen:

- Das Gerät muss auf einer festen, flachen, waagerechten und hitzebeständigen Unterlage mit einer ausreichenden Tragkraft für den Ofen und das erwartungsgemäß schwerste im Ofen zubereitete Kochgut aufgestellt werden.
- Wählen Sie den Aufstellort so, dass Kinder nicht an heiße Oberflächen des Gerätes gelangen können.
- Das Gerät ist nicht für den Einbau in einer Wand oder einem Einbauschränk vorgesehen.
- Stellen Sie das Gerät nicht in einer heißen, nassen oder sehr feuchten Umgebung oder in der Nähe von brennbarem Material auf.
- Das Gerät benötigt zum korrekten Betrieb eine ausreichende Luftströmung. Lassen Sie 10 cm Freiraum über dem Ofen, 10 cm an der Rückseite und 10 cm an beiden Seiten.
- Decken Sie keine Öffnungen am Gerät ab und blockieren Sie sie nicht.
- Entfernen Sie die Stellfüße des Gerätes nicht.
- Die Steckdose muss leicht zugänglich sein, so dass das Stromkabel notfalls leicht abgezogen werden kann.
- Der Einbau und die Montage dieses Gerätes an nichtstationären Aufstellungsorten (z. B. Schiffen) dürfen nur von Fachbetrieben/Fachleuten durchgeführt werden, wenn sie die Voraussetzungen für den sicherheitsgerechten Gebrauch dieses Gerätes sicherstellen.



3.5.2 Wenn Sie Ihre Mikrowellen-Öfen stapeln

- 1) Stellen Sie eine Mikrowelle auf die andere, und entfernen Sie jeweils die Platte, die auf der Rückseite der beiden Mikrowellen in der rechten unteren Ecke angebracht ist.
- 2) Sichern Sie mit den vier Schrauben und der Platte die obere und untere Mikrowelle.
- 3) Stellen Sie sicher, dass die obere Mikrowelle sicher ist und eine praktikable Höhe hat.



3.5.3 Vermeidung von Funkstörungen

Durch das Gerät können Störungen bei Radios, Fernsehern oder ähnlichen Geräten auftreten.

Durch folgende Maßnahmen können Störungen beseitigt oder reduziert werden:

- Reinigen Sie die Tür und die Dichtungsoberflächen des Gerätes.
- Stellen Sie das Radio, den Fernseher etc. soweit wie möglich vom Gerät entfernt auf.

- Schließen Sie das Gerät an einer anderen Steckdose an, so dass für das Gerät und den gestörten Empfänger unterschiedliche Stromkreise verwendet werden.
- Verwenden Sie eine ordnungsgemäß installierte Antenne für den Empfänger, um einen guten Empfang sicherzustellen.

3.6 Elektrischer Anschluss


Für einen sicheren und fehlerfreien Betrieb des Gerätes sind beim elektrischen Anschluss folgende Hinweise zu beachten:

- Vergleichen Sie vor dem Anschließen des Gerätes die Anschlussdaten (Spannung und Frequenz) auf dem Typenschild mit denen Ihres Elektronetzes. Diese Daten müssen übereinstimmen, damit keine Schäden am Gerät auftreten.
Im Zweifelsfall fragen Sie Ihre Elektro-Fachkraft.
- Die Steckdose muss über einen 16A-Sicherungsschutzschalter abgesichert sein.
- Der Anschluss des Gerätes an das Elektronetz darf maximal über ein 3 Meter langes, abgewickeltes Verlängerungskabel mit einem Querschnitt von 1,5 mm² erfolgen. Die Verwendung von Mehrfachsteckern oder Steckdosenleisten ist wegen der damit verbundenen Brandgefahr verboten.
- Vergewissern Sie sich, dass das Stromkabel unbeschädigt ist und nicht unter dem Ofen oder über heiße oder scharfkantige Flächen verlegt wird.
- Die elektrische Sicherheit des Gerätes ist nur dann gewährleistet, wenn es an ein vorschriftsmäßig installiertes Schutzleitersystem angeschlossen wird. Der Betrieb an einer Steckdose ohne Schutzleiter ist verboten. Lassen Sie im Zweifelsfall die Hausinstallation durch eine Elektro-Fachkraft überprüfen.
Der Hersteller kann nicht verantwortlich gemacht werden für Schäden, die durch einen fehlenden oder unterbrochenen Schutzleiter verursacht werden.

4 Aufbau und Funktion


In diesem Kapitel erhalten Sie wichtige Hinweise zum Aufbau und Funktion des Gerätes.

4.1 Gesamtübersicht



- 1) Sicherheitstürverriegelung
- 2) Ofenfenster
- 3) Türöffner
- 4) Mikrowellengehäuse
- 5) Türdichtung
- 6) Garfläche aus hitzebeständigem Glas
- 7) Abdeckung des Lüfters (Folie nicht entfernen!)
- 8) Luftfilter

4.2 Bedienelemente und Anzeige



1. Display: Mikrowellenkochen aktiviert
2. Display: Double Quantity aktiviert
3. Display: Programmnummer
4. Display: Filter reinigen
5. Display: Leistungsstufe
6. Power Level: Zum Programmieren der Mikrowellenleistung drücken
7. Zeit (1-0): Zum Einstellen der Garzeit und der Kochprogramme
8. Double Quantity: Verlängert die programmierte Kochzeit
9. Stop : Zum vorübergehenden Stoppen des Garprogramms oder zum Löschen aller vorherigen Einstellungen.
10. Start/+20 sec.: Zum Starten des Garprogramms oder zum Einstellen des Schnellstart-Garprogramms drücken.

4.3 Signaltöne

Das Gerät sendet zur akustischen Rückmeldung folgende Signaltöne aus:

- **Ein Signalton:** Das Gerät hat die Eingabe akzeptiert
- **Drei Signaltöne:** Das Ende der Garzeit ist erreicht.

4.4 Sicherheitseinrichtungen

4.4.1 Warnhinweise am Gerät



⚠VORSICHT

Gefahr durch heiße Oberfläche!

An der hinteren oberen Gehäusesseite befindet sich ein Warnhinweis auf Gefahr durch heiße Oberflächen. Das Gerät kann an der Oberfläche sehr heiß werden.

- ▶ Die heiße Oberfläche des Gerätes nicht berühren. Verbrennungsgefahr!
- ▶ Stellen oder legen Sie keine Gegenstände auf das Gerät.

4.4.2 Türverriegelung

In der Türverriegelung des Gerätes ist ein Sicherheitsschalter eingebaut, der den Betrieb des Gerätes bei geöffneter Tür verhindert.

⚠VORSICHT

Gefahr durch Mikrowellen!

Ist diese Sicherheitseinrichtung defekt oder wird diese Sicherheitseinrichtung umgangen, setzen Sie sich und andere direkt der Mikrowellenstrahlung aus.

- ▶ Das Gerät nicht betreiben, wenn der Sicherheitsschalter defekt ist.
- ▶ Diese Sicherheitseinrichtung nicht außer Kraft setzen.

4.4.3 Überhitzungsschutz

Das Gerät ist mit einem Überhitzungsschutz ausgerüstet.

Wenn die eingegebene Kochzeit 20min. bei voller Leistung oder 60min. in anderen Leistungsstufen überschreitet, erscheint in der Anzeige E 10 und ein Summer ertönt.

Das Gerät schaltet aus Sicherheitsgründen das laufende Programm ab.

Drücken Sie die Taste **Stop** um die Störung zu quittieren. Nach der Abkühlphase kann das Gerät wieder eingeschaltet werden.

4.5 Typenschild

Das Typenschild mit den Anschluss- und Leistungsdaten befindet sich an der Rückseite des Gerätes.

5 Bedienung und Betrieb

In diesem Kapitel erhalten Sie wichtige Hinweise zur Bedienung des Gerätes. Beachten Sie die Hinweise um Gefahren und Beschädigungen zu vermeiden.

⚠️ WARNUNG

- ▶ Das Gerät während des Betriebes nicht unbeaufsichtigt lassen, um bei Gefahren schnell eingreifen zu können.

5.1 Grundlagen des Mikrowellengarens

- Die zur Garung/Erhitzung des Kochguts erforderliche Leistung und Zeit hängt unter anderem von der Ausgangstemperatur, der Menge, und der Art und Beschaffenheit der Speise ab. Verwenden Sie die kürzeste angegebene Garzeit und verlängern Sie den Garvorgang nach Bedarf.
- Ordnen Sie das Kochgut sorgfältig an. Platzieren Sie die dicksten Bereiche am äußeren Schüsselrand.
- Decken Sie das Kochgut während des Garens ab. Deckel beugen gegen Spritzer vor und tragen zum gleichmäßigen Garen/Erhitzen bei.
- Während der Erhitzung sollten Sie das Kochgut mehrfach wenden, umschichten oder umrühren, um eine gleichmäßige Temperaturverteilung zu erhalten.
- Eventuell vorhandene Keime in den Speisen werden nur bei einer ausreichend hohen Temperatur ($> 70\text{ °C}$) und bei einer ausreichend langen Zeit ($> 10\text{ min}$) abgetötet.
- Lebensmittel mit fester Haut oder Schale, wie Tomaten, Würstchen, Pellkartoffeln, Auberginen, mehrmals anstechen bzw. einkerben, damit entstehender Dampf entweichen kann und die Lebensmittel nicht platzen.
- Eier ohne Schale dürfen Sie mit Mikrowellen nur dann garen, wenn die Haut des Eidotters vorher mehrmals angestochen wird. Das Eidotter kann sonst nach dem Garen mit Hochdruck herausspritzen.
- Schichten Sie Gerichte wie Fleischklöße nach der Hälfte der Garzeit von oben nach unten und von der Mitte zum äußeren Rand hin um.

5.2 Hinweise zum Mikrowellenkochgeschirr

Das ideale Material für Mikrowellenkochgeschirr ist für Mikrowellen durchlässig und erlaubt der Energie, den Behälter zu durchdringen und das Kochgut aufzuwärmen.

Beachten Sie die folgenden Hinweise bei der Auswahl des richtigen Kochgeschirrs:

- ▶ Mikrowellen können Metall nicht durchdringen. Utensilien aus Metall und Kochgeschirr mit Metallverzierung sollten deshalb nicht verwendet werden.
- ▶ Verwenden Sie beim Mikrowellengaren keine Produkte aus Recycling-Papier, da sie kleine Metallfragmente enthalten können, die in einer Funkenbildung und/oder Feuer resultieren könnten.
- ▶ Verwenden Sie rundes oder ovales statt quadratisches oder rechteckiges Kochgeschirr, da das Kochgut in Ecken zum Überhitzen neigt.
- ▶ Schmale Streifen Aluminiumfolie können verwendet werden, um empfindliche Bereiche gegen ein übermäßiges Erhitzen zu schützen. Verwenden Sie nicht zuviel Folie und halten Sie einen Abstand von ca. 2,5 cm zwischen Folie und den Garraumwänden ein.
- ▶ Verwenden Sie keine Aluminiumfolie bei der Nutzung von Mikrowelle oder Kombinationen mit Mikrowelle (siehe Tabelle).

Die folgende Tabelle dient als Anhaltspunkt zur Auswahl des richtigen Kochgeschirrs:

Kochgeschirr	Mikrowelle
Hitzefestes Glasgeschirr	✓
Nicht hitzefestes Glasgeschirr	✗
Hitzefestes Keramikgeschirr	✓
Mikrowellenfeste Kunststoffbehälter	✓
Küchenpapier	✓
Metallblech	✗
Metallgestell	✗
Aluminiumfolie und -behälter	✗

5.3 Tür Öffnen/Schließen

◆ Tür Öffnen

Ziehen Sie leicht am Griff, um die Tür des Gerätes zu öffnen. Sollte das Gerät eingeschaltet sein, wird das aktuelle Garprogramm unterbrochen.

HINWEIS

- Lassen Sie die Tür einen Moment geöffnet bevor Sie in den Garraum greifen, um die angestaute Hitze entweichen zu lassen.

◆ Tür Schließen

Schließen Sie die Tür bis die Türverriegelung hörbar einrastet. Sollte ein laufendes Garprogramm durch Öffnen der Tür unterbrochen worden sein, wird das aktuelle Garprogramm nach Drücken der Taste **Start** fortgesetzt.

5.4 Programmanwahl

Wählen Sie das gewünschte Programm aus. Das Programm startet automatisch.

5.5 Schnellstart

Verwenden Sie diese Funktion, um den Ofen für das komfortable Garen bei 100 % Mikrowellenleistung zu programmieren.

Drücken Sie **Start** in schneller Folge, um die Garzeit einzustellen. Die maximale Garzeit beträgt 5 Minuten.

Drücken Sie einmal **Start** um die Garzeit von 20 sec. einzustellen, zweimal für 1 min.

Der Ofen startet nach zwei Sekunden automatisch.

5.6 Ausschalten

Um ein laufendes Garprogramm zu unterbrechen können Sie wie folgt vorgehen:

- Drücken Sie die Taste **Stop** einmal. Das laufende Garprogramm wird angehalten.
 - Öffnen Sie die Tür des Gerätes. Das laufende Garprogramm wird angehalten.

HINWEIS

► Um das unterbrochene Garprogramm fortzusetzen, drücken Sie nach dem Schließen der Tür die Taste **Start**.

- Um das unterbrochene Programm zu beenden, drücken Sie die Taste **Stop** ein zweites Mal.

HINWEIS

► Zu Beginn eines anderen Garvorganges müssen Sie die Anzeige löschen und das System zurückstellen, indem Sie die Taste **Stop** drücken.

5.7 Manuelle Programmierung

Beim Mikrowellengaren können Sie die Leistungsstufe und die Garzeit anpassen (max. 60 min.)

◆ Einstellen der Leistungsstufe

Wählen Sie die gewünschte Leistungsstufe, indem Sie die Taste **Power Level** entsprechend oft drücken (siehe Tabelle unten).

Wird keine Taste gedrückt, ist die maximale Energie eingestellt.

◆ Einstellen der Garzeit

Stellen Sie die Garzeit ein, indem Sie die Zeittasten (Time Set Pad 1-0) entsprechend drücken.

Sie können eine weitere Kochzeit mit entsprechender Leistungsstufe hinzufügen:

◆ Wählen der Leistungsstufe

Drücken Sie die Taste Power Level, entsprechend der einzustellenden Leistungsstufe – im Display erscheint die Leistungsstufe in %.

◆ Kochzeit wählen

Stellen Sie die gewünschte Kochzeit mit Hilfe der Zahlentasten (Time Set Pad 1 - 0) ein – das Display zeigt diese an.

◆ Garprogramm starten

Drücken Sie nach erfolgter Programmwahl die Taste **Start**, um die Einstellungen zu speichern. Im Display erscheint „Stage-3“ und „End“ und ein langer Piepton ist zu hören.

◆ Ende des Garprogramms

Wenn das Ende der Garzeit erreicht ist, gibt das System drei Signaltöne aus und in der Anzeige erscheint END.

Tastendrucke	Leistung		Anwendung
1	100 %	Hoch	Schnelles Garen und Erhitzen
2	70%		Schonendes Garen und Erhitzen
3	50%	Mittel-hoch	Erwärmen kleiner Mengen und empfindlicher Speisen
4	20%	Mittel / Auftauen	Schwaches Fortkochen Schnelles Auftauen
5	>0,5%	Niedrig	Warmhalten

5.8 Programmieren mit "Programmiermodus"

Es können 20 Programme selbst eingegeben und gespeichert werden.

Sicherheitshinweis:

Um während des normalen Betriebes nicht versehentlich in den Programmiermodus zu wechseln, können Sie diesen nur bei geöffneter Tür aufrufen.

◆ **Auswahl des Programmiermodus**

Drücken und halten Sie die Taste Power Level – im Display erscheint „Program“.

◆ **Auswahl des Programms**

Drücken Sie die gewünschten Zahlentasten (1 - 0) – das Display zeigt diese an.

◆ **Wählen der Leistungsstufe**

Drücken Sie die Taste Power Level, entsprechend der einzustellenden Leistungsstufe – im Display erscheint die Leistungsstufe in %.

◆ **Kochzeit wählen**

Stellen Sie die gewünschte Kochzeit mit Hilfe der Zahlentasten (Time Set Pad 1 - 0) ein – das Display zeigt diese an.

Sie können eine weitere Kochzeit mit entsprechender Leistungsstufe hinzufügen:

◆ **Wählen der Leistungsstufe**

Drücken Sie die Taste **Power Level**, entsprechend der einzustellenden Leistungsstufe – im Display erscheint die Leistungsstufe in %.

◆ **Kochzeit wählen**

Stellen Sie die gewünschte Kochzeit mit Hilfe der Zahlentasten (Time Set Pad 1 - 0) ein – das Display zeigt diese an.

◆ **Speichern**

Drücken Sie nach erfolgter Programmwahl die Taste **Start**, um die Einstellungen zu speichern.

Um die Tastenbelegung zu löschen, drücken Sie die Taste **Stop**.

HINWEIS

- Die Tasten 1 – 0 sind entsprechend der Tabelle unten vorprogrammiert.

Pad	Kochzeit	Power Level
1	10sec.	100%
2	20sec.	100%
3	30sec.	100%
4	45sec.	100%
5	1min.	100%
6	1min. 30sec.	100%
7	2min.	100%
8	3min.	100%
9	4min.	100%
0	5min.	100%

HINWEIS

- Wenn Sie ein programmiertes Programm wählen möchten, drücken Sie einfach die entsprechende Nummer und das Kochprogramm startet entsprechend Ihrer gespeicherten Vorgaben.

5.9 Programmieren mit "Kochfaktor"

Der Kochfaktor für ein Programm kann selbst eingegeben und gespeichert werden.

◆ Auswahl des Programmiermodus

Drücken und halten Sie die Taste Power Level– im Display erscheint „Program“.

◆ Auswahl des Programms

Drücken Sie die gewünschte Zahlentasten (1 – 0) – das Display zeigt diese an.

◆ Wählen des Kochfaktors

Drücken Sie die Taste X2 - im Display erscheint der hinterlegte Kochfaktor.

◆ Kochfaktor wählen

Stellen Sie die gewünschte Kochzeit mit Hilfe der Zahlentasten (1=10%, 0=100%) ein – das Display zeigt diese an. Hinterlegt ist ein Kochfaktor von 80% - CF:80.

◆ Speichern

Drücken Sie nach erfolgter Programmwahl die Taste **Start**, um die Einstellungen zu speichern.

Um die Tastenbelegung zu löschen, drücken Sie die Taste **Stop**.

5.10 Gartabellen

Die Zeiten, in den folgenden Tabellen angegeben sind nur Richtwerte.

Viele Faktoren z. B. Starttemperatur der Nahrung kann sich auf die endgültige Aufheizzeit erforderlich. Das Kochen und Auftauen mal muss bei Bedarf angepasst werden.

Alle Zeiten wurden wie folgt getestet:

Gekühlte Lebensmittel ----- ca.. +5 ° C

Tiefkühlkost ----- ca.. -20 ° C

- ▶ Nach der Hälfte der Auftauzeit sollten die Lebensmittel gewendet oder umgerührt werden.
- ▶ Programmieren Sie den Ofen in 1-Minuten-Schritten, bis das Gefriergut vollständig aufgetaut ist.

Lebensmittel gefroren	Menge	Zeit min.	Nachtauzeit	Nachtauzeit
Rindfleisch	500g	5	20%	15-20 min.
Geflügel Ganzes Hähnchen	1360g	25	20%	1-2 h
Brotscheiben	800g	4-5	20%	5-10 min.
Gekochter Reis	450g	5-6	20%	10-15 min.
Apfelkuchen, Stück	1 Stück	1:20	20%	Nicht abdecken
Würstchen (dick)	450g	6-7 min.	20%	15-20 min.

Brokkoli , Karotten, Blumenkohl	225g	3	100%	Füge 30 ml Wasser hinzu 1-2 min.
Erbsen	225g	2-3	100%	

Lebensmittel Gekühlt oder Zimmertemperatur	Menge	Zeit min.	Nachtauzeit	Nachtauzeit
Kartoffeln	290g	5-6	100%	3-4 min. Jede Kartoffel mehrfach einstechen
Brokkoli , Karotten, Blumenkohl	225g	2	100%	Füge 30 ml Wasser hinzu 1-2 min.
Erbsen	225g	1-2	100%	

Lebensmittel erwärmen	Menge	Zeit min.	Nachtauzeit	Besonderes
Hamburger	125g	40sec	100%	Nicht abdecken
Cheeseburger	175g	40sec.	100%	Nicht abdecken
Tomaten	400g	2:30	100%	
Spargel	350g	1:40	100%	
Apfelmuchen, Stück	1 Stück	15sec.	100%	Nicht abdecken

5.11 Änderung der Einstellungen

Die Einstellungen der Mikrowelle können entsprechend Ihrer Bedürfnisse eingestellt werden.

◆ Auswahl des Programmiermodus

Drücken und halten Sie die Taste Stop– im Display erscheint „Code---“ (Option Mode).

◆ Auswahl Funktion

Drücken Sie die Zahlentasten (1 – 0) – das Display zeigt diese an.

Drücken Sie die Zahlentaste erneut um die Einstellungen zu ändern.

◆ Speichern

Drücken Sie nach erfolgter Programmwahl die Taste **Start**, um die Einstellungen zu speichern.

Number Pad	Funktion	Display	User Options (Werkseinstellungen in fett)
1	Cook-Ending Signal	Code 1-0	3 lange Signaltöne für 3 Sekunden
		Code 1-1	1 kurzer, 1 lange Signaltöne für 3 Sekunden
		Code 1-2	3 Sekunden Signalton
		Code 1-3	3 schnelle Pieptöne für 3 Sekunden
		Code 1-4	5 schnellen Pieptöne für 3 Sekunden
7	Repeat-Funktion	Code 7-0	Repeat-Funktion nicht erlaubt
		Code 7-1	Repeat-Funktion erlaubt
2	Key Beep On / Off	Code 2-1	Verhindert Signalton, wenn ein Pad gedrückt wird.
		Code 2-0	Ermöglicht Signalton, wenn ein Pad gedrückt wird.
6	Display Aus Counter	Code 6-0	Display schaltet sich ab, wenn keine Taste innerhalb von 1 Minute gedrückt wird.
		Code 6-1	Display schaltet sich ab, wenn keine Taste innerhalb von 2 Minuten gedrückt wird.
		Code 6-2	Display schaltet sich ab, wenn keine Taste innerhalb von 3 Minuten gedrückt wird
		Code 6-3	Display schaltet sich ab, wenn keine Taste innerhalb von 4 Minuten gedrückt wird
4	Maximale Garzeit	Code 4-0	Ermöglicht 60 Minuten maximale Kochzeit.
		Code 4-1	Ermöglicht 10 Minuten maximale Kochzeit.
9	Manuelle Programmierung	Code 9-0	Manuelles Kochen nicht erlaubt.
		Code 9-1	Manuelles Kochen erlaubt.
8	Kochzeit-Ende Nachricht	Code 8-0	Keine Nachricht am Ende des Garvorgangs.
		Code 8-1	Solange das Display aktiv ist, erscheint eine End-Meldung.
9	Manuelle Kochzeit Lock-Funktion	Code 9-0	Vorprogrammierte Programme können mit manueller Zeiteingabe kombiniert werden.
		Code 9-1	Vorprogrammierte Programme können nur ohne manuelle Zeitangabe genutzt werden.
0	Clean Filter Nachricht	Code 0-0	Ofen zeigt Filter reinigen Nachricht alle 90 Tage.
		Code 0-1	Ofen zeigt Filter reinigen Nachricht alle 60 Tage.
		Code 0-2	Ofen zeigt Filter reinigen Nachricht alle 30 Tage.
		Code 0-3	Ofen zeigt Filter reinigen Nachricht alle 10 Tage.
		Code 0-4	Filter reinigen wird nicht angezeigt

6 Reinigung und Pflege

In diesem Kapitel erhalten Sie wichtige Hinweise zur Reinigung und Pflege des Gerätes. Beachten Sie die Hinweise um Beschädigungen durch falsche Reinigung des Gerätes zu vermeiden und den störungsfreien Betrieb sicherzustellen.

6.1 Sicherheitshinweise

⚠ VORSICHT

Beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise, bevor Sie mit der Reinigung des Gerätes beginnen:

- ▶ Der Ofen muss regelmäßig gereinigt und Kochgutrückstände entfernt werden. Ein nicht in einem sauberen Zustand gehaltener Ofen wirkt sich nachteilig auf die Lebensdauer des Geräts aus und kann zu einem gefährlichen Gerätezustand sowie Pilz- und Bakterienbefall führen.
- ▶ Schalten Sie den Ofen vor dem Reinigen aus und ziehen Sie den Stecker aus der Wandsteckdose.
- ▶ Der Garraum ist nach dem Benutzen heiß. Es besteht Verbrennungsgefahr! Warten Sie, bis das Gerät abgekühlt ist.
- ▶ Reinigen Sie den Garraum nach der Verwendung, sobald er abgekühlt ist. Zu langes Warten erschwert die Reinigung unnötig und macht sie im Extremfall unmöglich. Zu starke Verschmutzungen können unter Umständen das Gerät beschädigen.
- ▶ Wenn Feuchtigkeit in das Gerät eindringt, können elektronische Bauteile beschädigt werden. Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit durch die Lüftungsschlitze in das Geräteinnere gelangt.
- ▶ Benutzen Sie keine aggressiven oder scheuernden Reinigungsmittel und keine Lösungsmittel.
- ▶ Kratzen Sie hartnäckige Verschmutzungen nicht mit harten Gegenständen ab.

HINWEIS

- ▶ Lassen Sie die Ofentür geöffnet, um ein versehentliches Einschalten des Gerätes zu verhindern.

6.2 Reinigung

◆ Garraum und Türinnenseite

- Halten Sie den Garraum des Ofens sauber. Wischen Sie an den Wänden des Garraums haftendes verspritztes oder verschüttetes Kochgut mit einem feuchten Tuch ab. Bei starker Verschmutzung des Ofens kann ein mildes Reinigungsmittel verwendet werden.
- Wischen Sie Tür, Fenster und die Türdichtungen mit einem feuchten Tuch ab, um Spritzer und verschüttetes Kochgut zu entfernen. Rückstände an der Türdichtung können dazu führen, dass die Tür nicht mehr richtig schließt und somit Mikrowellen austreten können.
- Wischen Sie Dampf, der sich an der Ofentür niedergeschlagen hat, mit einem weichen Tuch ab. Dies kann der Fall sein, wenn das Gerät in einer sehr feuchten Umgebung verwendet wird und ist normal.
- Gerüche lassen sich aus dem Ofen entfernen, indem Sie eine Tasse Wasser mit dem Saft und der Schale einer Zitrone mischen, in eine tiefe mikrowellenfeste Schüssel gießen und fünf Minuten im Mikrowellenbetrieb kochen. Wischen Sie den Ofen danach gründlich mit einem weichen Tuch trocken.
- Lassen Sie nach der Reinigung des Innenraums die Ofentür offen, bis das Gerät innen getrocknet ist.

◆ Gerätefront und Bedienfeld


- Reinigen Sie die Gerätefront und das Bedienfeld mit einem weichen angefeuchteten Tuch.
- Achten Sie darauf, dass das Bedienfeld nicht nass wird. Verwenden Sie zum Reinigen ein weiches, feuchtes Tuch.

◆ Aussengehäuse

- Die Außenflächen des Gerätes mit einem feuchten Tuch reinigen.
- Die Edelstahlflächen können mit einem handelsüblichen Edelstahlmittel gepflegt werden.


6.2.1 Reinigung der Deckenabdeckung

1. Drücken Sie links auf die Abdeckung an der Decke und trennen sie sie vom Innenraum.
2. Halten Sie die Abdeckung seitlich fest und ziehen Sie sie nach unten. Dann nehmen Sie die Deckenverkleidung aus dem Garraum.
3. Waschen Sie diese in Seifenwasser.
4. Achten Sie darauf, die Deckenverkleidung wieder einzusetzen, bevor Sie den Backofen benutzen.



Hinweis

- Die Deckenverkleidung muss sicher angebracht sein, wenn Sie den Backofen verwenden.
Wenn Sie die Deckenverkleidung zum Reinigen entfernen müssen, Sie sehr vorsichtig sein, da die inneren Bauteile offen liegen. Wenn einer von ihnen verformt ist, können abnorme Symptome wie Lichtbögen oder Funken während des Betriebs auftreten.
Im Falle einer solchen Problems, wenden Sie sich an den Kundendienst.



6.2.2 Reinigung des Luftfilters

Reinigen Sie den Luftfilter regelmäßig gemäß der folgenden Anweisungen.

1. Entfernen Sie die Schrauben an beiden Enden des Luftfilters.
2. Nehmen Sie den Luftfilter vorsichtig ab.
3. Waschen Sie den Luftfilter in warmem Seifenwasser.
4. Achten Sie darauf, den Luftfilter einzusetzen, bevor Sie den Backofen benutzen.

7 Störungsbehebung

In diesem Kapitel erhalten Sie wichtige Hinweise zur Störungslokalisierung und Störungsbehebung. Beachten Sie die Hinweise um Gefahren und Beschädigungen zu vermeiden.

7.1 Sicherheitshinweise

⚠ VORSICHT

- ▶ Reparaturen an Elektrogeräten dürfen nur von Fachleuten durchgeführt werden, die vom Hersteller geschult sind.
- ▶ Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer und Schäden am Gerät entstehen.

7.2 Störungsanzeigen

Im Fehlerfall wird im Display ein Fehlercode ausgegeben, der die Fehlerursache beschreibt.

Anzeige	Beschreibung
E10	Temperatur im Garraum überschritten. Drücken Sie die Taste Stop um die Störung zu quittieren. Nach der Abkühlphase kann das Gerät wieder eingeschaltet werden.
E20	Sensorstörung Das Gerät hat einen Fehler an einem Sensor festgestellt und das laufende Programm beendet. Drücken Sie die Taste Stop um die Störung zu quittieren.

HINWEIS

- Sollten nach längerer Wartezeit und Neustart des Gerätes weiterhin Fehleranzeigen erscheinen, muss das Gerät zur Überprüfung an den Kundendienst geschickt werden.

7.3 Störungsursachen und -behebung

Die nachfolgende Tabelle hilft bei der Lokalisierung und Behebung kleinerer Störungen.

Fehler	Mögliche Ursache	Behebung
Das gewählte Programm lässt sich nicht starten.	Gerätetür nicht geschlossen	► Gerätetür schließen
	Netzstecker nicht eingesteckt	► Netzstecker einstecken
	Sicherung nicht eingeschaltet	► Sicherung einschalten
Speise nach Ablauf der eingestellten Zeit nicht genügend aufgetaut, erhitzt bzw. gegart.	Zeit bzw. Leistungsstufe falsch gewählt	► Zeit und Leistungsstufe neu einstellen ► Vorgang wiederholen
Das Gerät funktioniert, aber die Garraumbeleuchtung nicht.	Garraumbeleuchtung defekt.	► Garraumbeleuchtung vom Service Instand setzen lassen.
Während des Mikrowellen-Betriebes sind unnormale Geräusche zu hören.	Speise mit Aluminiumfolie abgedeckt	► Aluminiumfolie entfernen
	Das Kochgeschirr enthält Metall und es entstehen Funken im Garraum	► Geschirrhinweise beachten

VORSICHT

- Wenn Sie mit den oben genannten Schritten das Problem nicht lösen können, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

8 Entsorgung des Altgerätes



Elektrische und elektronische Altgeräte enthalten vielfach noch wertvolle Materialien. Sie enthalten aber auch schädliche Stoffe, die für ihre Funktion und Sicherheit notwendig waren.

Im Restmüll oder bei falscher Behandlung können diese der menschlichen Gesundheit und der Umwelt schaden. Geben Sie Ihr Altgerät deshalb auf keinen Fall in den Restmüll.

HINWEIS

- Nutzen Sie die von Ihrem Wohnort eingerichtete Sammelstelle zur Rückgabe und Verwertung elektrischer und elektronischer Altgeräte. Informieren Sie sich gegebenenfalls bei Ihrem Rathaus, Ihrer Müllabfuhr oder bei Ihrem Händler.
- Sorgen Sie dafür, dass Ihr Altgerät bis zum Abtransport kindersicher aufbewahrt wird.

9 Garantie

Für dieses Produkt übernehmen wir beginnend vom Verkaufsdatum 12 Monate Garantie für Mängel, die auf Fertigungs- oder Werkstofffehler zurückzuführen sind.

Ihre gesetzlichen Gewährleistungsansprüche nach §439 ff. BGB-E bleiben hiervon unberührt.

In der Garantie nicht enthalten sind Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung oder Einsatz entstanden sind, sowie Mängel, welche die Funktion oder den Wert des Gerätes nur geringfügig beeinflussen. Weitergehend sind Verschleißteile, Transportschäden, soweit wir dies nicht zu verantworten haben, sowie Schäden, die durch nicht von uns durchgeführte Reparaturen entstanden sind, vom Garantieanspruch ausgeschlossen.

Dieses Gerät ist für den gewerblichen Einsatz konzipiert.

Bei berechtigten Reklamationen werden wir das mangelhafte Gerät nach unserer Wahl reparieren oder gegen ein mängelfreies Gerät austauschen.

Offene Mängel sind innerhalb von 14 Tagen nach Lieferung anzuzeigen.

Weitere Ansprüche sind ausgeschlossen.

Zur Geltendmachung eines Garantieanspruches setzen Sie sich bitte vor einer Rücksendung des Gerätes (immer mit Kaufbeleg!) mit uns in Verbindung.

10 Technische Daten

Gerät	Mikrowelle
Name	CMP1800
Modell	KOM-9F0CTS
Artikel-Nr.	3086
Anschlussdaten	230-240 V, 50 Hz
Leistungsaufnahme	3000 W (Microwelle)
Mikrowellen- Nennausgangsleistung	1800 W
Betriebsfrequenz	2450 MHz
Außenabmessungen (H/B/T)	467 x 370 x 595 mm
Garraumabmessungen (H/B/T)	371 x 198,5 x 372 mm
Timer	60 min.
Power Level	5 Level
Nettogewicht	Ca. 34 kg

Original Operating Manual

Commercial Microwave CMP1800



Item No. 3086

11 Operating Manual

11.1 General

Please read the information contained herein so that you can become familiar with your device quickly and take advantage of the full scope of its functions.

Your microwave will serve you for many years if you handle it and care for it properly.

We wish you a lot of pleasure in using it!

11.2 Information on this manual

These Operating Instructions are a component of the microwave (referred to hereafter as the Device) and provide you with important information for the initial commissioning, safety, intended use and care of the device.

The Operating Instructions must be available at all times at the device. This Operating Manual must be read and applied by every person who is instructed to work with the device:

- Commissioning
- Operation
- Troubleshooting and/or
- Cleaning

Keep the Operating Manual in a safe place and pass it on to the subsequent owner along with the device.

11.3 Warning notices

The following warning notices are used in the Operating Manual concerned here.

▲GEFAHR

DANGER

A warning notice of this level of danger indicates a potentially dangerous situation.

If the dangerous situation is not avoided, this can lead to death or serious injuries.

- Observe the instructions in this warning notice in order to avoid the danger of death or serious personal injuries.

▲WARNUNG

WARNING

A warning notice of this level of danger indicates a possible dangerous situation.

If the dangerous situation is not avoided, this can lead to serious injuries.

- Observe the instructions in this warning notice in order to avoid the personal injuries.

▲VORSICHT

ATTENTION

A warning notice of this level of danger indicates a possible dangerous situation.

If the dangerous situation is not avoided, this can lead to slight or moderate injuries.

- Observe the instructions in this warning notice in order to avoid the personal injuries.

HINWEIS

PLEASE NOTE

A notice of this kind indicates additional information, which will simplify the handling of the machine.

11.4 Limitation of liability

All the technical information, data and notices with regard to the installation, operation and care are completely up-to-date at the time of printing and are compiled to the best of our knowledge and belief, taking our past experience and findings into consideration.

No claims can be derived from the information provided, the illustrations or descriptions in this manual.

The manufacturer does not assume any liability for damages arising as a result of the following:

- Non-observance of the manual
- Uses for non-intended purposes
- Improper repairs
- Technical alterations
- Use of unauthorized spare parts

All translations are carried out to the best of our knowledge. We do not assume any liability for translation errors, not even if the translation was carried out by us or on our instructions. The original German text remains solely binding.

11.5 Copyright protection

This document is copyright protected.

Braukmann GmbH reserves all the rights, including those for photomechanical reproduction, duplication and distribution using special processes (e.g. data processing, data carriers, data networks), even partially.

Subject to content and technical changes.

12Safety

This chapter provides you with important safety notices when handling the device.

The device corresponds with the required safety regulations. Improper use can result in personal or property damages.

12.1 Intended use

This device is only intended for use in households in enclosed spaces for

- defrosting
- warming up
- cooking
- grilling
- reducing
- baking

foods and beverages. Uses for a different purpose or for a purpose which exceeds this description are considered incompatible with the intended or designated use.

⚠WARNING

Warning

Danger due to unintended use!

Dangers can emanate from the device if it is used for an unintended use and/or a different kind of use.

- ▶ Use the device exclusively for its intended use.
- ▶ Observe the procedural methods described in this Operating Manual.

Claims of all kinds due to damages resulting from unintended uses are excluded.

The User bears the sole risk.

12.2 General Safety information

HINWEIS

Please note

Please observe the following general safety notices with regard to the safe handling of the device.

- ▶ Examine the device for any visible external damages prior to using it. Never put a damaged device into operation.
- ▶ If the connection lead is damaged, you will need to have a new connection lead installed by an authorized electrician.
- ▶ Persons, who are not able to operate the device because of any physical, mental or motor disabilities may only use the device under the supervision or under the instructions of a responsible person.
- ▶ Do not permit children to use the device, unless they are supervised.
- ▶ Do not leave the device unsupervised when it is in operation.
- ▶ Do not operate the oven if it is empty. This could damage the device.
- ▶ The device is not intended for drying, warming up or heating up living animals.
- ▶ Food thermometers are unsuitable to be used when the microwave is in operation.
- ▶ Do not use the cooking chamber for storage purposes. Do not leave any paper products, cooking utensils or foodstuffs in the cooking chamber when the oven is not being used.
- ▶ Only qualified electricians, who have been trained by the manufacturer, may carry out any repairs that may be needed. Improperly performed repairs can cause considerable dangers for the user.
- ▶ Only customer service departments authorized by the manufacturer may carry out repairs on the device during the guarantee period, as otherwise the guarantee entitlements will be null and void in the event of any subsequent damages.
- ▶ Defective components must always be replaced with original replacement parts. Only such parts will guarantee that the safety requirements are fulfilled.

12.3 Sources of danger

12.3.1 Danger due to microwaves

⚠️ WARNING

Warning

Exposure to microwaves on the human body can result in injuries.

Please observe the following safety notices in order not to expose yourself or others to microwaves.

- ▶ Never operate the device when the door is open. Having a faulty or manipulated safety switch results in the danger of exposing oneself directly to the microwaves.
- ▶ Never position any items between the front of the oven and the oven door and avoid any dirt deposits or cleaning material residues directly on the sealing areas of the device.
- ▶ Do not use the device under the following circumstances:
 - if the device door is warped
 - if the door hinges are loose
 - if there are visible holes or cracks on the housing, on the door or on the walls of the cooking chamber

- ▶ Do not remove any of the coverings on the device.

12.3.2 Danger of burns

⚠️ WARNING

Warning

The culinary items being heated up in this device as well as the cookware that being used and the surface of the device can become very hot.

Please observe the following safety notices in order not to burn or scald yourself or others.

- ▶ When grilling with or without operating the microwave, the cooking chamber, the grill element and the device door will become hot!
- ▶ Use oven mitts when sliding in or removing items that are being browned as well while foods/cookware are being handled within the cooking chamber, whenever the grill is switched on or just before it is switched on.
- ▶ Do not use the oven for deep-frying. Hot oil can damage parts of the oven and the cookware and cause burns.

⚠ WARNING

Warning

- ▶ Please bear in mind that the foods and liquids in the device are mainly being heated when the microwave is in operation, and not the container itself. Although the lid of a container is not hot, the same amount of steam and spills can be created on removing the lid as in a conventional cooking process when you remove it from the device.
- ▶ Always check the temperature of the cooked food, especially if you are heating up **foods or liquids for babies**. It is advisable never to consume foods or liquids, directly after they come out of the device. Wait a few minutes and stir the food or liquid, to allow the heat to be distributed evenly.
- ▶ With certain foods, there is a danger of burns due to superheating. With foods consisting of a mixture of fat and water, such as broth, wait about 30 to 60 seconds before removing the food from the device. This will allow the mixture to settle. Thus, you avoid sudden bubbling up when a spoon is inserted into the food or the liquid or after adding a stock cube.

In order to prevent superheating, you can also place a metal spoon into the cooking vessel prior to cooking. However, bear in mind that the spoon must not make contact with any parts of the device walls or the grill, as this could result in damages to the device.

12.3.3 Danger of fire

⚠ WARNING

Warning

There is a danger of fire due to the ignition of the content in the event the device is not used properly.

Observe the following safety notices to avoid dangers of fire:

- ▶ Please bear in mind that the times for cooking, heating up, defrosting using the device are frequently considerably shorter than on a stove top or in the oven.
Leaving the device on for too long will result in foods drying out and eventually self-igniting. There is then a danger of fire!
- The danger of fire is also present if bread, rolls, flowers or herbs are being dried for too long.

⚠ WARNING

Warning

- ▶ Do not warm up pillows or similar items filled with grains, cherry pits or gel.
These items can ignite, even if they are removed out of the device after they are warmed up.
- ▶ Do not warm up any alcohol in an undiluted state.
- ▶ Never leave the device unsupervised if you are warming up or cooking foods in disposable containers made of plastic, paper or other flammable materials.
Disposable containers made of plastic must have the properties shown under the heading **“Notices on microwave cookware”**.
- ▶ Switch off the device or disconnect the power plug and keep the door closed if you discover smoke, to smother the flames.
- ▶ Never use the device to store or dry flammable materials.

12.3.4 Danger of explosion

⚠ WARNING

Warning

There is a danger of explosion due to excess pressure that is created in the event the device is not used properly.

Observe the following safety notices to avoid dangers of an explosion:

- ▶ Never warm up foods or liquids in sealed containers or bottles.
- ▶ Remove the sealing caps and nipples on baby bottles.
- ▶ Do not use dishes with hollow handles and buttons on lids for cooking in which liquid can get inside the voids if these voids are not sufficiently vented.
- ▶ Do not cook eggs in the shell or extremely hard boiled eggs in the device as they can still explode, even after the microwave operation has been completed.
- ▶ Remove twisted wire closures on paper or plastic bags so that no excessive pressure can develop.

12.3.5 Dangers due to electrical power

⚠GEFAHR

Danger

Mortal danger due to electrical power!

Mortal danger exists when coming into contact with live wires or subassemblies!

Observe the following safety notices to avoid dangers due to electrical power:

- ▶ If the connection lead is damaged, you will need to have a special connection lead installed by an authorized electrician.
- ▶ Do not operate this device if its power cable or plug is damaged, if it does not work properly or if it is damaged or has been dropped. If the power cable is damaged, it will need to be replaced by the manufacturer or his service agency or a similar qualified person, to avoid any dangers.
- ▶ Do not open the housing on the device under any circumstances. There is a danger of an electrical shock if live connections are touched and the electrical or mechanical structure is altered. In addition, functional faults on the device can also occur.

13 Commissioning

This chapter provides you with important safety notices during the initial commissioning of the device. Observe the following notices to avoid dangers and damages:

13.1 Safety information

⚠ WARNING

Warning

Personal and property damages can occur during commissioning of the device!

Observe the following safety notices to avoid such dangers:

- ▶ Packaging materials may not be used for playing. There is a danger of suffocation.
- ▶ Transport, unpack and use two persons to set down the device because of the heavy weight of the device.

13.2 Delivery scope and transport inspection

As a rule, the CMP1800 Microwave is delivered with the following components:

- CMP1800 Microwave
- Operating Instructions

HINWEIS

Please note

- ▶ Examine the shipment for its completeness and for any visible damages.
- ▶ Immediately notify the carrier, the insurance and the supplier about any incomplete shipment or damages as a result of inadequate packaging or due to transportation.

13.3 Unpacking

To unpack the device, proceed as follows:

- Remove the device out of the carton and remove the packaging material.
- Open the door of the device and remove the internal protective film from the door.
- Remove the accessories located in the cooking chamber and remove the packaging material.
- Remove the red coloured safety adhesive strip on the floor of the cooking chamber.
- Do not remove the film on the oven ventilation opening!
- Remove the blue protective film on the device itself.

HINWEIS

Please note

- Only remove the blue protective film shortly before setting up the device in the location where it will be used, to prevent scratches and dirt accumulations.

13.4 Disposal of the packaging

The packaging protects the device against damages during transit. The packaging materials are selected in accordance with environmentally compatible and recycling-related points of view and can therefore be recycled.



Returning the packaging back to the material loop saves raw materials and reduces the quantities of accumulated waste. Take any packaging materials that are no longer required to "Green Dot" recycling collection points for disposal.

HINWEIS

Please note


- If possible, keep the original packaging for the device for the duration of the guarantee period of the device, in order that the device can be re-packaged properly in the event of a guarantee claim.

13.5 Setup

13.5.1 Setup location requirements:


In order to ensure the safe and trouble-free operation of the device, the setup location must fulfil the following prerequisites:

- The device must be set up on a firm, flat, horizontal and heat-resistant surface with sufficient load-bearing capacity for the oven and the maximum weight of the expected food that is to be prepared in the oven.
- Choose the setup location in such a way that children cannot reach any hot surfaces on the device.
- The device is not intended to be installed in a wall or a built-in cupboard.
- Do not set up the device in a hot, wet or extremely damp environment or near flammable material.
- The device requires an adequate flow of air in order to operate correctly. Leave a clearance of 10 cm above the oven, 10 cm around the back and 10 cm on both sides.
- Do not cover up any openings on the device and do not block these off.
- Do not remove the device's adjustable feet.
- The electrical socket must be easily accessible so that the power lead can be disconnected easily, in the case of an emergency.
- The installation and assembly of this device in non-stationary setup locations (e.g. on ships) must be carried out by specialist companies / electricians, provided they guarantee the prerequisites for the safe use of this device.



13.5.2 When you stack your microwave ovens

- 1) Place one microwave oven on top of the other one, and remove the plate which are each secured by a single screw to the bottom-right corner at the rear of both microwaves.
- 2) Use the upper and lower plate screw holes to secure the upper and lower microwave ovens with the four screws.
- 3) Ensure the top oven is at a safe and workable height



13.5.3 Avoiding radio interference

The device can cause the occurrence of interference in radios, televisions or similar devices.

Such faults can be rectified or reduced as a result of employing the following measures:

- Clean the door and the sealing surfaces of the device.
- Set the radio, the television, etc as far as possible away from the device.
- Connect the device to a different electrical outlet, so that various power circuits are used for the device and the receiver with the interference.
- Use a properly installed antenna for the receiver, to ensure good reception.

13.6 Electrical connection


In order to ensure the safe and trouble-free operation of the device, the following instructions must be observed for the electrical connection:

- Before connecting the device, compare the connection data (voltage and frequency) on the rating plate with those of your electrical network. This data must agree in order that no damages occur in the device
If in doubt, ask your qualified electrician.
- The electrical outlet must be protected by a 16A safety cut-out switch.
- The connection between the device and the electrical network may employ a 3 meter long (max.) extension cable with a cross-section of 1.5 mm². The use of multiple plugs or gangs is prohibited because of the danger of fire that is involved with this.
- Make sure that the power cable is undamaged and has not been installed under the oven or over hot or sharp surfaces.
- The electrical safety of the device is only guaranteed if the device is connected to a properly installed protective conductor system. Operations using an electrical outlet without a protective conductor are prohibited. If in doubt, have the house installation checked over by a qualified electrician.
The manufacturer cannot be made responsible for damages that are caused by a missing or damaged protective conductor.

14 Design and Function


This chapter provides you with important safety notices on the design and function of the device.

14.1 Complete overview



- (1) Protective door latch
- (2) Oven window
- (3) Door opener
- (4) Microwave Cavity
- (5) Door Seal
- (6) Plate tray
- (7) Cover oven ventilation opening (Do not remove film!)
- (8) Air filter

14.2 Operating elements and displays



1. Display: Microwave Cooking activated
2. Display: Double Quantity activated
3. Display: program number
4. Display: Clean the filter
5. Display: Power Level
6. Power Level: Press to program the microwave power
7. Number Pad (1-0): To adjust the cooking time and cooking programs
8. Double Quantity: Increases the programmed cooking time
9. Stop: To temporarily stop the cooking program or to erase all previous settings.
10. Start / +20 sec: Press to start the cooking program or to adjust the quick-start cooking program.

14.3 Signal tones

The device transmits the following signal sounds as an acoustic feedback signal:

- **One signal tone:** The device has accepted the entry.
- **Three signal tones:** The cooking time has ended.

14.4 Safety equipment

14.4.1 Warning notices on device



⚠ VORSICHT

Attention

Danger due to hot surface!

There is a warning notice referring to dangers due to hot surfaces located on the back upper side of the housing. The surfaces of the device can become extremely hot.

- ▶ Do not touch the hot surfaces of the device. Danger of burns!
- ▶ Do not set or lay any items on the device.

14.4.2 Door latch

A safety switch is installed in the door latch of the device, which prevents the device from being operated when the door is open.

⚠ VORSICHT

Attention

Danger due to microwaves!

If this safety device is defective or if this safety device is bypassed, you can directly expose yourself and others to microwave radiation.

- ▶ Do not operate the device if the safety switch is defective.
- ▶ Do not disable this safety device.

14.4.3 Overheating protection

The device is equipped with overheating protection.

If you entered the cooking time 20min. at full power or 60 minutes in other power levels, E 10 appears in the display and a buzzer sounds.

The device switches off the programme that is in use for safety reasons

Press the **Stop** button to cancel this fault. The device can be re-activated after the cool down phase.

14.5 Rating plate

The rating plate with the connection and performance data can be founded on the back of the device.

15 Operation and Handling

This chapter provides you with important notices with regard to operating the device. Observe the following notices to avoid dangers and damages:

⚠ WARNING

Warning

- ▶ Do not leave the device unsupervised when it is in operation, so that you can intervene quickly in the event of dangers.

15.1 Principles of microwave cooking

- The power levels and time required for cooking / warming up food items depends on the starting time, the quantity and the type and consistency of the food, etc. Use the shortest indicated cooking time and extend the cooking procedure as necessary.
- Arrange the food carefully. Position the thickest areas on the external edge of the bowl.
- Cover the food while it is cooking. Lids protect against spatters and also contribute towards cooking/warming up the food evenly.
- During warming, the food should be turned, rearranged or stirred repeatedly, in order for the temperature to be distributed evenly.
- Any existing germs in the food are only killed off if the temperature is sufficiently high enough ($> 70^{\circ}\text{C}$) and if the time used is sufficiently long enough ($> 10 \text{ min}$).
- Foods with a firm skin or shell, such as tomatoes, sausages, potatoes in the skin, eggplants must be pierced or punctured repeatedly so that any developing steam can escape and so that the food does not burst.
- Eggs without their shell may only be cooked in the microwave if the skin of the egg yoke has been pierced repeatedly first. Otherwise, the egg yoke can squirt out with excessive pressure after cooking.
- Rearrange layers of foods such as meat balls from top to the bottom and from the middle to the outside edge.

15.2 Information on microwave cookware

The ideal material for microwave cookware is permeable for microwaves and allows the energy to penetrate the container and warm up the food.

Please observe the following tips when selecting the correct cookware:

- ▶ Microwaves cannot penetrate metal. Therefore, you should not use utensils made of metal or cookware with metal trim.
- ▶ For microwave cooking, do not use any products made from recycled paper, as they could contain tiny metal fragments, which could cause sparks and/or result in fire.
- ▶ Use round or oval instead of square or rectangular cookware, as otherwise the food could tend to overheat in the corners.
- ▶ You can use narrow strips of aluminium foil to protect sensitive areas against excessive heating. But do not use too much foil and maintain a distance of approx 2.5 cm between the foil and the walls of the cooking chamber.
- ▶ Do not use any aluminium foil when using the microwave or combinations with the microwave (see following table).

The following table is intended as a basis for selecting the correct cookware:

Cookware	Microwave
Heat-resistant glass dishes	✓
Non heat-resistant glass dishes	✗
Heat-resistant ceramic dishes	✓
Microwave-resistant plastic container	✓
Kitchen roll	✓
Metal sheet	✗
Metal rack	✗
Aluminium foil and container	✗

15.3 Opening / closing door

◆ Open door

Gently pull on the handle to open the door of the device. If the device is switched on, the current cooking programme will be interrupted.

HINWEIS

Please note

► Leave the door open for a moment before reaching into the cooking chamber, to allow the accumulated heat to escape.

◆ Close doors

Close the door until the door latch audibly locks in place. If a current cooking programme was interrupted as a result of opening the door, the current cooking programme will be continued after pressing the button **Start**.

15.4 Selecting a program

Select the program. The program starts automatically.

15.5 Quick start

Utilise this function to programme the oven for comfortable cooking at 100% microwave performance.

Press the **Start** button in quick sequence to set the cooking time. The maximum cooking time is 5 minutes. If you press the button **Start** once, the oven will work for 20 sec., if you press it twice, it works for 1 min.

The oven starts automatically after 2 seconds.

Once the end of the cooking time is reached, four signal tones will be emitted and **END** will appear in the display.

15.6 De-activation:

In order to interrupt an ongoing cooking programme, you can proceed as follows:

- Press the **Stop** button once. The cooking programme that is in use will be stopped.
- Open the door of the device. The cooking programme that is in use will be stopped.

HINWEIS

Please note

To continue the interrupted cooking program, press the button **Start** after closing the door.

- To terminate the interrupted program, press the button Stop a second time.

HINWEIS

Please note

Before beginning a different cooking process you must delete the display and reset the system by pressing the button **Stop**.

15.7 Manual programming

When microwaving you can adapt the power setting and the cooking time (max. 60 min.)

◆ Setting Power Level

Select the desired power setting by pressing the **Powerlevel** button as often as necessary to get the setting you want (see table below).

If no button is pressed, maximum power is used.

◆ Setting the cooking time

Adjust the cooking time by pressing the Time set pad 1-0 accordingly.

You can add an additional cooking time with the appropriate power level:

◆ Setting power level

Press the Power button, according to the adjusted performance level - the power level will be displayed in%.

◆ Select cooking time

Set the desired cooking time using the numeric keys (Time set pad 1 - 0) one - the display shows them.

◆ Starting the cooking programme

After selecting the program, press the button Start, to start the preset cooking programme. The display shows "Stage 3" and "End" and a long beep is heard.

◆ End of the cooking programme

Once the end of the cooking time is reached, three signal tones will be emitted and END will appear in the display.

Button presses	Powerlevel		Usage for
1	100 %	High	Fast cooking and heating
2	70%		Gentle cooking and heating
3	50%	Medium-high	Reheating of small amounts of food sensitive
4	20%	Medium low / Defrost	Fast thawing simmering
5	>0,5%	Low	Keeping warm

15.8 Programming with „programming mode“

You can program up to 20 programs by yourself and save them individually.

HINWEIS

Please note

To make sure, not to change in the programming mode during operation, always open the door for programming.

◆ **Selecting Program**

Press and hold the Powerlevel button - the display will show "Program".

◆ **Setting the program number**

Press the number keys to be programmed (Time set pad 1 - 0) - the display shows the selected numbers

◆ **Setting power level**

Press the Power button, according to the adjusted performance level - the power level will be displayed in%.

◆ **Select cooking time**

Set the desired cooking time using the numeric keys (Time set pad 1 - 0) one - the display shows them.

◆ **Save**

Press the program after the election the Start button to save your settings. The display shows "Stage 2" and a long beep is heard.

You can add an additional cooking time with the appropriate power level:

◆ **Setting power level**

Press the Power button, according to the adjusted performance level - the power level will be displayed in%.

◆ **Select cooking time**

Set the desired cooking time using the numeric keys (Time set pad 1 - 0) one - the display shows them.

◆ **Save**

Press the program after the election the Start button to save your settings. The display shows "Stage 3" and "End" and a long beep is heard.

To delete the keys, press the Stop / Clear.

HINWEIS

Please note

- The keys 1 - 0 shown in the table below are preprogrammed keys.

Pad	Cooking time	Power Level
1	10sec.	100%
2	20sec.	100%
3	30sec.	100%
4	45sec.	100%
5	1min.	100%
6	1min. 30sec.	100%
7	2min.	100%
8	3min.	100%
9	4min.	100%
10	5min.	100%

HINWEIS

Please note

- If you want to dial a programmed program, simply press the corresponding number and the program starts cooking according to your selections stored.

15.9 Using the "cook factor"

The cook factor can be used and stored for a programme.

◆ Select program modus

Press and hold the Powerlevel button – the display shows „Program“.

◆ Select cook program

Set the desired cook program using the numeric keys (Time set pad 1 - 0) one - the display shows it.

◆ Select cook factor

Press the button X2, - the display shows the cook factor in use.

Select cook factor desired by pressing the numeric keys (1=10%, 0=100%) – the display shows the cook factor.

Factory setting for cook factor is 80% - CF:80.

◆ Save

Press the program after the election the Start button to save your settings.

To delete the keys, press the Stop.

15.10 Cooking charts

The times given in the following charts are a guideline only.

Many factors e.g. starting temperature of the food can affect the final heating time required. The cooking and defrosting times must be adjusted when necessary.

All times are tested using foods at starting temperatures as below ;

chilled foods ----- approx. +5°C

frozen foods ----- approx. -20°C

HINWEIS

Please note

- ▶ After halfway of defrosting the food must be turned or stirred.
- ▶ Stop the oven occasionally to remove the unthawed frozen food or to separate it. If the frozen food has not been defrosted at the end of the estimated defrosting time, proceed as follows:
- ▶ Programme the oven in 1 minute increments, until the frozen food is completely defrosted.

Food, frozen	Quantity	Time min.	power	Waiting time
beef	500g	5	20%	15-20 min.
Poultry whole Chicken	1360g	25	20%	1-2 h
slice of bread	800g	4-5	20%	5-10 min.
cooked rice	450g	5-6	20%	10-15 min.
Apple cake, piece	1	1:20	20%	Uncovered
Sausage (thick)	450g	6-7 min.	20%	15-20 min.
Broccoli, carrots, cauliflower	225g	3	100%	Add 30ml water
Peas	225g	2-3	100%	1-2 min.
Food, fresh	Quantity	Time min.	power	Waiting time
potatoes	290g	5-6	100%	3-4 min. Pierce each potatoe several times
Broccoli, carrots, cauliflower	225g	2	100%	Add 30ml water
Peas	225g	1-2	100%	1-2 min.
Reheat food	Quantity	Time min.	power	Special
hamburger	125g	40sec	100%	Uncovered
cheeseburger	175g	40sec.	100%	uncovered
tomatoes	400g	2:30	100%	
asparagus	350g	1:40	100%	
Apple cake, piece	1	15sec.	100%	Uncovered

15.11 Changing user options

User Options can be changed to suit individual preferences.

◆ Select programming mode

Press and hold Stop for a while. When the oven enters Option mode, it will show "Code---" in the display

◆ Select Number pad

Press a number pad to be programmed. (1-0) It will show a option number in the display. Press the number pad again to change the option.

Each time the number pad is pressed, option will change.

◆ Save

Drücken Sie nach erfolgter Programmwahl die Taste Start, um die Einstellungen zu speichern. Press START pad to save changes.

To change additional options, repeat steps 3 and 4.

Number Pad	function	Display	User Options (Factory Settings in Bold)
1	Cook Ending Signal	Code 1-0	3 long beeps for 3 seconds
		Code 1-1	1 short, 1 long beeps for 3 seconds
		Code 1-2	3 sceond beep
		Code 1-3	3 quick beeps for 3 seconds
		Code 1-4	5 quick beeps for 3 seconds
7	Repeat Feature	Code 7-0	Repeat feature not allowed
		Code 7-1	Repeat feature allowed
2	Key Beep On/Off	Code 2-1	Prevents beep when a pad is pressed.
		Code 2-0	Allows beep when a pad is pressed.
6	Display Off Time Counter	Code 6-0	Display will turn of if a key isn't entered in 1 minute.
		Code 6-1	Display will turn of if a key isn't entered in 2 minutes.
		Code 6-2	Display will turn of if a key isn't entered in 3 minutes.
		Code 6-3	Display will turn of if a key isn't entered in 4 minutes.

4	Maximum Cooking Time	Code 4-0	Allows 60 minute maximum cooking time.
		Code 4-1	Allows 10 minute maximum cooking time.
9	Manual Programming	Code 9-0	Manual cooking not allowed.
		Code 9-1	Manual cooking allowed.
8	Cook End message reminder	Code 8-0	No End message after finishing cooking.
		Code 8-1	End message will be left on the display during display-on time.
9	Manuel Time Cook Lock	Code 9-0	A user may use preprogrammed pads and manual time cook.
		Code 9-1	A user use pregrommaed pads without manual time cook.
0	Clean Filter Message	Code 0-0	Oven will display clen filter message avery 90 days.
		OP:01	Oven will display clen filter message avery 60 days.
		OP:02	Oven will display Clean Filter message every 30 days.
		OP:03	Oven will display Clean Filter message every 10 days.
		Code 0-4	Oven will not display clean filter message.

16 Cleaning and Maintenance

This chapter provides you with important notices with regard to cleaning and maintaining the device. Please observe the notices to prevent damages due to cleaning the device incorrectly and to ensure trouble-free operation.

16.1 Safety information

⚠ VORSICHT

Attention

Please observe the following safety notices, before you commence with cleaning the device:

- ▶ The oven must be cleaned and food residues must be removed at regular intervals. If the oven is not maintained in a clean condition, this will have a detrimental effect on the service life of the device and can also result in a dangerous condition in the device as well as in the growth of fungus and bacteria.
- ▶ Switch the oven off prior to cleaning it and unplug the plug from the wall power outlet.
- ▶ The cooking chamber is hot after it is used. There is a danger of burns! Wait until the device has cooled down.
- ▶ Clean the cooking chamber after use as soon as it has cooled down. Extended waiting unnecessarily complicates cleaning and can make it impossible in extreme cases. Excessive accumulations of dirt can even damage the device under certain circumstances.
- ▶ If dampness penetrates into the device, this can damage the electronic components. Please ensure that no liquid can enter the interior of the device through the ventilation slots.
- ▶ Do not use any aggressive or abrasive cleaning agents or solvents.
- ▶ Do not scrape off stubborn dirt with hard items.

HINWEIS

Please note

- ▶ Leave the oven door open to prevent the device from being re-started accidentally.

16.2 Cleaning

◆ Cooking chamber and inside of door

- Keep the cooking chamber of the oven clean. Wipe off any spattered or spilt food from the walls of the cooking chamber with a damp cloth.
If the oven is excessively dirty, you can use a mild cleaning agent.
- Wipe the door, window and the door gaskets with a damp cloth, to remove any spatters and spilt food. Residues on the door gasket can mean that the door does not close properly any more, which will cause the microwaves to escape.
- Wipe off any steam, which has settled on the oven door, with a soft cloth. This may be the case if the device is used in an extremely damp environment and is normal.
- Smells can be removed from the oven by mixing a cup of water with the juice and the skin of a lemon, pouring this into a deep microwave-proof bowl and allowing it to cook in Microwave mode for five minutes. Then, dry off the oven thoroughly with a soft cloth.
- After cleaning the interior space, leave the oven door open until the interior of the device is completely dry.

◆ Front of device and operating panel


- Clean the front of the device and the operating panel with a soft, slightly damp cloth.
- Please bear in mind that the operating panel does not get wet. Use a soft, damp cloth for cleaning.

◆ Exterior housing

- Clean the exterior surfaces of the device with a damp cloth.
- The stainless steel surfaces can be cleaned with commonly available stainless steel cleaners.

16.2.1 Cleaning of Ceiling cover


1. Push left side of stopper in centre of ceiling cover and separate it from cavity.
2. Hold side stoppers of ceiling cover with both hands and pull down. Then take off the Ceiling Cover out of the oven cavity
3. Wash this Ceiling Cover in soapy water or Food Sanitizer Solution.
4. Be sure to replace the Ceiling Cover before using the oven.



HINWEIS

Please note

- Ceiling Cover must be placed securely when you use the oven. When you remove the Ceiling Cover for the purpose of cleaning, be sure to be extremely careful about the exposed inside components on the top of the oven cavity.
- If any of them are deformed, abnormal symptom can happen such as arcing or sparks during operation.
- In case of such problem, contact the nearest service centre.



16.2.2 Cleaning the Air filter

Clean the Air Filter regularly according to the following instructions.

1. Remove the bolt at both ends of Air Filter.
2. Take the Air Filter off carefully.

3. Wash the Air Filter in warm soapy water.
4. Be sure to replace the Air Filter before using the oven

17 Troubleshooting

This chapter provides you with important notices with regard to operating the device. Observe the following notices to avoid dangers and damages:

17.1 Safety notices

⚠ VORSICHT

Attention

- ▶ Only qualified electricians, who have been trained by the manufacturer, may carry out any repairs on electrical equipment.
- ▶ Improperly performed repairs can cause considerable dangers for the user and damages to the device.

17.2 Fault indications

In the event of a fault, an error code will appear in the display; it describes the cause of the fault.

Error code	Description
E10	Excessive temperature within cooking chamber Press the Stop button to acknowledge this fault. The device can be re-activated after the cool down phase.
E20	Sensor fault The device has detected an error on a sensor and has terminated the current programme. Press the Stop button to acknowledge this fault.

HINWEIS

Please note

- ▶ If error messages continue to appear after an extended waiting period and restarting the device, then the device will need to be sent to Customer Service to be inspected.

17.3 Causes and rectification of faults

The following table assists in localizing and rectifying minor faults.

Error	Possible cause	Action
The selected program will not start.	Device door is not closed	► Close device door
	Power plug is not plugged in	► Plug in mains plug!
	Fuse is not activated	► Activate fuse
Food is not sufficiently defrosted, warmed up or cooked after preset time has elapsed.	Incorrectly selected time or power level	► Re-set time and power level ► Repeat process
The device functions but the cooking chamber lighting does not work.	Defective cooking chamber light.	► Have Service dept repair cooking chamber light.
Abnormal noises can be heard during operation of microwave.	Food is covered with aluminium foil	► Remove aluminium foil
	The cookware contains metal and sparks are being created within the cooking chamber	► Observe information on cookware!

VORSICHT

Attention

- If you are unable to solve the problem with the steps shown above, please contact Customer Service.

18 Disposal of the Old Device



Old electric and electronic devices frequently still contain valuable materials. However, they also contain damaging substances, which were necessary for their functionality and safety.

If these were put in the non-recyclable waste or were handled incorrectly, they could be detrimental to human health and the environment. Therefore, do not put your old device into the non-recyclable waste under any circumstances.

HINWEIS

Please note

- Utilise the collection point, established in your town, to return and recycle old electric and electronic devices. If necessary, contact your town hall, local refuse collection service or your dealer for information.
- Ensure that your old device is stored safely away from children until it is taken away.

19 Guarantee

We provide a 12 month guarantee for this product, commencing from the date of sale, for faults which are attributable to production or material faults.

Your legal guarantee entitlements in accordance with § 439 ff. BGB-E remain unaffected by this.

The guarantee does not include damages, which were incurred as a result of improper handling or use, as well as malfunctions which only have a minor effect on the function or the value of the device. Consumables, transit damages, inasmuch as we are not responsible for these, as well as damages, which were incurred as a result of any repairs that were not performed by us, are also excluded from the guarantee entitlements.

This device is designed for use in commercial situations and has the appropriate performance levels.

In the event of justified complaints, we will repair the faulty device at our discretion or replace it with a trouble-free device.

Any pending faults must be reported within 14 days of delivery.

All further claims are excluded.

To enforce a guarantee claim, please contact us prior to returning the device (always provide us with proof of purchase).

20 Technical Data

Device	Microwave
Name	CMP1800
Model	KOM-9F0CTS
Item No.:	3086
Mains data	230-240 V, 50 Hz
Power consumption	3000 W (Microwave)
Nominal output of microwave	1800 W
Operating frequency	2450 MHz
External measurements (H x W x D):	467 x 370 x 595 mm
Cooking chamber dimensions (H x W x D):	371 x 198,5 x 372 mm
Timer	60 min.
Power Level	5 Level
Net weight	Ca. 34 kg

Mode d'emploi original

Micro-onde commerciale CMP1800



N°. d'art. 3086

21 Mode d'emploi

21.1 Généralités

Veuillez lire les indications de ce manuel afin de vous familiariser rapidement avec l'appareil et afin de pouvoir utiliser l'ensemble de ses fonctions.

Votre micro-onde vous sera fidèle de nombreuses années si vous l'utilisez et l'entretenez conformément.

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir lors de son utilisation.

21.2 Informations relatives à ce manuel

Ce mode d'emploi appartient au micro-onde (nommé par la suite l'appareil) et vous donne des indications importantes pour la mise en service, la sécurité, l'utilisation conforme et l'entretien de l'appareil.

Le mode d'emploi doit être en permanence disponible près de l'appareil. Il doit être lu et mis en application par toute personne effectuant :

- sa mise en service,
- son utilisation,
- sa réparation et/ou
- son entretien.

Veuillez conserver ce mode d'emploi, et le transmettre au propriétaire suivant de l'appareil.

21.3 Avertissements de danger

Dans le présent mode d'emploi vous pourrez trouver les avertissements suivants :

▲GEFAHR

Danger

Un avertissement à ce niveau de danger signale un risque de situation dangereuse.

Si cette situation dangereuse n'est pas évitée, elle peut entraîner la mort ou des blessures dangereuses.

- Il faut suivre les instructions données dans cet avertissement afin de prévenir tout danger de mort ou de blessures graves pour les personnes.

▲WARNUNG

Attention

Ce niveau de risque indique la présence possible d'une situation de danger.

Si cette situation dangereuse n'est pas évitée, elle peut entraîner des blessures graves.

- Il faut suivre les instructions données dans cet avertissement afin de prévenir tout danger de blessures graves.

▲VORSICHT

Prudence

Ce niveau de risque indique la présence possible d'une situation de danger.

Si cette situation dangereuse n'est pas évitée, elle peut entraîner des blessures légères ou superficielles.

- Il faut suivre les instructions données dans cet avertissement afin de prévenir les blessures de personnes.

HINWEIS

Remarque

Cette indication est accompagnée d'informations complémentaires pour faciliter l'utilisation de l'appareil.

21.4 Limite de responsabilités

Tous les renseignements techniques, données et instructions d'installation, de fonctionnement et d'entretien contenus dans ce manuel sont parfaitement actuels au moment de la publication et tiennent compte de notre expérience réalisée jusqu'ici et de nos connaissances actuelles en toute bonne foi. Les indications, illustrations et descriptions contenues dans ce manuel ne peuvent donner lieu à aucun recours.

Le constructeur décline toute responsabilité pour les dommages causés par :

- le non respect du mode d'emploi
- l'utilisation non conforme
- des réparations non professionnelles
- des modifications techniques
- l'utilisation de pièces non autorisées

Les traductions ont été réalisées avec la meilleure fidélité possible. Nous déclinons toute responsabilité pour les erreurs de traduction, même si la traduction a été réalisée par nos soins ou sur notre demande. Seul le texte original en allemand fait force de loi.

21.5 Protection intellectuelle

Cette documentation est protégée par la loi sur la propriété intellectuelle.

Tous droits de reproduction aussi photomécaniques, de multiplication et de diffusion du texte, dans sa totalité ou en partie, au moyen de processus spéciaux (par exemple informatique, sur support électronique ou en réseau), sont réservés à la Sté. Braukmann GmbH.

Modifications techniques et de contenu réservées.

22 Sécurité

Ce chapitre vous indiquera des consignes de sécurité importantes pour l'utilisation de cet appareil.

Cet appareil répond aux directives de sécurité prescrites. Une utilisation non conforme peut toutefois entraîner des dommages sur les personnes et matériels.

22.1 Utilisation conforme

Cet appareil est conçu uniquement pour une utilisation ménagère à l'intérieur de locaux, afin de

- décongeler
- réchauffer
- cuire
- griller
- réduire
- cuire au four

des denrées alimentaires et des boissons. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme.

⚠️ WARNUNG

Attention

Danger en cas d'utilisation non conforme !

En cas d'usage non conforme et/ou non approprié l'appareil peut devenir une source de danger.

- ▶ Utiliser l'appareil uniquement de façon conforme.
- ▶ Respecter les procédures décrites dans ce mode d'emploi.

Tout recours en garantie est supprimé en cas de dommages causés par une utilisation non conforme.

L'utilisateur est entièrement responsable des risques encourus.

22.2 Consignes de sécurités générales

HINWEIS

Remarque

Pour une utilisation en toute sécurité de l'appareil veuillez observer les consignes générales de sécurités suivantes :

- ▶ Avant son utilisation s'assurer qu'il ne comporte pas de défauts visuels. Ne jamais mettre en marche un appareil détérioré.
- ▶ En cas de dégradation du cordon de raccordement il faut faire installer un nouveau câble par un électricien agréé.
- ▶ Les personnes qui en raison de leurs capacités corporelles, spirituelles ou motrices ne sont pas capables d'utiliser l'appareil seules, peuvent utiliser l'appareil mais uniquement en présence d'une personne responsable.
- ▶ Vous pouvez autoriser les enfants à utiliser l'appareil mais uniquement sous surveillance.
- ▶ Pendant son fonctionnement ne pas laisser l'appareil sans surveillance.
- ▶ Ne pas utiliser le four lorsqu'il est vide. L'appareil peut se dégrader.
- ▶ L'appareil n'est pas prévu pour le séchage, le réchauffage ou échauffer des animaux vivants.
- ▶ Les thermomètres alimentaires ne sont pas prévus pour un usage avec le micro-onde.
- ▶ Ne pas utiliser la chambre de cuisson à des fins de conservation des aliments. Ne pas laisser de papiers, ustensiles de cuisine ou des produits alimentaires dans la chambre de cuisson quand le four n'est pas utilisé.
- ▶ Les réparations doivent être effectuées uniquement par un professionnel qualifié, formé par le constructeur. Des réparations incorrectes peuvent entraîner de graves dangers pour l'utilisateur.
- ▶ Pendant la période de garantie les réparations doivent être effectuées uniquement par un service après-vente agréé par le constructeur, sinon en cas de dommages le recours en garantie est supprimé.
- ▶ Les pièces défectueuses doivent être remplacées uniquement par des rechanges d'origine. Ces pièces sont seules capables de répondre aux exigences de sécurité.

22.3 Sources de danger

22.3.1 Dangers avec le micro-onde

⚠️ WARNING

Attention

Les effets des micro-ondes sur le corps humains peuvent entraîner des blessures.

Pour éviter de subir les effets des micro-ondes, veuillez observer les consignes de sécurité suivantes :

- ▶ Ne jamais faire fonctionner l'appareil avec sa porte ouverte. Si l'interrupteur de sécurité est défectueux ou manipulé il se peut que vous soyez exposé directement aux micro-ondes.
- ▶ Ne pas disposer d'objet entre la face frontale du four et la porte et évitez le dépôt de salissures ou de restes de produits nettoyants sur les joints de l'appareil.
- ▶ Ne pas utiliser l'appareil lorsque :
 - la porte de l'appareil est déformée
 - les charnières de porte sont brisées
 - sont présents des trous ou des fissures sur le carter,

sur la porte ou sur les parois de la chambre de cuisson.

- ▶ Ne retirer aucun habillage de l'appareil.

22.3.2 Danger de brulures

⚠️ WARNING

Attention

Les aliments réchauffés dans l'appareil ainsi que les instruments de cuisine utilisés et la surface de l'appareil peuvent devenir très chauds.

Pour éviter que vous ou d'autres se brûlent ou s'ébouillantent observez les consignes de sécurité suivantes :

- ▶ Lorsque vous grillez avec ou sans les micro-ondes, la chambre de cuisson, le corps de chauffage du grill et la porte de l'appareil sont très chauds !
- ▶ Mettez des gants isolants pour sortir ou entrer les plats à cuire ou à gratiner, ou pour manipuler dans la chambre de cuisson quand le grill est en marche ou était en marche peu de temps avant.
- ▶ Ne pas utiliser le four pour frire. L'huile chaude peut endommager des pièces du four ou le plat de cuisson et provoquer des brulures.

⚠️WARNING

Attention

- ▶ Veuillez noter que l'appareil en mode à micro-ondes chauffe principalement les aliments et les liquides dans un récipient, mais pas le récipient lui-même.
Malgré que le couvercle du récipient ne soit pas chaud, lorsqu'on retire le récipient de l'appareil et qu'on soulève le couvercle on s'expose à la même quantité de vapeur et de projections qu'avec une cuisson conventionnelle.
- ▶ Vérifiez toujours la température des choses cuites, particulièrement quand il s'agit **d'aliments ou de liquides pour bébé**. Il est recommandé de ne jamais ingurgiter des aliments ou des liquides qui sortent directement de l'appareil. Attendez quelques minutes et tournez les aliments ou liquides jusqu'à ce que la chaleur se répartisse régulièrement.
- ▶ Avec certains aliments il existe des risques de brûlure par retard d'ébullition. Pour les aliments composés de graisse et d'eau, par exemple du bouillon, il faut attendre environ 30 à 60 secondes avant de les retirer de l'appareil. Le mélange a ainsi de se reposer. On évite une ébullition soudaine des aliments ou liquides en y introduisant une cuillère ou un bouillon-cube.
Pour éviter le retard d'ébullition on peut aussi introduire une cuillère métallique dans le récipient avant la cuisson. Faire attention que la cuillère ne touche en aucun endroit les parois de l'appareil ou le grill, cela peut provoquer sinon des dégâts sur l'appareil.

22.3.3 Danger d'incendie

⚠️WARNING

Attention

En cas d'utilisation non conforme de l'appareil cela peut provoquer un incendie par inflammation du contenu.

Pour éviter tout risque d'incendie veuillez observer les consignes de sécurité suivantes :

- ▶ Veuillez noter que pour cuire, réchauffer, ou décongeler avec l'appareil les délais sont souvent plus courts que sur une cuisinière ou dans le four.
Des délais trop longs peuvent entraîner le dessèchement et éventuellement l'auto inflammation des aliments. Danger d'incendie !
Danger d'incendie lors d'un séchage trop long de pain, petits pains, fleurs ou herbes.

⚠ WARNING

Attention

- ▶ Ne pas réchauffer dans l'appareil des graines, noyaux de cerises, coussins remplis de gel ou des objets semblables. Ces objets peuvent s'enflammer même lorsque vous les sortez de l'appareil après les avoir réchauffés.
- ▶ Ne pas échauffer de l'alcool à l'état non dilué.
- ▶ Ne pas laisser l'appareil sans surveillance lorsque vous échauffez ou cuisez des aliments en emballage perdus en plastique, papier ou d'autres matériaux inflammables. Les récipients perdus en plastique doivent posséder les caractéristiques indiquées au point «**Indications sur la vaisselle pour micro-ondes**».
- ▶ Si vous observez de la fumée, arrêtez l'appareil ou retirez le connecteur de la prise et laissez la porte fermée pour étouffer les flammes.
- ▶ Ne jamais utiliser l'appareil pour ranger ou sécher des matériaux inflammables.

22.3.4 Danger d'explosion

⚠ WARNING

Attention

En cas d'utilisation non conforme de l'appareil danger d'explosion à cause de la surpression interne.

Pour éviter les risques d'explosion veuillez observer les consignes de sécurité suivantes :

- ▶ Ne jamais échauffer des mets ou des liquides dans des récipients ou bouteilles fermés.
- ▶ Sur les biberons retirez le capuchon d'obturation et la tétine.
- ▶ Pour cuire, ne pas utiliser des pots possédant des poignées creuses ou un couvercle à poignée où de l'humidité peut s'introduire, et dont l'humidité ne peut pas s'échapper.
- ▶ Ne pas chauffer dans l'appareil les œufs dans leur coquille car ils peuvent exploser même après le traitement aux micro-ondes.
- ▶ Retirer les fermetures à fil torsadé des sachets en papier ou en plastique, afin d'éviter la création d'une surpression.

22.3.5 Dangers du courant électrique

⚠GEFAHR

Danger

Danger de mort par électrocution !

Danger de mort en cas de contact avec des câbles ou des pièces sous tension !

Pour éviter les risques d'électrocution veuillez observer les consignes de sécurité suivantes :

- ▶ En cas de câble de raccordement détérioré il faut faire installer un câble spécial par un spécialiste agréé par le constructeur.
- ▶ Ne pas utiliser l'appareil lorsque le câble électrique ou le connecteur sont détériorés, lorsque l'appareil ne fonctionne pas correctement ou qu'il a fait une chute. Pour éviter tout danger le câble électrique doit être échangé par le constructeur ou son service AV ou une personne spécialement qualifiée.
- ▶ N'ouvrez en aucun cas le carter de l'appareil. Danger d'électrocution si l'on touche des raccordements sous tension ou que l'on modifie la construction mécanique ou électrique. D'autre part l'appareil peut connaître des dysfonctionnements.

23 Mise en service

Ce chapitre est consacré à des indications importantes concernant la mise en service de l'appareil. Observez les indications pour éviter les dangers et les détériorations.

23.1 Consignes de sécurité

⚠ WARNING

Attention

Lors de la mise en service de l'appareil peuvent se produire des dommages pour les biens et les personnes !

Pour éviter les dangers veuillez observer les consignes de sécurité suivantes :

- ▶ Ne pas utiliser les matériaux d'emballage pour jouer. Danger d'étouffement.
- ▶ En raison du poids important de l'appareil il faut le transporter, le déballer et le mettre en place par deux personnes.

23.2 Inventaire et contrôle de transport

Le four à micro-onde CMP1800 est livré de façon standard avec les composants suivants :

- Four micro-onde CMP1800
- Mode d'emploi

HINWEIS

Remarque

- ▶ Vérifier l'intégralité de la livraison et les éventuels défauts visuels.
- ▶ En cas de livraison incomplète ou de dégâts en raison d'un emballage insuffisant ou du transport veuillez en avvertir immédiatement l'expéditeur, l'assurance et le livreur.

23.3 Déballage

Pour déballer l'appareil procédez comme suit :

- Retirer l'appareil du carton et éliminez les matériaux d'emballage.
- Ouvrez la porte de l'appareil et retirez la feuille de protection interne de la porte.
- Retirez la bande collante de sécurité rouge à la surface de la plaque de fond.
- Ne retirez la feuille sur l'ouverture de ventilation !
- Retirez la feuille de protection bleue sur l'appareil.

HINWEIS

Remarque

- Retirez la feuille de protection bleue juste avant de mettre en place l'appareil sur l'emplacement d'utilisation, afin d'éviter les rayures et les salissures.

23.4 Elimination des emballages

L'emballage protège l'appareil contre les dégâts de transport. Les matériaux d'emballage ont été choisis selon des critères environnementaux et de techniques d'élimination, c'est pourquoi ils sont recyclables.



Le retour des emballages dans le circuit des matières épargne les matières premières et restreint le volume des déchets. Éliminez les emballages inutiles dans les points de collecte destinés au système de recyclage avec le logo «Point vert».

HINWEIS

Remarque

- Veuillez si possible conserver l'emballage original pendant la durée de la garantie de l'appareil afin de pouvoir emballer correctement l'appareil en cas de recours en garantie.


23.5 Mise en place

23.5.1 Exigences pour l'emplacement d'utilisation

Pour un fonctionnement sûr et sans problème de l'appareil, son emplacement d'utilisation doit être choisi selon les critères suivants :


- L'appareil doit être disposé sur un support solide, plat, à niveau et résistant à la chaleur dont la capacité de charge est suffisante pour le four et pour les choses les plus lourdes devant être cuites dans le four.
- Choisir un emplacement de sorte que les enfants ne puissent pas accéder aux surfaces chaudes de l'appareil.
- L'appareil n'est pas prévu pour une installation dans une niche de mur ou dans un élément de cuisine.
- Ne disposez pas l'appareil dans un environnement chaud, mouillé ou très humide ou à proximité de matériaux inflammables.
- Pour un fonctionnement correct l'appareil nécessite un flux d'air suffisant. Laissez un espace de 10 cm au-dessus du four, de 10 cm à l'arrière et de 10 cm des deux côtés.
- Ne couvrez pas et ne bloquez aucune ouverture de l'appareil.
- Ne pas démonter les pieds d'appui de l'appareil.
- La prise de courant doit être facilement accessible, de sorte à pouvoir débrancher facilement le câble en cas d'urgence.
- L'installation et le montage de cet appareil sur des emplacements mobiles (par exemple un bateau) doivent être exécutés uniquement par des entreprises / personnes professionnels qui garantissent les exigences de sécurité d'utilisation de cet appareil.

23.5.2



23.5.3 Lorsque vous empilez vos fours micro-onde.

- 1) Placez un four micro-ondes sur le dessus de l'autre, et enlever la plaque qui sont dans le coin en bas à droite à l'arrière de deux micro-ondes.
- 2) Utiliser les trous supérieurs et inférieurs vis de la plaque pour sécuriser les fours à micro-ondes supérieure et inférieure avec les quatre vis.
- 3) S'assurer que le four du haut est à une hauteur sécuritaire et réalisable



23.5.4 Pour éviter le parasitage radio

L'appareil peut provoquer un parasitage de radios, télévisions ou des appareils semblables. On peut éliminer ou réduire ce parasitage en observant les points suivants :

- Nettoyer la porte et les surface de joints de l'appareil.
- Disposez la radio, la télévision, etc., aussi loin que possible de l'appareil.
- Branchez l'appareil dans une autre prise, de sorte que l'appareil et le récepteur parasité utilisent des circuits électriques différents.
- Utilisez, pour le récepteur, une antenne installée correctement, afin d'obtenir une bonne réception.

23.6 Raccordement électrique


Pour une utilisation de l'appareil sûre et sans panne, il faut observer les indications suivantes pour le raccordement électrique :

- Avant de brancher l'appareil il faut comparer les données de raccordement (tension et fréquence) de la plaque signalétique avec celles de votre réseau. Ces données doivent correspondre, afin de ne pas exposer l'appareil à des dégradations. En cas de doute renseignez-vous auprès d'un électricien.
- La prise de réseau doit être protégée par une protection de 16A.
- Le branchement de l'appareil doit être raccordé au réseau électrique par un câble d'un maximum de 3 mètres avec des conducteurs d'une section de 1,5 mm². Il est interdit d'utiliser des multiprises ou des barrettes de prises multiples en raison des dangers potentiels.
- Assurez-vous que le câble électrique est en parfait état et qu'il n'est pas disposé sous le four ou des surfaces chaudes ou des bords coupants.
- La sécurité électrique de l'appareil est garantie uniquement lorsqu'il est raccordé à un circuit électrique avec un système de protection installé en toute conformité. Il est interdit de l'utiliser avec une prise non protégée. En cas de doute faites vérifier l'ensemble de l'installation électrique par un électricien.
Le constructeur ne peut pas être tenu responsable pour les dégâts causés par un conducteur de masse absent ou interrompu.

24 Structure et fonctionnement


Ce chapitre est consacré à des indications importantes sur la structure et le fonctionnement de l'appareil.

24.1 Vue d'ensemble



1. Verrouillage de sécurité porte
2. Fenêtre du four
3. Ouvrir la porte
4. Le logement à micro-ondes
5. Joint de la porte
6. Plaque de four
7. Couvercle d'ouverture de ventilation (Ne retirez la feuille !)
8. Filtre à air

24.2 Eléments de commande et d'affichage



1. Affichage: le programme de micro-ondes est activé
2. Affichage: double quantité activé
3. Affichage: numéro de programme
4. Affichage: Nettoyer le filtre
5. Affichage: Niveau de performance
6. Alimentation: Appuyez pour programmer la puissance micro-ondes
7. Temps (1-0): Pour ajuster les programmes de cuisson
8. Quantité double: Augmente le temps de cuisson programmé
9. Stop: Pour arrêter temporairement le programme de cuisson ou d'effacer tous les paramètres précédents.
10. Start/+ 20 sec: Appuyez sur pour lancer le programme de cuisson ou d'ajuster le programme de cuisson de démarrage rapide.

24.3 Signaux sonores

L'appareil confirme les messages reçus à l'aide des signaux sonores suivants :

- **Un bip** : l'appareil a accepté le réglage
- **Trois bips** : fin de la cuisson.

24.4 Dispositifs de sécurité

24.4.1 Avertissements sur l'appareil



⚠ VORSICHT

Prudence

Danger, surfaces très chaudes !

En haut à l'arrière du carter se trouve un avertissement indiquant la présence de surfaces très chaudes. La surface de l'appareil peut devenir très chaude à cet endroit.

- ▶ Ne pas toucher la surface chaude de l'appareil. Risque de brûlure !
- ▶ Ne pas disposer ou ranger des objets sur l'appareil.

24.4.2 Verrouillage de porte

Dans le verrouillage de la porte de l'appareil se trouve un interrupteur de sécurité qui empêche le fonctionnement de l'appareil quand la porte est ouverte.

▲VORSICHT

Prudence

Danger, micro-ondes !

Si ce dispositif de sécurité est défectueux ou détourné de sa fonction, vous vous exposez et vous exposez les autres directement aux micro-ondes.

- ▶ Ne jamais faire fonctionner l'appareil quand l'interrupteur de sécurité est défectueux.
- ▶ Ne jamais mettre ce dispositif de sécurité hors service.

24.4.3 Protection de surchauffe

L'appareil est équipé d'une protection de surchauffe.

Si vous avez entré le temps de cuisson 20min. à pleine puissance. ou 60 minutes dépasse les niveaux de puissance d'autres, apparaît à l'écran E 10 et un signal sonore retentit.

Pour des raisons de sécurité l'appareil arrête le programme en cours.

Presser la touche **Stop** pour confirmer l'incident. Après la phase de refroidissement on peut de nouveau remettre l'appareil en marche.

24.5 Plaque signalétique

La plaque signalétique indiquant les données de raccordement et de puissance se trouve à l'arrière de l'appareil.

25 Commande et fonctionnement

Ce chapitre est consacré à des indications importantes sur la commande de l'appareil. Pour éviter tout risque et dégradations veuillez observer les indications.

⚠ WARNING

Attention

- ▶ Pendant son fonctionnement ne pas l'laisser l'appareil sans surveillance, afin de pouvoir intervenir rapidement en cas de danger.

25.1 Fondamentaux de la cuisson aux micro-ondes

- La puissance et la durée nécessaire pour la cuisson/l'échauffement des aliments dépendent entre autres de la température de départ, de la quantité et du type et de la consistance des aliments. Utiliser la durée de cuisson indiquée la plus courte et prolonger la durée si nécessaire.
- Disposer soigneusement les aliments. Disposer les morceaux les plus épais vers le bord du plat.
- Couvrir les aliments pendant la cuisson. Le couvercle protège contre les projections et procure une cuisson/un échauffement plus réguliers.
- Pendant l'échauffement il est conseillé de retourner, désagréger ou de tourner plusieurs fois les aliments, afin d'obtenir une répartition régulière de la température.
- Les éventuels germes présents dans les aliments ne seront détruits que par une température suffisamment élevée (> 70 °C) et par une durée suffisamment importante (> 10 min).
- Piquer ou entailler plusieurs fois les aliments possédant une peau ou une enveloppe solide comme les tomates, saucisses, pommes de terre, aubergines, afin que la vapeur qui se produit puisse s'échapper et que les produits n'éclatent pas.
- On peut cuire les œufs sans coquille dans le micro-onde uniquement après avoir piqué plusieurs fois le jaune. Le jaune d'œuf peut sinon éclater après la cuisson et répandre des projections.
- Après la moitié de la durée de temps de cuisson retourner et déplacer du centre vers les bords les mets comme les boulettes de viande.

25.2 Indications sur la vaisselle pour micro-onde

Le matériaux de vaisselle idéal pour micro-onde doit être perméable aux micro-ondes et permet à l'énergie des ondes de pénétrer dans le récipient pour échauffer les aliments.

Dans le choix de la vaisselle idéale pour micro-onde veuillez observer les conseils suivants :

- ▶ Les micro-ondes ne peuvent pas traverser le métal. C'est pourquoi il ne faut pas utiliser des ustensiles métalliques et de la vaisselle comportant des ornements métalliques.
- ▶ Pour la cuisson au micro-onde n'utilisez pas de produits en papier recyclé car ils peuvent comporter des petits fragments de métaux capables de provoquer des étincelles et/ou de s'enflammer.
- ▶ Dans le micro-onde utilisez des récipients ronds ou ovales plutôt que des récipients carrés ou rectangulaires, car dans les coins les aliments ont tendance à surchauffer.
- ▶ On peut utiliser des bandes de papier d'aluminium pour protéger les zones sensibles contre un échauffement trop important. Ne pas utiliser trop d'aluminium et conserver une distance d'environ 2,5 cm entre la feuille d'aluminium et les parois de la chambre du four.
- ▶ Avec les micro-ondes ou des combinaisons avec le micro-onde, ne pas utiliser de feuilles d'aluminium (voir tableau).

Le tableau suivant est une référence pour l'utilisation de la vaisselle de cuisson adaptée :

Vaisselle	Micro-onde
Verre résistant à la chaleur	✓
Verre non résistant à la chaleur	✗
Céramique résistante à la chaleur	✓
Plastique résistant aux micro-ondes	✓
Papier de cuisine	✓
Tôle métallique	✗
Plat métallique	✗
Barquettes et feuilles d'aluminium	✗

25.3 Ouvrir et fermer la porte

◆ Ouvrir la porte

Tirez doucement sur la poignée pour ouvrir la porte de l'appareil. Si l'appareil était en marche, le programme de cuisson actuel sera interrompu.

HINWEIS

Remarque

- Laisser la porte ouverte un instant avant d'introduire les mains dans le four afin que la chaleur accumulée puisse s'échapper.

◆ Fermer la porte

Fermer la porte jusqu'à entendre le clic du verrouillage. Si un programme de cuisson avait été interrompu par l'ouverture de la porte, il pourra être continué en pressant la touche **Start**.

25.4 Sélection du programme

Choisissez le programme souhaité. Ce programme démarre automatiquement.

25.5 Démarrage rapide

Utiliser cette fonction pour programmer le four pour une cuisson confortable avec une puissance micro-onde à 100 %.

Presser la touche **Start** à répétitions rapides afin de régler la durée de cuisson. La durée de cuisson maximale est de 5 minutes. Presser la touche **Start** un fois, la durée est 20 sec., presser la touche deux fois, la durée est 1 min.

Le four démarre automatiquement après deux secondes.

Quand le temps de cuisson est achevé, le four émet quatre bips sonores et l'affichage indique **FIN**.

25.6 Arrêt

Pour interrompre le programme de cuisson en cours, on peut opérer comme suit :

- Exercer une pression unique sur la touche **Stop**. Le programme en cours sera stoppé.
- Ouvrir la porte de l'appareil. Le programme en cours sera stoppé.

HINWEIS

Remarque

► Pour continuer le programme de cuisson interrompu, presser la touche **Start** après avoir refermé la porte.

- Pour arrêter le programme interrompu, presser à nouveau la touche **Stop** .

HINWEIS

Remarque

Avant le début d'un autre programme de cuisson il faut effacer l'affichage et remettre le système à zéro en pressant la touche **Stop** .

25.7 Programmation manuelle

Avec la cuisson au four micro-onde, vous pouvez adapter le niveau de puissance et la durée de cuisson.

◆ Ajuster le niveau de puissance

Sélectionnez le niveau de puissance souhaitée en appuyant plusieurs fois sur la touche **Puissance** selon la valeur souhaitée (voir tableau plus bas).

◆ Réglage de la durée de cuisson

Régler la durée de cuisson en appuyant sur la touche de **Temps (Numero 1 – 0)**.

Vous pouvez ajouter un temps de cuisson supplémentaire avec le niveau de puissance approprié:

◆ Sélectionnez le niveau de puissance

Appuyez sur le bouton d'alimentation, selon le niveau de performance ajustée - le niveau de puissance sera affiché en%.

◆ Sélectionnez le temps de cuisson

Réglez le temps de cuisson désiré en utilisant les touches numériques (1 - 0) un - l'affichage les montre.

◆ Enregistrer

Appuyez sur le programme après l'élection sur le bouton Démarrer pour enregistrer vos paramètres. L'écran affiche "Stade 3" et "End" et un long bip se fait entendre.

◆ Fin du programme de cuisson

Quand le temps de cuisson est achevé, le four émet trois bips sonores et l'affichage indique FIN.

Nb. pressions sur la touche	Puissance		Utilisation
1	100 %	Elevée	Cuisson rapide et de chauffage
2	70%		Chauffage de petites quantités de nourriture et sensibles
3	50%	Mi-élevée	Faiblesse mijote
4	20%	Mi-faible Décongeler	Décongélation rapide
5	>0,5%	Faible	Garder au chaud

25.8 Pour programmer en "mode programmation"

Vous pouvez rentrer et enregistrer vous-même 20 programmes.

Consigne de sécurité :

Pour ne pas passer par mégarde en mode programmation en cours d'utilisation, vous ne pouvez appeler ce dernier que quand la porte est ouverte.

HINWEIS

Remarque

- Les touches 1 – 0 sont programmées suivant le tableau ci-dessous.

◆ la sélection le mode du programme

Appuyez et maintenez le bouton **Puissance** - l'écran affichera "Programme".

◆ Réglage du numéro de programme

Appuyez sur les touches numéro à programmer (1 - 0) - l'écran affiche le numéro composé.

◆ Sélectionnez le niveau de puissance

Appuyez sur le bouton d'alimentation, selon le niveau de performance ajustée - le niveau de puissance sera affiché en%.

◆ Sélectionnez le temps de cuisson

Régalez le temps de cuisson désiré en utilisant les touches numériques (1 - 0) un - l'affichage les montre.

◆ Enregistrer

Appuyez sur le programme après l'élection sur le bouton Démarrer pour enregistrer vos paramètres. L'écran affiche "Stade 2" et un long bip se fait entendre.

Vous pouvez ajouter un temps de cuisson supplémentaire avec le niveau de puissance approprié:

◆ Sélectionnez le niveau de puissance

Appuyez sur le bouton d'alimentation, selon le niveau de performance ajustée - le niveau de puissance sera affiché en%.

◆ Sélectionnez le temps de cuisson

Régalez le temps de cuisson désiré en utilisant les touches numériques (1 - 0) un - l'affichage les montre.

◆ Enregistrer

Appuyez sur le programme après l'élection sur le bouton Démarrer pour enregistrer vos paramètres. L'écran affiche "Stade 3" et "End" et un long bip se fait entendre.

Pour supprimer les clés, appuyez sur la touche **Stop**.

HINWEIS

Remarque

- Les touches 1 à 0 sont présentés dans le tableau ci-dessous touches pré-programmées.

Pad	Temps de cuisson	Puissance
1	10sec.	100%
2	20sec.	100%
3	30sec.	100%
4	45sec.	100%
5	1min.	100%
6	1min. 30sec.	100%
7	2min.	100%
8	3min.	100%
9	4min.	100%
10	5min.	100%

HINWEIS

Remarque

- Si vous souhaitez composer un programme programmé, appuyez simplement sur le numéro correspondant et le programme commence la cuisson en fonction de vos sélections stockées.

25.9 Programmation avec le «Quantité X2»

Le facteur de cuisine peuvent être saisies et stockées.

◆ la sélection le mode du programme

Appuyez et maintenez le bouton **Puissance** - l'écran affichera "Programme".

◆ Réglage du numéro de programme

Appuyez sur les touches numéro à programmer (1 - 0) - l'écran affiche le numéro composé.

◆ Sélectionnez le facteur cuisine

Appuyez sur la X2, - afficheur indique le facteur de cuisine stockées.

Régalez le temps de cuisson désiré en utilisant les touches numériques (1 = 10%, 0 = 100%) un - l'affichage les montre. Il est déposé un facteur de 80% - FC: 80

◆ Enregistrer

Appuyez sur le programme après l'élection sur le bouton Démarrer pour enregistrer vos paramètres.

Pour supprimer les clés, appuyez sur la touche **Stop**

25.10 Tableaux à cuire

Les temps indiqués dans les tableaux suivants sont un guide seulement.

De nombreux facteurs par exemple température de départ de la nourriture peut affecter le temps de chauffage final requis. La cuisine et des temps de dégivrage doivent être ajustées si nécessaire.

Toutes les heures sont testées en utilisant les aliments à des températures de départ comme ci-dessous;

aliments chilles ----- environ. 5 ° C

les aliments congelés ----- environ. -20 ° C

HINWEIS

Remarque

- ▶ De temps à autre arrêter l'appareil pour sortir ou séparer les aliments décongelés. Si les aliments ne sont pas décongelés après la durée estimée,
- ▶ programmer l'appareil par étapes de 1 minute jusqu'à ce que les aliments soient complètement décongelés.
- ▶ Après la moitié de dégivrage l'aliment doit être tourné ou agité.
- ▶ Si l'on utilise des récipients en plastique sortant du congélateur, la décongélation devrait durer jusqu'à ce qu'il soit possible de sortir les aliments du récipient pour les mettre ensuite dans un récipient adapté pour le micro-onde.

Alimentation	Quantité	Temps min.	Puissance	Temps a attendre
boeuf	500g	5	20%	15-20 min.
Volaille poulet entier	1360g	25	20%	1-2 h
tranche de pain	800g	4-5	20%	5-10 min.
Le riz cuit	450g	5-6	20%	10-15 min.
Gâteau aux pommes, morceau	1 Stück	1:20	20%	découvert
Saucisse (épaisse)	450g	6-7 min.	20%	15-20 min.
Brocoli, carottes, chou-fleur	225g	3	100%	Ajouter de l'eau 30ml
Pois	225g	2-3	100%	1-2 min.
Alimentation	Quantité	Temps min.	Puissance	spéciale
Hamburger	125g	40sec	100%	découvert
Cheeseburger	175g	40sec.	100%	découvert
Tomates	400g	2:30	100%	
asperges	350g	1:40	100%	
Gâteau aux pommes, morceau	1 Stück	15sec.	100%	découvert

25.11 Changement d'option de l'utilisation

◆ la sélection le mode du programme

Appuyez et maintenez le bouton Stop - l'écran affichera "Code--".

◆ Réglage du numéro de programme

Appuyez sur les touches numéro à programmer (1 - 0) - l'écran affiche le numéro composé.

Appuyez sur les touches numéro composé.

◆ Enregistrer

Appuyez sur le programme après l'élection sur le bouton Démarrer pour enregistrer vos paramètres.

Number Pad	fonction	Display	Options de l'utilisateur (paramètres d'usine en gras)
1	Cuire Ending Signal	Code 1-0	3 bips longs pour trois secondes
		Code 1-1	1 court, 1 long bip pendant 3 secondes
		Code 1-2	3 second bip
		Code 1-3	3 bips rapides pendant 3 secondes
		Code 1-4	5 bips rapides pendant 3 secondes
7	fonction de répétition	Code 7-0	Répétez fonctionnalité non autorisé
		Code 7-1	Fonction Répétition autorisé
2	Bip de touche On / Off	Code 2-1	Empêche bip quand un tampon est pressé.
		Code 2-0	Permet bip quand un tampon est pressé.
6	De affichage du compteur	Code 6-0	L'écran s'éteint si aucune touche n'est actionnée pendant 1 minute.
		Code 6-1	L'écran s'éteint si aucune touche n'est actionnée pendant 2 minutes.
		Code 6-2	L'écran s'éteint si aucune touche n'est actionnée pendant 3 minutes.
		Code 6-3	L'écran s'éteint si aucune touche n'est actionnée pendant 4 minutes.
4	Temps de cuisson maximal	Code 4-0	Permet 60 minutes le temps de cuisson maximum.
		Code 4-1	Permet 10 minutes le temps de cuisson maximum.
9	Manuel de programmation	Code 9-0	Cuisson manuelle n'est pas autorisé.
		Code 9-1	Cuisson manuelle autorisés.
8	Message de temps de fin de cuisson	Code 8-0	Pas de message à la fin du processus de cuisson.
		Code 8-1	Message à la fin du processus de cuisson.
9	Manuel fonction de verrouillage du temps de cuisson	Code 9-0	Intégrée dans les programmes peuvent être combinés avec l'entrée manuelle du temps.
		Code 9-1	Intégrée dans les programmes ne peuvent être utilisés

		sans enregistrer les heures.
0	Nettoyer le filtre de messages	Code 0-0
		Le four affichera propre filtre de message tous les 90 jours.
		Code 0-1
		Le four affichera propre filtre de message tous les 60 jours.
		Code 0-2
		Four affichera un message Nettoyer le filtre tous les 30 jours.
		Code 0-3
		Four affichera un message Nettoyer filtre tous les 10 jours.
		Code 0-4
		Four n'affichera pas un message propre filtre.

26 Nettoyage et entretien

Ce chapitre est consacré à des indications importantes sur le nettoyage et l'entretien de l'appareil. Pour éviter la dégradation de l'appareil par un nettoyage incorrect et pour son bon fonctionnement veuillez observer les conseils ci-dessous.

26.1 Consignes de sécurité

▲VORSICHT

Prudence

Avant de commencer le nettoyage de l'appareil veuillez observer les consignes de sécurité suivantes :

- ▶ Le four doit être régulièrement nettoyé et il faut éliminer les restes d'aliments cuits. Si l'appareil n'est pas maintenu dans un état permanent de propreté, cela a des effets négatifs sur sa durée de vie et peut rendre l'appareil dangereux et provoquer l'apparition de moisissures et d'attaques bactériennes.
- ▶ Avant le nettoyage arrêter l'appareil et retirer le connecteur de la prise murale.
- ▶ Après son utilisation la chambre du four est chaude. Attention, risques de brûlures ! Attendre que l'appareil soit froid.
- ▶ Nettoyer la chambre du four après utilisation quand le four est refroidi. Ne pas attendre trop longtemps car cela rend le nettoyage plus difficile, et éventuellement impossible. Un encrassement trop important peut le cas échéant dégrader l'appareil.
- ▶ La pénétration d'humidité dans l'appareil peut détériorer les composants électroniques. Faire attention qu'aucun liquide ne pénètre à l'intérieur de l'appareil par les ouvertures de ventilation.
- ▶ Ne pas utiliser de produits nettoyants agressifs ou abrasifs et aucun solvant.
- ▶ Ne pas gratter les salissures résistantes avec des objets acérés.

HINWEIS

Remarque

- ▶ Laisser la porte du four ouverte afin d'éviter une mise en marche involontaire de l'appareil.

26.2 Nettoyage

◆ Chambre du four et intérieur de la porte

- Maintenir la chambre du four propre. Essuyer à l'aide d'un chiffon humide les restes d'aliments collés, aspergés ou tombés sur les parois du four.
Quand le four est fortement encrassé on peut utiliser un produit nettoyant doux.
- Essuyer la porte, la fenêtre et les joints de porte à l'aide d'un chiffon humide, afin d'éliminer les taches et les restes d'aliments. Les restes sur le joint de la porte peuvent empêcher celle-ci de se refermer complètement et permettre ainsi des fuites de micro-ondes.
- Essuyer la vapeur qui s'est déposée sur la porte du four à l'aide d'un chiffon humide. Cela peut se produire quand l'appareil est utilisé dans un environnement humide, et c'est tout à fait normal.
- On peut éliminer les odeurs désagréables dans le four en y déposant un saladier adapté au micro-onde contenant de l'eau à laquelle on a mélangé le jus et la peau d'un citron, et en cuisant cinq minutes en mode micro-onde. Sécher ensuite le four à fond à l'aide d'un chiffon doux.
- Après le nettoyage de l'intérieur du four laisser la porte ouverte jusqu'à ce l'appareil soit sec à l'intérieur.

◆ Face frontale de l'appareil et champ de commande

- Nettoyer la face frontale et le champ de commande à l'aide d'un chiffon doux humidifié.
- S'assurer de ne pas trop mouiller le champ de commande. Pour le nettoyage utiliser un chiffon doux humide.


◆ Habillage externe

- Nettoyer les surfaces externes de l'appareil à l'aide d'un chiffon humide.
- Les surfaces en inox peuvent être nettoyées à l'aide d'un nettoyant pour inox habituel.

◆ La couverture plafond

1. Poussez le côté gauche de bouchon dans le centre de revêtement du plafond et la séparer de la cavité.


2. Tenez bouchons côté du revêtement du plafond à deux mains et tirez vers le bas. Puis enlever le revêtement du plafond hors de la cavité du four
3. Lavez cette couverture de plafond dans l'eau savonneuse ou une solution désinfectant alimentaire.
4. Soyez sûr de remplacer le revêtement du plafond avant d'utiliser le four.



HINWEIS

Remarque

- La couverture plafond doivent être placés en toute sécurité lorsque vous utilisez le four. Lorsque vous retirez le couvercle de plafond pour les fins de nettoyage, assurez-vous d'être prudent à des composants à l'intérieur de la cavité du four.
- Si aucun d'entre eux sont déformés, symptôme anormal qui peut arriver, comme un arc ou d'étincelles durant le fonctionnement. En cas de problème tel, contacter le centre service.



26.2.1 Nettoyage du filtre a air

24

Nettoyer le filtre à air régulièrement selon les instructions suivantes.

1. Retirez le boulon aux deux extrémités du filtre à air.
2. Prenez le filtre à air hors attentivement.
3. Lavez le filtre à air dans l'eau chaude savonneuse.

4. Soyez sûr de remplacer le filtre à air avant d'utiliser le four

27 Réparation des pannes

Ce chapitre est consacré à des indications importantes sur la localisation des pannes et leur réparation. Pour éviter les dangers et les dégradations il faut observer les indications.

27.1 Consignes de sécurité

⚠ VORSICHT

Prudence

- Les réparations sur les appareils électriques doivent être effectuées uniquement par des spécialistes agréés par le constructeur.
- Les réparations non professionnelles peuvent provoquer de graves dangers pour l'utilisateur et des dégâts sur l'appareil.

27.2 Affichage d'incidents

En cas d'incident l'écran affiche un code d'erreur qui décrit l'origine de l'incident.

Affichage	Description
E10	Température du four trop élevée. Presser la touche Stop afin de confirmer l'incident. Après la phase de refroidissement on peut de nouveau mettre l'appareil en marche.
E20	Incident de capteur L'appareil a détecté une erreur sur un capteur et arrêté le programme en cours. Presser la touche Stop afin de confirmer l'incident.

HINWEIS

Remarque

- Si après une longue attente et une nouvelle mise en marche de l'appareil le code d'erreur est encore affiché, il faut envoyer l'appareil pour vérification au service après vente.

27.3 Origine et remède des incidents

Le tableau suivant aide à la localisation et à la réparation des petits incidents.

Incident	Cause possible	Remède
Le programme sélectionné ne veut pas démarrer.	Porte du four pas fermée	► Fermer la porte
	Cordon secteur pas branché	► Brancher le câble
	Fusible pas enclenché	► Enclencher le fusible
Aliments pas assez décongelés, cuits ou chauds après le temps écoulé.	Temps ou puissance mal réglé	► Régler de nouveau le temps ou la puissance ► Répéter l'opération
L'appareil fonctionne mais le four ne s'allume pas.	Eclairage du four défectueux.	► Faire réparer l'éclairage par le service AV.
Bruits anormaux pendant la marche du micro-onde.	Aliments recouverts de feuille d'aluminium	► Retirer la feuille d'aluminium
	Le récipient contient du métal et on peut voir des étincelles dans le four	► Observer les indications sur la vaisselle à utiliser

VORSICHT

Prudence

- Si vous ne pouvez pas résoudre le problème à l'aide du tableau ci-dessus, adressez-vous au service après vente.

28 Élimination des appareils usés



Les appareils électriques et électroniques contiennent de nombreux matériaux recyclables. Mais ils contiennent également des produits nocifs qui sont indispensables au fonctionnement et à la sécurité.

Ces derniers peuvent être nocifs pour les personnes ou pour l'environnement en cas d'élimination dans les ordures ménagères ou de traitement incorrect. Ne jamais jeter les anciens appareils avec les ordures ménagères.

HINWEIS

Remarque

- ▶ Portez les vieux appareils électriques et électroniques dans les points de collecte et de recyclage près de chez vous. Le cas échéant informez-vous auprès de la mairie, des services des ordures ou de votre concessionnaire.
- ▶ Assurez-vous que votre ancien appareil reste hors de portée des enfants jusqu'à son transport définitif.

29 Garantie

Sur ce produit nous accordons une garantie de 12 mois à partir de la date d'achat pour les manques et les défauts de fabrication ou de matériaux.

Vous conserver entièrement vos droits de garantie légale accordés par le §439 et suivants BGB-E.

La garantie ne concerne pas les dégâts causés par une utilisation ou une manipulation non conforme, ainsi que les défauts qui n'influencent que faiblement le fonctionnement ou la valeur de l'appareil. D'autre part ne sont pas garantis également les pièces d'usure, les dommages de transport dans la mesure où ils ne sont pas sous notre responsabilité, ainsi que les dommages occasionnés par des réparations qui n'ont pas été effectuées par nos soins.

La construction et la puissance de cet appareil sont conçues pour un usage commercial.

En cas de recours en garantie justifié nous déciderons de réparer l'appareil ou de le remplacer par un appareil sans défaut.

Les manques doivent être signalés dans un délai de 14 jours après livraison.

Tout autre recours est sans objet.

Pour tout recours en garantie nous vous prions d'entrer en contact avec nos services avant de nous retourner l'appareil (toujours avec le bon d'achat!).

30Caractéristiques techniques

Appareil	Four à micro-ondes
Nom	CMP1800
Modèle	KOM-9F0CTS
N°. d'article	3086
Données de raccordement	230-240 V, 50 Hz
Puissance consommée	3000 W (Microwave)
Puissance de sortie des micro-ondes	1800 W
Fréquence de fonctionnement	2450 MHz
Dimensions externes (H/I/T)	467 x 370 x 595 mm
Dimensions du four (H/I/T)	371 x 198,5 x 372 mm
Timer	60 min.
Power Level	5 Level
Poids net	Ca. 34 kg

Istruzioni d'uso originali

Microonde CMP1800



Articolo-N. 3086

31 Istruzione d'uso

31.1 In generale

Legga le informazioni qui contenute, affinché acquisti rapidamente familiarità con il suo apparecchio e affinché possa utilizzare appieno le sue funzioni.

Il Suo forno a microonde Le renderà un buon servizio per molti anni, se lo tratterà e lo curerà in modo adeguato.

Ci auguriamo che il suo utilizzo Le procuri molta gioia.

31.2 Informazioni su queste istruzioni d'uso

Queste istruzioni d'uso sono una componente del forno a microonde (di seguito chiamato l'apparecchio) e Le fornirà importanti indicazioni per la messa in funzione, la sicurezza, un utilizzo conforme alle disposizioni e per la cura dell'apparecchio.

Le istruzioni d'uso devono trovarsi sempre nelle vicinanze dell'apparecchio. Dovranno essere lette ed utilizzate da qualsiasi persona, incaricata con la:

- messa in funzione,
- l'utilizzo,
- l'eliminazione di malfunzionamenti e/o
- la pulizia

dell'apparecchio.

Conservi queste istruzioni d'uso e le passi insieme all'apparecchio al successivo proprietario.

31.3 Indicazioni d'avvertenza

Nelle presenti istruzioni d'uso vengono utilizzate le seguenti indicazioni d'avvertenza:

▲GEFAHR

Pericolo

Un'indicazione d'avvertimento di questo livello di pericolo contrassegna una situazione di pericolo imminente.

Se tale situazione pericolosa non viene evitata, le conseguenze saranno la morte o gravi lesioni.

- Osservare le indicazioni in queste avvertenze, per evitare il pericolo di morte o gravi lesioni di persone.

▲WARNING

Avviso

Un'indicazione d'avvertimento di questo livello di pericolo contrassegna una situazione di pericolo potenziale.

Se tale situazione pericolosa non viene evitata, le conseguenze potranno essere la morte o gravi lesioni.

- Osservare le indicazioni in queste avvertenze, per evitare il lesioni di persone.

▲VORSICHT

Attenzione

Un'indicazione d'avvertimento di questo livello di pericolo contrassegna una situazione di pericolo potenziale.

Se tale situazione pericolosa non viene evitata, le conseguenze potranno essere lesioni leggere o di media entità.

- Osservare le indicazioni in queste avvertenze, per evitare il lesioni di persone.

HINWEIS

Indicazione

Un indicazione contrassegna inoltre delle informazioni, che facilitano l'utilizzo della macchina.

31.4 Limitazione della responsabilità

Tutte le informazioni tecniche, tutti i dati e le indicazioni per l'installazione, il funzionamento e la cura, contenute in queste istruzioni d'uso, corrispondono all'ultimo stato dell'arte al momento della messa in stampa e sono forniti in considerazione delle nostre attuali esperienze e conoscenze, secondo scienza e coscienza.

Dalle indicazioni, le figure e le descrizioni in queste istruzioni d'uso non possono derivare pretese di nessun tipo.

Il produttore non assume alcuna responsabilità per danni dovuti:

- Alla mancata osservanza delle istruzioni d'uso
- All'utilizzo non conforme alle disposizioni
- A riparazioni inadeguate
- A modifiche tecniche
- All'utilizzo di pezzi di ricambio non autorizzati

Le traduzioni avvengono secondo scienza e coscienza. Non assumiamo alcuna responsabilità per errori nella traduzione, nemmeno in quei casi in cui la traduzione è stata effettuata da noi o su nostro incarico. Soltanto il testo originale in tedesco sarà vincolante.

31.5 Tutela dei diritti d'autore

Questo documento è coperto dalla tutela per i diritti d'autore.

La Braukmann GmbH si riserva tutti i diritti, anche quelli della riproduzione fotomeccanica, della riproduzione e diffusione mediante particolari procedure (per esempio mediante l'elaborazione dati, supporto dati e reti di dati) anche parziale.

Ci si riserva il diritto di effettuare modifiche tecniche e nel contenuto.

32 Sicurezza

In questo capitolo riceverà importanti indicazioni sulla sicurezza nell'utilizzo dell'apparecchio.

Questo apparecchio corrisponde alle disposizioni di sicurezza prescritte. Un utilizzo inadeguato può però provocare danni a persone e cose.

32.1 Utilizzo conforme alle disposizioni

Questo apparecchio è previsto solo per l'utilizzo in un ambiente domestico, al chiuso per

- scongelare
- riscaldare
- cuocere
- grigliare
- addensare
- cuocere nel forno

prodotti alimentari e bevande. Un altro utilizzo o un utilizzo che vada oltre a ciò è da considerarsi inadeguato.

⚠ WARNING

Avviso

Pericolo per un utilizzo non conforme alle disposizioni!

Dall'apparecchio possono derivare pericoli, nel caso di un utilizzo non conforme alle disposizioni e/o nel caso di un utilizzo differente.

- ▶ Utilizzare l'apparecchio esclusivamente in conformità alle disposizioni.
- ▶ Rispettare le procedure descritte in queste istruzioni d'uso.

Pretese di qualsiasi genere, per danni dovuti ad un utilizzo non conforme alle disposizioni, sono escluse.

L'utilizzo avviene a rischio esclusivo dell'operatore.

32.2 Indicazioni generali di sicurezza

HINWEIS

Indicazione

Osservi le seguenti indicazioni di sicurezza per un utilizzo sicuro dell'apparecchio:

- ▶ Controlli prima dell'utilizzo, che l'apparecchio non presenti danni esterni. Non metta in funzione un apparecchio danneggiato.
- ▶ In caso di danni dei cavi di connessione, sarà necessario far installare un nuovo cavo di connessione da un tecnico autorizzato.
- ▶ Persone che a causa delle loro capacità fisiche, mentali o motoriche non dovessero essere in grado di utilizzare l'apparecchio in modo sicuro, dovranno utilizzare l'apparecchio soltanto sotto la supervisione o l'indicazione di una persona responsabile.
- ▶ Consenta l'utilizzo dell'apparecchio ai bambini solo se sono supervisionati.
- ▶ Non lasciare l'apparecchio incustodito durante il suo funzionamento.
- ▶ Non faccia funzionare il forno, quando è vuoto. L'apparecchio può essere danneggiato.
- ▶ L'apparecchio non è previsto per asciugare, riscaldare o cuocere animali viventi.
- ▶ Termometri per alimentari non sono adatte per il funzionamento in un forno a microonde.
- ▶ Non utilizzi il vano di cottura come deposito. Non lasci prodotti di carta, utensili da cucina o prodotti alimentari nel vano cottura, quando il forno non viene utilizzato.
- ▶ Riparazioni dovranno essere eseguiti soltanto da personale specializzato e qualificato, addestrato dal produttore. Con riparazioni inadeguate possono verificarsi pericoli per l'utilizzatore.
- ▶ Una riparazione dell'apparecchio durante il periodo di garanzia dovrà essere effettuata soltanto da un servizio Clienti autorizzato dal produttore, altrimenti decade ogni diritto di garanzia per danni che ne conseguono.
- ▶ Componenti difettosi dovranno essere sostituiti soltanto da pezzi di ricambio originali. Solo con questi pezzi vi è la garanzia, che i requisiti di sicurezza siano soddisfatti.

32.3 Fonti di pericolo

32.3.1 Pericolo dovuto a microonde

⚠️ WARNUNG

Avviso

L'effetto di microonde sul corpo umano può provocare lesioni.

Osservi le seguenti indicazioni di sicurezza, per non esporre se stessi o altri alle microonde:

- ▶ Non fare mai funzionare l'apparecchio a porta aperta. Con un interruttore di sicurezza difettoso o manipolato sussiste il pericolo di esporsi direttamente alle microonde.
- ▶ Non piazzare oggetti tra la parte frontale del forno e la porta del forno ed eviti, che si depositi dello sporco o resti di detersivo sulle superfici di tenuta dell'apparecchio.
- ▶ Non utilizzi l'apparecchio, quando:
 - la porta dell'apparecchio è piegata
 - le cerniere della porta sono allentate
 - vi sono fori o spaccature visibili sull'involucro, sulla porta o sulle pareti del vano cottura.
- ▶ Non tolga le coperture dall'apparecchio.

32.3.2 Pericolo di ustioni

⚠️ WARNUNG

Avviso

Il preparato da cuocere cotto all'interno dell'apparecchio e le stoviglie utilizzate per la cottura, così come le superfici dell'apparecchio possono scaldarsi molto.

Osservi le seguenti indicazioni di sicurezza, per non scottare se stessi o altri:

- ▶ mentre sta grigliando con o senza il funzionamento a microonde, il vano cottura, il corpo griglia e la porta dell'apparecchio si riscaldano notevolmente!
- ▶ Indossi dei guanti da forno per introdurre o estrarre alimenti da dorare o da cuocere, o nel maneggiare all'interno del vano cottura, quando la griglia è accesa ossia quando era accesa poco prima.
- ▶ Non utilizzi il forno per fare delle frittiture. Dell'olio caldo può danneggiare parti del forno e le stoviglie per la cottura e può causare bruciature.

⚠️ WARNUNG

Avviso

- ▶ Osservi che con il funzionamento a microonde nell'apparecchio vengano riscaldati cibi e liquidi all'interno di un contenitore e non lo stesso contenitore. Anche se il contenitore non è caldo, viene prodotta la stessa quantità di vapore e di spruzzi, quando si toglie il coperchio, che si presenta durante una procedura di cottura convenzionale.
- ▶ Controlli sempre la temperatura del prodotto cotto, in particolare, quando riscalda prodotti **alimentari o liquidi per neonati**. Si consiglia di non assumere mai prodotti alimentari o liquidi, che provengono direttamente dall'apparecchio. Attenda alcuni minuti e mischi i prodotti alimentari o il liquido, fino a quando il calore si è distribuito in modo uniforme.
- ▶ Con determinati prodotti alimentari, sussiste il pericolo di ustioni dovuto ad un ritardo di ebollizione. Con prodotti alimentari, che sono composti da una miscela di grasso ed acqua, per esempio brodo, attenda circa tra i 30 ed i 60 secondi, prima di estrarre il prodotto alimentare dall'apparecchio. La miscela può depositarsi in questa maniera. In questo modo evita una repentina ebollizione, quando si immerge un cucchiaino nel prodotto alimentare o nel liquido o se si aggiunge un dado. Per evitare un ritardo di ebollizione, potrà anche mettere un cucchiaino di metallo nel recipiente, prima della cottura. A tal proposito presti attenzione, che il cucchiaino non tocchi in nessun punto le pareti dell'apparecchio o della griglia, visto, che ciò può provocare danni sull'apparecchio.

32.3.3 Pericolo d'incendio

⚠️ WARNUNG

Avviso

In caso di utilizzo inadeguato dell'apparecchio, sussiste pericolo d'incendio mediante l'incendiarsi del contenuto.

Di seguito osservi le indicazioni di sicurezza per evitare il pericolo d'incendio:

- ▶ Tenga presente, che i tempi di cottura, riscaldamento, scongelamento con l'apparecchio sono spesso molto più brevi che su una piastra o nel forno tradizionale. Tempi d'accensione eccessivi fanno sì che il prodotto si asciughi e che si accenda per autocombustione. Sussiste il pericolo d'incendio! Anche un tempo di asciugatura eccessivo del pane, di panini, fiori, erbe comporta pericolo d'incendio.

⚠️ WARNUNG

Avviso

- ▶ Non riscaldare cuscini imbottiti di semi, semi di ciliege o gel e cose simili.
Queste cose possono incendiarsi anche quando vengono estratti dall'apparecchio dopo il riscaldamento.
- ▶ Non scaldi dell'alcool non diluito.
- ▶ Non lasci incustodito l'apparecchio, se riscalda o cuoce prodotti alimentari in contenitori monouso in materiale plastico, carta o altri materiali infiammabili.
Contenitori monouso in materiale plastico devono presentare le caratteristiche elencate sotto **"indicazioni sulle stoviglie per microonde"**.
- ▶ Quando individua del fumo spenga l'apparecchio o tolga la spina e tenga la porta chiusa, per soffocare la fiamma.
- ▶ Non utilizzi mai l'apparecchio per conservare o asciugare materiali infiammabili.

32.3.4 Pericolo d'esplosione

⚠️ WARNUNG

Avviso

In caso di utilizzo inadeguato dell'apparecchio, sussiste pericolo d'esplosione mediante la formazione di sovrappressione.

Di seguito osservi le indicazioni di sicurezza per evitare il pericolo d'esplosione:

- ▶ Non riscaldi mai cibi o liquidi in contenitori o in bottiglie chiuse.
- ▶ Tolga coperchi o tettarelle dai biberon.
- ▶ Non utilizzi stoviglie con elementi cavi e tappi, nei cui spazi cavi possa entrare dell'umidità, se tali spazi cavi non vengono sufficientemente aerati.
- ▶ Non scaldi uova in guscio e uova molto cotte nell'apparecchio, visto che anche dopo il trattamento nel forno a microonde possono ancora esplodere.
- ▶ Elimini chiusure con fil di ferro torto da sacchetti di carta o di plastica, affinché non possa crearsi sovrappressione.

32.3.5 Pericolo dovuto a corrente elettrica

⚠GEFAHR

Pericolo

Pericolo di vita dovuto a corrente elettrica!

In caso di contatto con cavi o componenti sotto tensione, sussiste pericolo di vita.

Di seguito osservi le indicazioni di sicurezza per evitare il pericolo dovuto alla corrente elettrica:

- ▶ In caso di danni dei cavi di connessione, sarà necessario far installare un cavo di connessione speciale da un tecnico autorizzato dal produttore.
- ▶ Non azionare l'apparecchio, quando il suo cavo elettrico o la sua spina sono danneggiati, se non lavora in modo adeguato o se è danneggiato o è stato fatto cadere. Quando il cavo elettrico è danneggiato, dovrà essere sostituito dal produttore o dalla sua agenzia di servizio o da una persona simile, qualificata, per evitare pericoli.
- ▶ Non apra in nessun caso il contenitore dell'apparecchio. Se si toccano connessioni sotto tensione e se viene modificata la struttura elettrica e meccanica, sussiste il pericolo di scossa elettrica. Inoltre possono verificarsi malfunzionamenti dell'apparecchio.

33Messa in funzione

In questo capitolo riceverà indicazioni importanti sulla messa in funzione dell'apparecchio. Osservi le indicazioni per evitare pericoli e danni.

33.1 Indicazioni di sicurezza

⚠ WARNING

Avviso

Con la messa in funzione dell'apparecchio possono verificarsi lesioni a persone e danni alle cose!

Di seguito osservi le indicazioni di sicurezza per evitare i pericoli:

- ▶ Materiali d'imballaggio non dovranno essere utilizzati come giocattoli. Sussiste il pericolo di soffocamento.
- ▶ A causa dell'elevato peso dell'apparecchio, si consiglia di effettuare in due persone il trasporto, il disimballaggio ed il posizionamento.

33.2 Insieme della fornitura ed ispezione trasporto

Il microonde CMP1800 viene fornito standard con le seguenti componenti:

- Microonde CMP1800
- Istruzioni d'uso

HINWEIS

Indicazione

- ▶ Controlli che la fornitura sia completa e non presenti danni visibili.
- ▶ Segnali immediatamente al spedizioniere, all'assicurazione e al fornitore una fornitura incompleta o danni dovuti ad un imballaggio insufficiente o al trasporto.

33.3 Disimballaggio

Per il disimballaggio dell'apparecchio, proceda come segue:

- Estragga l'apparecchio dal cartone e tolga il materiale d'imballaggio.
- Apra la porta dell'apparecchio e tolga la pellicola protettiva interna della porta.
- Tolga il nastro adesivo di sicurezza sul fondo del vano cottura.
- Non tolga il adesivo sul apertura aerazione forno!
- Tolga la pellicola protettiva blu sull'apparecchio.

HINWEIS

Indicazione

► Tolga la pellicola protettiva blu solo poco prima che l'apparecchio venga posizionato nel luogo di posizionamento, per evitare graffi e sporco.

33.4 Smaltimento dell'involucro

L'involucro protegge l'apparecchio da danni dovuti al trasporto. I materiali per l'imballaggio sono stati selezionati in considerazione dell'ambiente e della tecnica di smaltimento e sono quindi riciclabili.



Ricondurre l'imballaggio nel circuito materiali permette di risparmiare sulle materie prime e riduce la produzione di rifiuti. Smaltisca i materiali per l'imballaggio, che non sono più necessari, nei punti di raccolta presso le "aree ecologiche" per il sistema di riciclo.

HINWEIS

Indicazione


► Conservi, se possibile, l'imballaggio originale durante il periodo di garanzia, per poter reimballare adeguatamente l'apparecchio, in caso di necessità.

33.5 Posizionamento

33.5.1 Requisiti del luogo di posizionamento


Per un funzionamento sicuro privo di errori dell'apparecchio, il punto di posizionamento dovrà soddisfare i seguenti presupposti:

- L'apparecchio deve essere posizionato su una superficie solida, piatta, orizzontale e resistente al calore, con una portata sufficiente per il forno ed il preparato da cuocere presumibilmente più pesante, che possa essere preparato.
- Scelga il luogo di posizionamento in modo tale, che i bambini non possano raggiungere le superfici calde dell'apparecchio.
- L'apparecchio non è previsto per il montaggio in una parete o in un armadio a muro.
- Non posizioni l'apparecchio in un ambiente caldo, bagnato o molto umido o nelle vicinanze di materiale infiammabile.
- L'apparecchio necessita una sufficiente aerazione per un funzionamento corretto. Lasci 10 cm di spazio libero sopra il forno, 10 cm dietro al forno e 10 cm su entrambi i lati.
- Non copra alcuna apertura sull'apparecchio e non le blocchi.
- Non elimini i piedini dell'apparecchio.
- La presa dovrà essere facilmente accessibile, in modo tale che il cavo elettrico possa essere facilmente estratto, in casi d'emergenza.
- Il montaggio di questo apparecchio in luoghi di posizionamento non stazionari (per esempio navi) dovrà essere effettuato esclusivamente da aziende/persone specializzate, se i presupposti per un utilizzo conforme alla sicurezza dell'apparecchio sono dati.
-



33.5.2 Quando il vostro stack di forni microwave.

- 1) Mettere un forno a microonde sopra l'altra, e rimuovere la piastra che ogni assicurato da una sola vite in fondo a destra nella parte posteriore di entrambi i forni a microonde. Fissare il sopra buco dei due forni a microonde.
- 2) Utilizzare i superiori e inferiori fori per le viti per fissare la piastra di forni a microonde superiori e inferiori con le quattro viti.
- 3) Assicurarsi che il forno è superiore a un'altezza di sicurezza e realizzabile



33.5.3 A scanso di malfunzionamenti

A causa dell'apparecchio possono verificarsi malfunzionamenti in radio, televisori o apparecchi simili.

Con i seguenti provvedimenti si possono eliminare o ridurre malfunzionamenti:

- Pulisca la porta e la superficie di tenuta dell'apparecchio.
- Posizioni la radio, il televisore, ecc. il più lontano possibile dall'apparecchio.
- Colleghi l'apparecchio ad un'altra presa, in modo che vengano utilizzati circuiti elettrici differenti per l'apparecchio e per l'apparecchio ricevente disturbato.
- Utilizzi un'antenna installata in modo adeguato per l'apparecchio ricevente, per assicurare una buona ricezione.

33.6 Connessione elettrica


Per un funzionamento sicuro e privo di errori dell'apparecchio, bisognerà considerare le seguenti indicazioni durante la connessione elettrica.

- Prima di connettere l'apparecchio, confronti i dati di connessione (tensione e frequenza) sulla targhetta di omologazione con quelli della rete elettrica. Questi dati dovranno corrispondere, affinché non si verifichino danni sull'apparecchio.
In caso di dubbi, chieda il suo tecnico elettricista specializzato.
- La spina dovrà essere assicurata mediante un interruttore di protezione 16°.
- La connessione dell'apparecchio alla rete elettrica dovrà avvenire al con una prolunga lunga al massimo 3 metri, srotolata con una sezione di 1,5 mm². L'utilizzo di prese multiple o di ciabatte è vietato a causa del pericolo d'incendio collegato all'uso di queste.
- Ci si assicuri che il cavo elettrico non sia danneggiato e che non venga posato sotto il forno o sopra superfici calde o dai bordi taglienti.
- La sicurezza elettrica dell'apparecchio viene garantita solo se ci si connette ad un conduttore di terra installato in conformità alle disposizioni. Il funzionamento con una presa senza conduttore di terra è vietato. In caso di dubbio, faccia controllare l'installazione di casa mediante un tecnico elettricista specializzato.
Il produttore non può essere considerato responsabile per danni, provocati da una conduttura di terra mancante o interrotta.

34Costruzione e funzione

In questo capitolo riceverà indicazioni importanti sulla costruzione e sulla funzione dell'apparecchio.

34.1 Panoramica complessiva



1. Chiusura porta di sicurezza
2. Finestra del forno
3. Aprire la porta
4. Alloggio forno a microonde
5. Guarnizione porta
6. comandi Teglia da forno
7. Apertura aerazione forno (Non tolga il adesivo!)
8. Filtro aerazione

34.2 Comandi e display



1. Display: la cottura a microonde attivato
2. Display: Doppio Quantità attivato
3. Display: numero di programma
4. Display: Pulire il filtro
5. Display: Performance Level
6. Potenza: premere per programmare la potenza delle microonde
7. Tempo (1-0): Per regolare il tempo di cottura e di cucina
8. Doppia Quantità: Aumenta il tempo programmato di cottura
9. Stop: Per fermare temporaneamente il programma di cottura o per cancellare tutte le impostazioni precedenti.
10. Avvio / +20 sec: premere per avviare il programma di cottura o per regolare il programma ad avvio rapido cottura.

34.3 Suoni di segnalazione

L'apparecchio emette i seguenti suoni di segnalazione per dare degli avvisi acustici:

- **Un suono** di segnalazione: L'apparecchio ha accettato l'inserimento
- **Tre suoni** di segnalazione: La fine del tempo di cottura è stata raggiunta.

34.4 Impostazioni di sicurezza

34.4.1 Segnalazione d'avviso sull'apparecchio



⚠ VORSICHT

Attenzione

Pericolo dovuto ad una superficie calda!

Sul lato posteriore dell'involucro si trova un avviso, che rimanda al pericolo dovuto alle superfici calde. L'apparecchio può scaldarsi notevolmente sulla superficie.

- ▶ Non toccare la superficie calda dell'apparecchio. Pericolo di ustioni!
- ▶ Non appoggi o posizioni oggetti sull'apparecchio.

34.4.2 Chiusura porte

Nella chiusura della porta dell'apparecchio è integrato un interruttore di sicurezza, che impedisce il funzionamento dell'apparecchio a porta aperta.

⚠ VORSICHT

Attenzione

Pericolo dovuto a microonde!

Se questo dispositivo di sicurezza è difettoso o se viene aggirato, esporrà se stesso o altri direttamente ai raggi del microonde.

- ▶ Non utilizzare l'apparecchio, se l'interruttore di sicurezza è difettoso.
- ▶ Non disattivare questo dispositivo di sicurezza.

34.4.3 Protezione surriscaldamento

L'apparecchio è dotato di una protezione surriscaldamento.

Se hai inserito il tempo di cottura 20 minuti a piena potenza.. o 60 minuti supera i livelli di potenza di altri, appare sul display e 10 e viene emesso un segnale acustico

L'apparecchio disattiva il programma in corso, per motivi di sicurezza.

Prema il tasto **Stop** per quietanzare il malfunzionamento. Dopo la fase di raffreddamento, l'apparecchio potrà nuovamente essere acceso.

34.5 Targhetta di omologazione

La targhetta di omologazione con i dati di connessione e di potenza, si trova sul lato posteriore dell'apparecchio.

35 Utilizzo e funzionamento

In questo capitolo riceverà indicazioni importanti sull'utilizzo dell'apparecchio. Osservi le indicazioni per evitare pericoli e danni.

⚠ WARNING

Avviso

- Non lasci l'apparecchio incustodito durante il suo funzionamento, per poter agire rapidamente, in caso di pericoli.

35.1 Fondamenti della cottura a microonde

- La potenza ed il tempo necessari per la cottura/riscaldamento del preparato di cottura dipende tra l'altro dalla temperatura di partenza, dalla quantità e dalla qualità dei cibi. Utilizzi il tempo di cottura indicato più basso e allunghi la procedura, se necessario.
- Distribuisca accuratamente il preparato da cuocere. Piazzì le parti più spesse sul bordo più esterno della scodella.
- Copra il preparato da cuocere durante la cottura. Coperchi proteggono da spruzzi e contribuiscono alla cottura/al riscaldamento omogeneo.
- Durante il riscaldamento, il preparato da cuocere andrebbe girato, disposto diversamente o rimestato diverse volte per ottenere una distribuzione omogenea della temperatura.
- Eventuali germi nei cibi verranno repressi solo con una temperatura sufficientemente elevata ($> 70^{\circ}\text{C}$) e con un tempo sufficientemente lungo ($> 10\text{ min}$).
- Prodotti alimentari con una pelle o con una buccia consistente, come pomodori, salsicce, patate e melanzane dovranno essere forate diverse volte oppure intagliate, affinché il vapore, che si crea, possa fuoriuscire, senza che i prodotti alimentari scoppino.
- Le uova senza guscio potranno essere cotte nel forno a microonde, solo se la pelle del tuorlo è stata preventivamente forata diverse volte. Altrimenti il tuorlo potrebbe spruzzare fuori con un'elevata pressione, al termine della cottura.
- Dopo metà cottura giri i cibi come le polpettine in modo tale che la parte inferiore venga rivolta verso l'alto e la parte centrale venga a trovarsi al bordo, e viceversa.

35.2 Indicazioni sulle stoviglie per microonde

Il materiale ideale per stoviglie per microonde fa passare le microonde e permette all'energia di penetrare il contenitore per riscaldare il preparato da cuocere.

Osservi le seguenti indicazioni nella scelta delle stoviglie di cottura corrette:

- ▶ Microonde non possono attraversare metalli. Utensili in metallo e stoviglie per la cottura con ornamenti metallici, non andrebbero quindi utilizzati.
- ▶ Nella cottura con il microonde, non utilizzi prodotti in carta riciclata, visto che possono contenere piccoli frammenti metallici, che possono provocare scintille e/o un incendio.
- ▶ Utilizzi stoviglie rotonde o ovali, invece di contenitori quadrati o rettangolari, visto che il composto da cuocere tende a surriscaldarsi negli angoli.
- ▶ Sottili strisce di alluminio possono essere utilizzate per proteggere zone sensibili da un surriscaldamento. Non utilizzi una quantità eccessiva di carta stagnola e tenga una distanza di circa 2,5 cm tra il foglio e le pareti del vano di cottura.
- ▶ Non utilizzi carta stagnola nell'utilizzo del microonde o in combinazione con il microonde (si veda la tabella).

La seguente tabella serve come riferimento, nella scelta delle stoviglie corrette:

Stoviglie	Microonde
Stoviglie di vetro, resistenti al calore	✓
Stoviglie di vetro non resistenti al calore	✗
Stoviglie di ceramica, resistenti al calore	✓
Contenitori in materiale plastico adatto al microonde	✓
Carta da cucina	✓
Teglia metallica	✗
Supporto metallico	✗
Foglio e contenitore in alluminio	✗

35.3 Aprire/Chiudere la porta

◆ Aprire la porta

Estrarre delicatamente la maniglia per aprire la porta dell'apparecchio. Se l'apparecchio dovesse essere acceso, il programma di cottura attuale viene interrotto.

HINWEIS

Indicazione

► Lasci aperta la porta per un momento, prima di inserire le mani nel vano cottura, per lasciar evacuare il calore accumulato.

◆ Chiudere la porta

Chiuda la porta, fino a quando si sente scattare il bloccaggio della porta. Se un programma di cottura dovesse essere stato interrotto dall'apertura della porta, il programma di cottura attuale continua, quando si preme il tasto **Start**.

35.4 Selezione programma

Selezionare il programma desiderato. Il programma viene avviato automaticamente.

35.5 Start rapido

Utilizzi questa funzione per programmare il forno per una cottura confortevole, con un funzionamento microonde al 100%.

Prema **Start** in rapida successione, per impostare il tempo di cottura. Il tempo di cottura massimo è di 5 minuti.

Il forno parte automaticamente dopo due secondi. Prema **Start** una volta: il tempo di cottura massimo è di 20 sec.; due volte: il tempo di cottura massimo è di 1 min.

Quando viene raggiunta la fine del tempo di cottura, vengono emessi quattro toni di segnalazione e sul display compare **END**.

35.6 Spegnimento

Per interrompere un programma di cottura in corso, potrà procedere come segue:

- Prema una volta il tasto **Stop**. Il programma in corso viene arrestato.
- Apra la porta dell'apparecchio. Il programma in corso viene arrestato.

HINWEIS

Indicazione

► Per continuare il programma di cottura interrotto, prema il tasto **Start** dopo aver chiuso la porta.

- Per terminare il programma interrotto, prema una seconda volta il tasto **Stop**.

HINWEIS

Indicazione

► Prima della fine di un'altra procedura di cottura, dovrà cancellare ciò che c'è sul display e resettare il sistema, premendo il tasto **Stop**.

35.7 Programmazione manuale

Con la cottura a microonde potrà regolare la potenza ed il tempo di cottura (max. 60 min.)

◆ Impostazione della potenza

Selezioni la potenza desiderata, premendo un rispettivo numero di volte il tasto **Potenza** (veda la tabella in basso).

◆ Impostazione del tempo di cottura

Imposti il tempo di cottura, premendo il tasto periodo (set time pad 1-0) di conseguenza.

È possibile aggiungere un ulteriore tempo di cottura con il livello di potenza appropriato:

◆ Impostazione della potenza

Selezioni la potenza desiderata, premere il pulsante di Power - il livello di potenza sarà visualizzato in%.

◆ Impostazione del tempo di cottura

Imposti il tempo di cottura, desiderato utilizzando i tasti numerici (imposta ora il pad 1 - 0) uno - il display mostra loro.

◆ Avviare il programma di cottura

Premere il programma dopo le elezioni il pulsante Start per salvare le impostazioni. Il display mostra "Stage 3" e "End" e un lungo beep si sente.

◆ Fine del programma di cottura

Quando viene raggiunta la fine del tempo di cottura, vengono emessi tre toni di segnalazione e sul display compare **END**.

Pressioni tasto	Potenza		Applicazione
1	100 %	Elevata	Cottura rapida e riscaldamento
2	70%		Riscaldamento piccole quantità di cibo e sensibili
3	50%	Media	Debole ebollizione
4	20%	Medio bassa/ Scongelo	Rapido disgelo
5	>0,5%	Bassa	Tenere in caldo

35.8 Programmazione con "Modo di programmazione"

Possono essere immessi e memorizzati 20 programmi.

Avvertenza di sicurezza:

Per non cambiare durante il normale esercizio nel modo di programmazione, questo è possibile richiamarlo solo a porta aperta.

HINWEIS

Indicazione

- I tasti 1 – 0 sono programmati in corrispondenza alla tabella sottostante.

◆ selezione del programma

Premere e tenere premuto i tasti Powerlevel - il display indicherà "Programma".

◆ Impostazione del numero di programma

Premere i tasti numerici da programmare (imposta ora 1 - 0) - il display visualizza il numero composto

◆ Impostazione della potenza

Selezioni la potenza desiderata, premere il pulsante di Power - il livello di potenza sarà visualizzato in%.

◆ Impostazione del tempo di cottura

Imposti il tempo di cottura, desiderato utilizzando i tasti numerici (imposta ora il pad 1 - 0) uno - il display mostra loro.

È possibile aggiungere un ulteriore tempo di cottura con il livello di potenza appropriato:

◆ Impostazione della potenza

Selezioni la potenza desiderata, premere il pulsante di Power - il livello di potenza sarà visualizzato in%.

◆ Impostazione del tempo di cottura

Imposti il tempo di cottura, desiderato utilizzando i tasti numerici (imposta ora il pad 1 - 0) uno - il display mostra loro.

◆ Salva

Premere il programma dopo le elezioni il pulsante Start per salvare le impostazioni.

Per eliminare le chiavi, premere il tasto Stop / Clear.

HINWEIS

Indicazione

► I tasti 1 - 0 sono riportati nella tabella sottostante i tasti pre-programmati.

Pad	Tempo di cottura	Livello di potenza
1	10sec.	100%
2	20sec.	100%
3	30sec.	100%
4	45sec.	100%
5	1min.	100%
6	1min.	100%

	30sec.	
7	2min.	100%
8	3min.	100%
9	4min.	100%
10	5min.	100%

HINWEIS

Indicazione

► Se si vuole comporre un programma programmato, è sufficiente premere il numero corrispondente e il programma inizia la cottura in base alle scelte memorizzati

35.9 Programmazione con il " fattore di cottura "

Il fattore di cottura di programmi possono essere inseriti e memorizzati.

◆ selezione del programma

Premere e tenere premuto i tasti Powerlevel - il display indicherà "Programma".

◆ Impostazione del numero di programma

Premere i tasti numerici da programmare (imposta ora 1 - 0) - il display visualizza il numero composto

◆ Impostazione fattore di cottura

Premere il tasto X2, - display mostra il fattore di cottura memorizzati.

◆ Impostazione del tempo di cottura

Impostare il tempo di cottura desiderato usando i tasti numerici (1 = 10%, 0 = 100%), uno - il display mostra loro. Koch ha presentato un fattore del 80% - CF: 80

◆ Salva

Premere il programma dopo le elezioni il pulsante Start per salvare le impostazioni.

Per eliminare le chiavi, premere il tasto Stop / Clear.

35.10 Tabelle tempi

I tempi indicati nelle tabelle che seguono sono solo una linea guida.

Molti fattori esempio temperatura iniziale del cibo può influenzare il tempo finale di riscaldamento necessario. la cucina e tempi di scongelamento devono essere modificate quando necessario.

Tutti gli orari sono testati utilizzando alimenti a temperature di partenza come di seguito;

alimenti chilles ----- ca. +5 ° C

alimenti surgelati ----- ca. -20 ° C

HINWEIS

Indicazione

- ▶ Fermi di tanto in tanto il forno, per estrarre del composto scongelato o per dividerlo. Se il composto surgelato non si è scongelato nel tempo di scongelamento stimato.
- ▶ Programmi il forno in passi da 1 minuto, fino a quando il bene surgelato è completamente scongelato.
- ▶ Dopo la metà di scongelamento l'apparecchio emette un segnale acustico per indicare che il cibo deve essere girato o mescolato.
- ▶ Con l'utilizzo di contenitori in plastica, provenienti dal freezer, la procedura di scongelamento dovrebbe durare giusto il tempo che ci vuole per poter estrarre il composto dal contenitore, per inserirlo in un contenitore adatto al microonde.

Cibo	Quntità	tiempo	Potenza	Perido attesas
Manzo	500g	5	20%	15-20 min.
Cibo	Quantità	Tiempo	Potenza	speciale
Hamburger	125g	40sec	100%	scoperto
Cheeseburger	175g	40sec.	100%	scoperto
Le riz cuit	450g	5-6	20%	10-15 min.
Torta di mele, pezzo	1 Stück	1:20	20%	scoperto
Salsiccia (di spessore)	450g	6-7 min.	20%	15-20 min.
Broccoli, carote, cavolfiore	225g	3	100%	Aggiungere acqua 30ml
Piselli	225g	2-3	100%	1-2 min.

Pomodori	400g	2:30	100%	
Asparagi	350g	1:40	100%	
Torta di mele, pezzo	1 Stück	15sec.	100%	scoperto

Cibo	Quantità	Tiempo	Potenza	spaciale
Patate	290g	5-6	100%	3-4 min. Pierce each potatoe several times
Broccoli, carote, cavolfiore	225g	2	100%	Aggiungere acqua 30ml
Piselli	225g	1-2	100%	1-2 min.

35.11 Opzioni utente

◆ selezione del programma

Premere e tenere premuto i tasti Stop - il display indicherà "Code---" Option Mode.

◆ Impostazione del numero di programma

Premere i tasti numerici da programmare (imposta ora 1 - 0) - il display visualizza il numero composto

Premere i tasti numerici composto.

◆ Salva

Premere il programma dopo le elezioni il pulsante Start per salvare le impostazioni.

numero Pad	Feature	Display	Opzioni utente (impostazioni di fabbrica in grassetto)
1	Cook Fine del segnale	Code 1-0	3 bip lungo per 3 secondi
		Code 1-1	1 corto, 1 lungo bip per 3 secondi
		Code 1-2	3 secondo segnale acustico
		Code 1-3	3 brevi segnali acustici per 3 secondi
		Code 1-4	5 brevi segnali acustici per 3 secondi
7	ripetere Feature	Code 7-0	Ripetere funzione non consentita

		Code 7-1	Ripetere caratteristica ha permesso
2	Beep chiave On / Off	Code 2-1	Impedisce segnale acustico quando viene premuto un pad.
		Code 2-0	Consente segnale acustico quando si preme un pad.
6	Dal display del contatore	Code 6-0	Display si spegne se non viene premuto un tasto entro 1 minuto.
		Code 6-1	Display si spegne se non viene premuto un tasto entro 2 minuti.
		Code 6-2	Display si spegne se non viene premuto un tasto entro 3 minuti.
		Code 6-3	Display si spegne se non viene premuto un tasto entro 4 minuti.
4	Tempo di cottura massimo	Code 4-0	Permette 60 minuti di tempo massimo di cottura.
		Code 4-1	Permette 10 minuti di tempo massimo di cottura.
9	manuale di programmazione	Code 9-0	Cottura manuale non ammessi.
		Code 9-1	Cottura manuale permesso.
8	Cottura messaggio di fine tempo	Code 8-0	Nessun messaggio alla fine del processo di cottura.
		Code 8-1	Messaggio alla fine della cottura.
9	Manuale di tempo di cottura funzione di blocco	Code 9-0	Built-in programmi possono essere combinati con il tempo di ingresso manuale.
		Code 9-1	Built-in programmi possono essere utilizzati senza il tempo di ingresso manuale.
0	Clean Message Filter	Code 0-0	Forno mostrerà pulire filtro dei messaggi ogni 90 giorni.
		Code 0-1	Forno visualizzerà il messaggio Pulire filtro ogni 60 giorni.
		Code 0-2	Forno visualizzerà il messaggio Pulire filtro ogni 30 giorni.
		Code 0-3	Forno visualizzerà il messaggio Pulire filtro ogni 10 giorni.
		Code 0-4	Forno non visualizzerà pulire filtro dei messaggi.

36 Pulizia e cura

In questo capitolo riceverà indicazioni importanti sulla pulizia e la cura dell'apparecchio. Osservi le indicazioni per evitare danni dovuti ad una erronea pulizia dell'apparecchio e per assicurare un funzionamento senza inconvenienti.

36.1 Indicazioni di sicurezza

⚠ VORSICHT

Attenzione

Osservi le seguenti indicazioni di sicurezza, prima di procedere con la pulizia dell'apparecchio:

- ▶ Il forno dovrà essere pulito regolarmente e residui del composto da cuocere dovranno essere rimossi. Se il forno non viene mantenuto pulito, ci saranno effetti negativi per la durata dell'apparecchio. Le condizioni dell'apparecchio potranno risultare pericolose e comportare un'infestazione di funghi e di batteri.
- ▶ Spenga il forno prima della pulizia ed estrarra la spina dalla presa a muro.
- ▶ Il vano di cottura scotta dopo l'utilizzo. Sussiste il pericolo di ustioni! Attenda che l'apparecchio si sia raffreddato.
- ▶ Pulisca il vano di cottura dopo l'utilizzo, non appena si è raffreddato. Attendere troppo, rende inutilmente difficile la pulizia e la rende impossibile in casi estremi. Un eccesso di sporcizia può, in alcune situazioni, danneggiare l'apparecchio.
- ▶ Se penetra dell'umidità nell'apparecchio, possono danneggiarsi componenti elettriche. Osservi che non penetrino liquidi nell'interno dell'apparecchio, attraverso le fessure d'aerazione.
- ▶ Non utilizzi detersivi aggressivi o abrasivi e non utilizzi solventi.
- ▶ Non utilizzi oggetti duri per grattare via i residui incrostati.

HINWEIS

Indicazione

- ▶ Lasci aperta la porta del forno, per evitare che l'apparecchio venga acceso involontariamente.

36.2 La pulizia

◆ Vano cottura ed interno porta

- Tenga pulito il vano cottura del forno. Passi un panno umido su resti spruzzati o rovesciati di composto da cuocere sulle pareti del vano cottura.
In caso di un elevato grado di sporcizia del forno, si potrà utilizzare un detersivo delicato.
- Passi un panno umido sulla porta, sulla finestra e sulle guarnizioni della porta, per rimuovere spruzzi o composti da cuocere rovesciati. Resti sulle guarnizioni della porta possono aver l'effetto, che la porta non riesca più a chiudersi in maniera adeguata e che possano fuoriuscire microonde.
- Passi un panno morbido sul vapore, che si è depositato sulla porta del forno. Ciò può essere necessario, quando l'apparecchio viene utilizzato in un ambiente molto umido, ed è normale.
- Odori possono essere eliminati dal forno, mischiando una tazza d'acqua con il succo e la buccia di un limone, versando il tutto in un contenitore adatto al microonde e riscaldandolo per cinque minuti in modalità microonde. Di seguito passi accuratamente un panno asciutto e morbido.
- Dopo la pulizia del vano interno lasci aperta la porta del forno, fino a quando l'apparecchio non si sia asciugato all'interno.

◆ Parte frontale dell'apparecchio e comandi

- Pulisca la parte frontale ed i comandi con un panno umido e morbido.
- Si assicuri che i comandi non si bagnino. Utilizzi un panno morbido ed umido per eseguire le pulizie.


◆ Involucro esterno

- Pulire la superficie esterna dell'apparecchio con un panno umido.

Le superfici in acciaio Inox possono essere curate con un prodotto comunemente commercializzato per la cura dell'acciaio INOX.

◆ Pulizia del coperchio soffitto


1. Spingere lato sinistro del tappo nel centro della copertura del soffitto e separarla dalla cavità.
2. Tenere tappi laterali della copertura del soffitto con entrambe le mani e tirare verso il basso. Poi togliere il coperchio a soffitto fuori della cavità del forno
3. Lavare questa copertura a soffitto con acqua e sapone o disinfettante soluzione alimentare.
4. Assicurarsi di sostituire la copertura del soffitto prima di utilizzare il forno



HINWEIS

Indicazione

- Soffitto Copertura nota deve essere posizionato in modo sicuro quando si utilizza il forno. Quando si rimuove il coperchio a soffitto per scopi di pulizia, assicurarsi di essere attenti circa la estremamente esposta all'interno di componenti sulla parte superiore della cavità del forno.
- Se qualcuno di loro sono deformati, sintomo anomalo può accadere, come formazione di archi o scintille durante il funzionamento. In caso di tale problema, contattare il centro più vicino service.



36.2.1 Pulizia filtro dell'aria

Pulire il filtro dell'aria regolarmente secondo le istruzioni riportate di seguito.

1. Rimuovere il bullone alle due estremità del filtro dell'aria.
2. Prendere il filtro dell'aria off con attenzione.
3. Lavare il filtro dell'aria in acqua tiepida e sapone.
4. Assicurarsi di sostituire il filtro dell'aria prima di utilizzare il forno.

37 Eliminazione malfunzionamenti

In questo capitolo riceverà indicazioni importanti sulla localizzazione di malfunzionamenti e sulla loro eliminazione. Osservi le indicazioni per evitare pericoli e danni.

37.1 Indicazioni di sicurezza

▲VORSICHT

Attenzione

- Riparazioni su apparecchi elettrici dovranno essere eseguiti soltanto da personale specializzato, addestrato dal produttore.
- Con riparazioni inadeguate possono verificarsi gravi pericoli per l'utilizzatore e danni sull'apparecchio.

37.2 Visualizzazione malfunzionamenti

Nel caso di un malfunzionamento verrà visualizzato un codice errore sul display, che descriverà la causa dell'errore.

Display	Descrizione
E10	È stata superata la temperatura nel vano cottura. Prema il tasto Stop per quietanzare il malfunzionamento. Dopo la fase di raffreddamento, l'apparecchio potrà essere riacceso.
E20	Malfunzionamento sensore L'apparecchio ha rilevato un malfunzionamento del suo sensore e ha terminato il programma corrente. Prema il tasto Stop per quietanzare il malfunzionamento.

HINWEIS

Indicazione

► Se dopo un periodo di attesa di una certa lunghezza ed un riavvio dell'apparecchio, dovesse comparire ancora la segnalazione del malfunzionamento, l'apparecchio dovrà essere inviato al servizio Clienti per un controllo.

37.3 Cause malfunzionamenti e risoluzione

La seguente tabella aiuta a localizzare e a risolvere malfunzionamenti più lievi.

Malfunzionamento	Possibile causa	Risoluzione
Il programma selezionato non può essere avviato.	La porta dell'apparecchio non è chiusa	► Chiudere la porta dell'apparecchio
	Non è stata inserita la spina	► Inserire la spina
	L'interruttore di sicurezza non è stato attivato	► Attivare l'interruttore di sicurezza
Il cibo non è sufficientemente scongelato, riscaldato ossia cotto allo scadere del tempo impostato.	Il tempo oppure la potenza sono stati selezionati male	► Reimpostare il tempo e la potenza ► Ripetere la procedura
L'apparecchio funziona, l'illuminazione del vano cottura invece no	L'illuminazione del vano cottura è difettosa.	► Far riparare l'illuminazione del vano cottura dal servizio Clienti.
Durante il funzionamento in modalità microonde si sentono rumori non normali.	Il cibo è stato coperto con carta stagnola	► Togliere la carta stagnola
	Le stoviglie contengono metallo e vengono a crearsi scintille nel vano cottura	► Osservare le indicazioni sulle stoviglie

VORSICHT

Attentione

► Se non riesce a risolvere il problema con i passi sopra descritti, la preghiamo di rivolgersi al servizio Clienti.

38 Smaltimento dell'apparecchio obsoleto



Apparecchi elettrici ed elettronici obsoleti contengono spesso ancora materiali preziosi. Essi contengono però anche sostanze nocive, che erano necessarie per il loro funzionamento e la loro sicurezza.

Questi possono nuocere alla salute umana o all'ambiente se vengono gettati tra i rifiuti non riciclabili o in caso di un trattamento errato. Per questo eviti assolutamente di gettare il suo apparecchio obsoleto nella spazzatura non riciclabile.

HINWEIS

Indicazione

- Si serva dell'area ecologica realizzata nel suo comune di residenza, per la consegna ed il riciclo di apparecchi elettrici o elettronici obsoleti. Si informi eventualmente presso il Suo comune, il Suo servizio di nettezza urbana o presso il suo rivenditore.
- Si assicuri, che il suo apparecchio obsoleto venga stoccato a prova di bambini, fino al momento della sua rimozione.

39 Garanzia

A partire dalla data di vendita assumiamo per questo prodotto una garanzia di 12 mesi per difetti, riconducibili ad errori di fabbricazione o nelle materie prime.

Ciò non ha alcuna influenza sulle sue pretese di garanzia di legge in conformità al §439 e seguenti del BGB-E.

Non contenute nella garanzia sono i danni, che si sono verificati a causa di un trattamento o un impiego inadeguato, così come i danni, che compromettono solo lievemente il funzionamento o il valore dell'apparecchio. Inoltre si escludono dalle pretese di garanzia pezzi d'usura, danni dovuti al trasporto, fin tanto questi non siano imputabili alla nostra responsabilità, così come danni, che sono riconducibili a riparazioni non eseguiti da noi.

Questo apparecchio è stato realizzato per per l'uso commerciale.

In caso di reclami giustificati, saremo liberi di scegliere se riparare l'apparecchio o se è il caso di sostituirlo con uno privo di malfunzionamenti.

Malfunzionamenti aperti dovranno essere comunicati entro 14 giorni dalla fornitura.

Altre pretese sono escluse.

Per far valere una pretesa di garanzia, La preghiamo di mettersi in contatto con noi, prima di reinviarci l'apparecchio (sempre con scontrino d'acquisto!).

40 Dati tecnici

Apparecchio	Microonde
Nome	CMP1800
Modello	KOM-9F0CTS
N. articolo	3086
Dati connessione	230-240 V, 50 Hz
Potenza assorbita	3000 W (Microwave)
Potenza di partenza nominale microonde	1800 W
Frequenza di funzionamento	2450 MHz
Misure esterne (A/L/P)	467 x 370 x 595 mm
Misure vano cottura (A/L/P)	371 x 198,5 x 372 mm
Timer	60 min.
Power Level	5 Level
Peso netto	Ca. 34 kg

Manual del usuario

Microondas CMP1800



Ref. 3086

41Manual del usuario

41.1 Generalidades

Lea atentamente la información contenida en este manual para familiarizarse rápidamente con el aparato y poder utilizar sus funciones en toda su capacidad.

Su microondas le servirá durante muchos años si lo trata y conserva adecuadamente.

Le deseamos una gran satisfacción durante el uso.

41.2 Información acerca de este manual

El manual de instrucciones forma parte integrante del Cocina de inducción (en lo sucesivo denominado aparato) y le proporciona instrucciones importantes para la puesta en marcha, la seguridad, el uso previsto y la conservación del aparato.

El manual del usuario debe guardarse siempre a mano, cerca del aparato. Debe ser leído y utilizado por la persona encargada de:

- o la puesta en marcha,
- o operación,
- o resolución de fallos y/o
- o limpieza
- o del aparato.

Guarde este manual de instrucciones en un lugar seguro y facilítelo a las terceras personas que vayan a utilizarlo en el futuro.

41.3 Advertencias

En el presente manual se utilizan las siguientes advertencias:

▲GEFAHR

Peligro

Una advertencia de este nivel de peligro designa una situación peligrosa.

Si la situación peligrosa no se evita, puede causar la muerte o lesiones graves.

- ▶ Siga las instrucciones que indica esta advertencia para evitar el peligro de muerte o de lesiones graves a personas.

▲WARNUNG

Advertencia

Una advertencia de este nivel de peligro designa una posible situación peligrosa.

Si la situación de peligro no se evita, puede conducir a lesiones graves.

- ▶ Siga las instrucciones que indica esta advertencia para evitar lesiones a personas.

▲VORSICHT

Precaución

Una advertencia de este nivel de peligro designa una posible situación peligrosa.

Si la situación de peligro no se evita, puede conducir a lesiones de gravedad moderada a leve.

- ▶ Siga las instrucciones que indica esta advertencia para evitar lesiones a personas.

HINWEIS

Consejo

Esta indicación designa información adicional que facilitará el manejo de la máquina.

41.4 Limitación de responsabilidad

La información técnica contenida, datos e indicaciones contenidos en el presente manual para la instalación, operación y conservación se corresponden con los últimos avances técnicos en el momento de la impresión y se publican teniendo en cuenta nuestra experiencia y conocimientos hasta ese momento.

Por este motivo no nos hacemos responsables de las indicaciones, ilustraciones o descripciones contenidas en el presente manual del usuario.

El fabricante no se hace responsable de los daños causados por:

- desobedecimiento de las instrucciones
- uso indebido
- reparaciones indebidas
- modificaciones técnicas
- uso de piezas de repuesto no autorizadas

Las traducciones se realizan a nuestro buen saber y entender. No nos hacemos responsables de ningún error de traducción, incluso si la traducción hubiera sido realizada por nosotros o por orden nuestra. Por tanto, sólo el texto original en alemán tendrá carácter vinculante.

41.5 Derechos de autor (copyright)

Esta documentación está protegida por los derechos de autor.

Braukmann GmbH se reserva todos los derechos, incluida la reproducción fotomecánica, la publicación y distribución mediante procedimientos especiales (p.ej. procesamiento de datos, soporte de datos y redes de datos), ya sea en su totalidad o en parte.

Válido salvo errores de contenido y modificaciones técnicas

42Seguridad

En este capítulo obtendrá importantes instrucciones de seguridad sobre la manipulación del aparato.

Este aparato cumple la normativa de seguridad vigente. No obstante, el uso indebido puede causar lesiones a personas y daños materiales.

42.1 Uso previsto

Este aparato está previsto únicamente para el uso doméstico en habitaciones cerradas, para

- Descongelar
- Calentar
- Cocer
- Asar
- Confitar
- Hornear

alimentos y bebidas.

Cualquier otro uso distinto al aquí previsto se considera un uso indebido del aparato.

⚠️ WARNUNG

Advertencia

Peligro ante el uso no conforme a lo previsto.

El uso indebido del aparato o cualquier uso distinto al uso previsto puede entrañar peligro.

- ▶ Utilice el aparato exclusivamente para su uso previsto
- ▶ Los procedimientos descritos en el manual de instrucciones deben obedecerse.

Queda excluida cualquier reclamación de garantía debido a daños derivados del uso no conforme a lo previsto.

La responsabilidad recae exclusivamente en el usuario.

42.2 Instrucciones generales de seguridad

HINWEIS

Consejo

Para una manipulación segura del aparato, observe las siguientes instrucciones generales de seguridad:

- ▶ Antes de utilizar el aparato debe revisarlo para detectar posibles daños. Si el aparato presenta daños, no lo ponga en marcha.
- ▶ Si el cable de alimentación está dañado deberá avisar al servicio técnico para que lo sustituya.
- ▶ Las personas con discapacidad física, mental o motriz y sólo podrán utilizar el aparato bajo la supervisión o instrucción de una persona responsable.
- ▶ Los niños solo pueden utilizar el aparato bajo la supervisión de adultos.
- ▶ No dejar el aparato en funcionamiento y sin vigilancia.
- ▶ No utilice el horno cuando esté vacío. El aparato se puede dañar.
- ▶ El aparato no es adecuado para secar o calentar animales vivos.
- ▶ Los termómetros para alimentos no son adecuados para el microondas.
- ▶ No utilice el interior del horno como almacén. No deje papel, utensilios de cocina ni alimentos en el interior del horno cuando no esté en funcionamiento.
- ▶ La reparación del aparato durante el período de garantía sólo debe ser realizada por el servicio técnico autorizado por el fabricante. De lo contrario, la garantía quedará anulada en caso de sufrir daños.
- ▶ Los componentes defectuosos solo deben ser sustituidos por piezas de repuesto originales. Sólo en este tipo de componentes se asegura el cumplimiento de los requisitos de seguridad.
- ▶ La instalación sólo debe ser realizada por personal técnico autorizado.

42.3 Fuentes de peligro

42.3.1 Peligro por microondas

⚠️ WARNUNG

Advertencia

El efecto de las microondas sobre el cuerpo humano puede producir daños.

Tenga en cuenta los siguientes consejos de seguridad para no exponerse a usted o a otras personas a las microondas:

- ▶ Nunca haga funcionar el aparato con la puerta abierta. Si el interruptor de seguridad estuviera estropeado o manipulado corre el peligro de exposición a microondas.
- ▶ No coloque objetos entre la parte frontal del horno y la puerta y evite el acúmulo de suciedad y restos de productos de limpieza en las superficies de sellado del aparato.
- ▶ No utilice el aparato en caso de que:
 - ▶ la puerta del aparato esté curvada,
 - ▶ la bisagra esté suelta,
 - ▶ haya agujeros o fisuras visibles en la carcasa, en la puerta o en las paredes interiores del aparato.
- ▶ No cubra el aparato.

42.3.2 Peligro de quemaduras

⚠️ WARNUNG

Advertencia

Tanto el alimento cocinado como el menaje utilizado como la superficie del aparato pueden estar muy calientes.

Tenga en cuenta los siguientes consejos de seguridad para evitar quemaduras a usted u a otros:

- ▶ ¡Cuando cocine con el grill, con o sin microondas, el interior del aparato, el grill y la puerta del aparato estarán calientes!
- ▶ Utilice manoplas de cocina al meter o sacar alimentos del horno así como al manejar utensilios dentro de éste cuando esté en funcionamiento o se haya acabado de apagar.
- ▶ No utilice el horno para freír. El aceite caliente puede dañar las piezas del interior así como los utensilios de cocción y puede causar quemaduras.

⚠️ WARNUNG

Advertencia

- ▶ Tenga en cuenta que, cuando el aparato se utiliza en modo microondas, se calienta principalmente la comida y los líquidos y no necesariamente el recipiente que los contiene.

Cuando saque el recipiente del aparato, tenga en cuenta que aunque la tapa del recipiente puede no estar caliente, se produce la misma cantidad de vapor y salpicaduras que cuando se cocina con métodos convencionales.

- ▶ Compruebe siempre la temperatura del alimento cocinado, **sobre todo si estuviera destinado a bebés**. Es recomendable no tomar alimentos acabados de calentar en el aparato. Espere unos minutos y remueva los alimentos o los líquidos hasta que la temperatura se haya homogeneizado.
- ▶ Con determinados alimentos se puede producir retraso del calentamiento. Espere entre 30 a 60 segundos antes de sacarlos del aparato con alimentos compuestos de mezclas de grasa y agua, por ejemplo caldo. De esta manera la mezcla puede reposar y evita la ebullición abrupta al introducir en ella una cuchara o un cubito de caldo. Para evitar este retraso en el calentamiento también puede colocar una cuchara de metal antes de la cocción en el recipiente. Tenga en cuenta que la cuchara no toque ningún punto de las paredes del aparato ni del grill ya que el aparato se estropearía.

42.3.3 Peligro de fuego

⚠ WARNING

Advertencia

El uso inadecuado del aparato conlleva riesgo de fuego ya que el contenido se puede incendiar.

Para evitar el riesgo de incendio tenga en cuenta los siguientes consejos de seguridad:

- ▶ Tenga en cuenta que normalmente, los tiempos de cocción, calentamiento o descongelación son considerablemente más cortos con este aparato que con los fogones o con un horno convencional. Mantener el aparato en funcionamiento durante largos periodos de tiempo conlleva a la deshidratación del alimento y finalmente al incendio de éste. ¡Peligro de incendio! También existe peligro de incendio al secar pan, panecillos, flores o hierbas aromáticas durante periodos largos de tiempo.

⚠️ WARNUNG

Advertencia

- ▶ No calentar las almohadillas rellenas de grano, semillas de cereza o gel ni objetos similares.
Estos objetos pueden incendiarse incluso después de sacarlos del aparato.
- ▶ No caliente alcohol sin diluir.
- ▶ No deje el aparato sin vigilancia cuando caliente o cocine alimentos en recipientes de plástico de un solo uso, de papel u otros materiales combustibles.
Los recipientes de plástico de un solo uso deben tener las propiedades descritas en la sección "Consejos acerca de la vajilla para microondas"
- ▶ Si ve salir humo, desconecte el aparato, desenchúfelo de la toma de corriente eléctrica y mantenga la puerta cerrada para apagar las llamas.
- ▶ No utilice el aparato para guardar o secar materiales inflamables.

42.3.4 Peligro de explosión

⚠️ WARNUNG

Advertencia

El uso indebido del aparato implica peligro de explosión por la sobrepresión generada.

Tenga presentes las siguientes instrucciones de seguridad para evitar el peligro de explosión:

- ▶ Nunca caliente comidas o líquidos en recipientes cerrados como, p.ej. latas de conserva. La sobrepresión generada puede resquebrajar el recipiente. Recomendamos calentar una lata de conserva abriéndola y colocándola en una olla llena de un cuarto de agua.
- ▶ Saque las tapas y las tetinas de los biberones.
- ▶ No utilice vajilla con asas huecas ya que en ellas se puede acumular la humedad cuando esos huecos no están bien ventilados.
- ▶ No calentar huevos en su cáscara, ni crudos ni duros ya que se corre el riesgo de que exploten incluso después de sacarlos del microondas.
- ▶ Elimine los cierres de alambre retorcido de las bolsas de papel o plástico para que no se cree sobrepresión.

42.3.5 Peligro de electrocución

⚠GEFAHR

Peligro

Peligro de muerte por electrocución

El contacto con cables o componentes energizados implica peligro de muerte.

Tener en cuenta las precauciones indicadas, a fin de evitar peligro de electrocución:

- ▶ Si el cable de alimentación está dañado deberá avisar al servicio técnico autorizado del fabricante para que lo sustituya por otro especial.
- ▶ No utilice el aparato si el cable de alimentación o el enchufe presentan daños, si no funcionan correctamente o si han resultado dañados o se han caído. Si el cable de alimentación presenta daños deberá enviarse al fabricante o a uno de sus distribuidores o a un centro de servicio técnico autorizado para evitar peligros.
- ▶ No introduzca objetos en las aberturas de la carcasa. El contacto con conexiones conductoras de tensión implica peligro de electrocución.

43 Puesta en marcha

Este capítulo incluye algunos consejos importantes acerca de la puesta en marcha del aparato. Observe dichos consejos para evitar peligros y daños.

43.1 Instrucciones de seguridad

⚠️ WARNUNG

Advertencia

Al poner en marcha el aparato pueden producirse lesiones a personas o daños materiales

Tener en cuenta las precauciones indicadas, a fin de evitar peligros:

- ▶ Los materiales de embalaje no deben utilizarse como juguetes. Peligro de asfixia.
- ▶ Debido al elevado peso del aparato, el transporte y el desembalaje y colocación debe ser realizado entre dos personas.

43.2 Ámbito de suministro e inspección de transporte

El CMP1800 incluye los siguientes componentes de fábrica:

- Microondas CMP1800
- Manual del usuario

HINWEIS

Consejo

- ▶ Verifique la integridad del suministro y revíselo para detectar daños visibles.
- ▶ Si detectara cualquier falta o daños en el suministro debidos a un embalaje defectuoso o al transporte debe informar de inmediato al transportista, a la aseguradora y al proveedor.

43.3 Desembalaje

Para desempaquetar el aparato siga los pasos siguientes:

Saque el aparato de la caja y elimine el material de embalaje.

Abra la puerta del aparato y elimine la hoja protectora que tiene en el interior.

Elimine los adhesivos rojos de seguridad que hay en el fondo interior.

¡No elimine la película que cubre las aperturas de ventilación!

Eliminar la película protectora azul que cubre el aparato.

HINWEIS

Consejo

- Para evitar rascaduras y manchas, elimine la película protectora azul una vez que el aparato se encuentre en el sitio donde se vaya a utilizar.

43.4 Eliminación del embalaje



El embalaje protege al aparato frente a daños ocasionados por el transporte. Los materiales de embalaje han sido seleccionados con una filosofía respetuosa con el medio ambiente e idónea a efectos de una correcta eliminación y, por tanto, son reciclables.

La devolución del embalaje al ciclo de material ahorra materia prima y reduce la generación de residuos. Por tanto, deposite los materiales de embalaje que no necesite en los puntos de recogida "punto verde".

HINWEIS

Consejo


- Si fuera posible, conserve el embalaje original durante el periodo de garantía para poder embalar el aparato adecuadamente en caso de que requiera hacer uso de la garantía.

43.5 Colocación

43.5.1 Requisitos que debe reunir el lugar de montaje


Para garantizar el funcionamiento seguro y correcto del aparato, el lugar de colocación debe cumplir los siguientes requisitos:

- El aparato debe colocarse sobre una superficie sólida, plana, horizontal y resistente al calor, con suficiente capacidad portante para el aparato y los alimentos más pesados que podrían ser preparados en el horno.
- El lugar de colocación debe quedar fuera del alcance de los niños, para que no puedan tocar la superficie caliente del horno.
- El aparato no es apto para su encastre en una pared o en un armario empotrado.
- No coloque el aparato en un lugar demasiado cálido, húmedo o con presencia de agua ni cerca de materiales inflamables.
- Para su correcto funcionamiento, el aparato requiere suficiente ventilación. Deje 10 cm de espacio libre sobre el horno, 10 cm por detrás y 10 cm a ambos lados.
- No tape las aberturas del aparato ni las obstruya.
- No retire las patas de regulación del aparato.
- La toma de alimentación debe estar fácilmente accesible para poder desconectar el cable de alimentación rápidamente, si fuera preciso.
- La colocación y montaje del presente aparato en lugares no estacionarios (p.ej. barcos) debe ser realizado por personal técnico autorizado, con el fin de asegurar el cumplimiento de los requisitos para el uso seguro de este aparato.
- La cocina de inducción no debe ponerse en funcionamiento sobre una superficie que contenga acero, ya que éste puede calentarse mucho.
- No coloque la cocina de inducción cerca de equipos u objetos que sean sensibles a campos magnéticos (p.ej.: radios, televisores, reproductores de música, etc.)
- El aire frío es aspirado por la parte inferior del aparato. No tape las aberturas del aparato ni las obstruya.



43.5.2 Cuando su pila hornos microondas

- 1) Coloque un horno de microondas en la parte superior de la otra, y retire la placa que cada asegurado por un solo tornillo en la esquina inferior derecha en la parte trasera de los dos hornos de microondas. Asegurar lo anterior agujero de los dos hornos de microondas.
- 2) Utilice los orificios de la placa superior e inferior del tornillo para fijar el horno de microondas superior e inferior con los cuatro tornillos.
- 3) Asegúrese de que el superior del horno está a una altura segura y viable



43.5.3 Cómo evitar radioperturbaciones

El aparato puede generar perturbaciones en radios, televisores u otros aparatos similares.

Las siguientes medidas permiten eliminar o reducir las perturbaciones.

Limpie la puerta y las juntas del aparato.

Siempre que sea posible, coloque la radio, el televisor, etc. lo más alejados del aparato posible.

Conecte el aparato a otra toma de alimentación eléctrica, de forma que para el aparato y los receptores con perturbación se utilice circuitos de alimentación distintos.

Utilice una antena instalada conforme a la normativa vigente para el receptor, con el fin de asegurar la buena recepción.

43.6 Conexión eléctrica

Para que el aparato funcione con seguridad y correctamente debe observar las siguientes indicaciones al establecer la conexión eléctrica:

Antes de conectar el aparato, compare los datos de conexión (tensión y frecuencia) de la placa de especificaciones con las de la red eléctrica doméstica. Estos datos deben coincidir para evitar daños en el aparato.

En caso de duda, consulte a su servicio técnico eléctrico.

La toma de alimentación debe estar provista de un fusible protector de 16A.

La conexión del aparato a la red eléctrica debe realizarse mediante un cable alargador arrollado, de 3 metros de longitud como máximo y una sección recta de 1,5 mm². El uso de regletas de conexiones o ladrones con varias tomas está prohibido, por el peligro de incendio.


Asegúrese de que el cable de alimentación no resulta dañado y que no se tiende bajo el horno ni sobre superficies calientes o de bordes afilados.

La seguridad eléctrica del aparato solo se asegurará si se conecta un sistema de protección frente a sobrecargas. Está prohibido conectar el aparato a una toma de alimentación desprotegida. En caso de duda, avise al electricista autorizado para que revise la instalación doméstica. El fabricante no se hace responsable de los daños ocasionados por falta de protección o protección interrumpida.

44 Estructura y funciones


Este capítulo incluye algunos consejos importantes acerca de la estructura y el funcionamiento del aparato.

44.1 Descripción general



- 1) Enclaves de seguridad
- 2) Ventana del horno
- 3) Tirador de la puerta
- 4) Vivienda microondas
- 5) La puerta del sello
- 6) Bandeja para hornear
- 7) Apertura de ventilación (¡No quitar la película protectora!)
- 8) El filtro de aire

44.1.1 Mandos e indicadores



1. Pantalla: cocina con microondas activado
2. Pantalla: Cantidad doble activado
3. Pantalla: el número de programa
4. Pantalla: Limpie el filtro de aire
5. Pantalla: Nivel de Desempeño
6. Energía: Pulse para programa de la potencia del microondas
7. Tiempo (1-0): Para ajustar el tiempo de cocción y los programas de cocina
8. Doble Cantidad: Aumenta el tiempo de cocción programado
9. Stop: Para detener temporalmente el programa de cocina o para borrar todos los ajustes anteriores.
10. Inicio / 20 segundos: Pulse para iniciar el programa de cocina o para ajustar el programa de cocina de inicio rápido.

44.2 Señales acústicas

El aparato emite los siguientes avisos acústicos:

Una señal acústica: El aparato ha aceptado la entrada de datos.

Tres señales acústicas: Se ha llegado al final del tiempo de cocción.

44.3 Ajustes de seguridad

44.3.1 Señales de aviso en el aparato



⚠ VORSICHT

Precaución

¡Peligro debido a una superficie caliente!

En la parte superior trasera se encuentra una señal de peligro debido a superficies calientes. El aparato puede estar muy caliente en esta superficie.

- ▶ No tocar la superficie caliente del aparato. ¡Existe peligro de quemaduras!
- ▶ No poner objetos sobre el aparato.

44.3.2 Enclaves de cierre

Los enclaves de cierre de la puerta tienen un dispositivo de seguridad, el cual impide el funcionamiento del aparato cuando la puerta se encuentra abierta.

⚠ VORSICHT

Precaución

¡Peligro por exposición a microondas!

Si este dispositivo de seguridad estuviera defectuoso o manipulado, se estaría exponiendo a radiación de microondas, a usted mismo y a otros.

- ▶ No poner en funcionamiento si el dispositivo de seguridad estuviera defectuoso.
- ▶ No desactivar el dispositivo de seguridad.

44.3.3 Protección contra el sobrecalentamiento

Este aparato está equipado con una protección de sobrecalentamiento.

Si usted entró tiempo de cocción 60 minutos a plena potencia o los 20 minutos el a otros niveles de potencia se muestra E10 en el indicador y se oye un zumbido.

Por motivos de seguridad, el aparato cancela el programa que esté funcionando.

Pulse la tecla **Stop** para cancelar la indicación de disfunción. Después de un tiempo de enfriamiento, el aparato se puede conectar otra vez.

44.4 Placa de especificaciones

La placa de especificaciones con los datos de conexión y de potencia se encuentra en la parte trasera del aparato.

45 Operación y funcionamiento

Este capítulo incluye algunos consejos importantes acerca de la operación y el funcionamiento del aparato. Observe dichos consejos para evitar peligros y daños.

⚠ WARNING

Advertencia

- No deje el aparato sin vigilancia durante el funcionamiento para poder reaccionar rápidamente ante los peligros.

45.1 Principios de la cocción con microondas

La potencia y el tiempo necesario para cocer/calentar depende, entre otras variables, de la temperatura final deseada, de la cantidad, del tipo y del estado de la comida.

Distribuya los alimentos cuidadosamente en el plato. Disponga los más gruesos en el borde del plato.

Tape la comida mientras se cueza. Así evitará salpicaduras y ayudará a una cocción/calentamiento más homogénea.

Durante el calentamiento debe girar, remover o revolver el alimento a calentar varias veces para alcanzar un reparto homogéneo de la temperatura.

Los posibles gérmenes presentes en el alimento se matan solamente alcanzando una temperatura suficiente ($> 70\text{ °C}$) durante un tiempo suficientemente largo ($> 10\text{ min}$).

Pinche o corte los alimentos que tengan peladuras consistentes, como tomates, salchichas, patatas, berenjenas, para evitar que el posible vapor que se pueda producir en su interior no los haga explotar.

Se pueden cocer huevos sin pela en el microondas solo si previamente se pincha la piel de la yema varias veces. Si no, la yema podría explotar y salpicar.

Después de transcurrir la mitad del tiempo de cocción, dé la vuelta a alimentos como albóndigas y desplácelos del medio hacia los bordes.

45.2 Consejos acerca de la vajilla para microondas

El material ideal de la vajilla para la cocción con microondas es aquel que deja pasar las microondas y permite utilizar toda la energía para calentar el alimento.

Tenga en cuenta los siguientes consejos para la elección de la vajilla correcta:

- ▶ Las microondas no pueden atravesar el metal. No se deben utilizar utensilios de metal ni vajilla con decoraciones de metal.
- ▶ Para la cocción con microondas, no utilice productos con papel reciclado ya que pueden contener fragmentos de metal y provocar chispas y/o fuego.
- ▶ Utilice vajilla redonda u ovalada en vez de cuadrada o rectangular ya que los alimentos se podrían estancar en los rincones y sobrecalentar.
- ▶ Se pueden utilizar pequeñas tiras de papel de aluminio para proteger las partes sensibles del sobrecalentamiento. No utilice demasiado papel de aluminio y mantenga una distancia de unos 2,5 cm entre el papel de aluminio y las paredes de la cámara de cocción.
- ▶ No utilice papel de aluminio cuando cocine con microondas o alguna combinación con microondas (ver tabla).

Sírvase de la siguiente tabla como referencia para escoger la vajilla correcta:

Vajilla	Microondas
Vajilla de vidrio resistente al calor	✓
Vajilla de vidrio no resistente al calor	✗
Cerámica resistente al calor	✓
Recipientes de plástico resistentes a microondas	✓
Papel de cocina	✓
Bandeja de metal	✗
Soportes de metal	✗
Papel y recipientes de aluminio	✗

45.3 Apertura/Cierre de la puerta

◆ Apertura de la puerta

Tire de la palanca para abrir la puerta del aparato.

Si el aparato estuviera funcionando, el programa de cocción se interrumpiría.

HINWEIS

Consejo

► Deje la puerta abierta un momento antes de introducir la mano en el interior de la cámara de cocción para que el calor acumulado pueda escapar.

◆ Cierre de la puerta

Cierre la puerta hasta escuchar que los enclaves se hayan encajado. En caso de haber interrumpido un programa al abrir la puerta, éste se reanudará después de apretar la tecla **Start**.

45.4 Selección de programa

Seleccione el programa deseado. El programa arrancará automáticamente.

45.5 Inicio rápido

Utilice esta función para programar la cocción confortable con el 100% de potencia de microondas.

Pulse **Start** en secuencia rápida para ajustar el tiempo de cocción. El tiempo máximo de cocción es de 5 minutos.

Pulse una vez **Start** para introducir 20 sec. y dos veces para introducir 1 min.

El horno empieza a funcionar automáticamente después de dos segundos.

Al alcanzar el final del tiempo de cocción se emiten cuatro señales acústicas y se indica **END**.

45.6 Desactivación

Para interrumpir un programa en funcionamiento puede seguir los siguientes pasos:

Pulse una vez la tecla **Stop**. El programa que esté en funcionamiento se parará.

Abra la puerta del aparato. El programa que esté en funcionamiento se parará.

HINWEIS

Consejo

► Para reanudar el programa interrumpido, cierre la puerta y acto seguido pulse la tecla **Start**.

Para acabar el programa interrumpido, pulse la tecla **Stop** por segunda vez.

HINWEIS

Consejo

► Antes de empezar otro método de cocción se tiene que borrar la pantalla y devolver el sistema al estado inicial. Para ello pulse la tecla **Stop**.

45.7 Programación manual

Para la cocción con microondas puede ajustar el nivel de potencia y el tiempo de cocción.

◆ Ajuste del nivel de potencia

Escoja el nivel de potencia que desee pulsando la tecla **Potencia** el número correspondiente de veces (ver tabla más abajo).

◆ Ajuste del tiempo de cocción

Ajuste el tiempo de cocción haciendo pulsando la tecla del **Tiempo** (time pad set 1-0) en consecuencia.

Usted puede agregar un tiempo de cocción adicional con el nivel de potencia apropiado:

◆ Seleccione el nivel de potencia

Pulse el botón de encendido, de acuerdo con el nivel de rendimiento ajustado - el nivel de potencia se muestra en%.

◆ Seleccione el tiempo de cocción

Establecer el tiempo de cocción deseado utilizando las teclas numéricas (insertar hora pad 1 - 0) uno - en la pantalla que muestra.

◆ Inicio del programa de cocción

Pulse el programa después de las elecciones en el botón Inicio para guardar la configuración. La pantalla muestra "Etapa 3" y "End" y un largo pitido que se oye.

◆ Fin del programa de cocción

Al finalizar el programa de cocción el sistema emite tres señales acústicas y en la pantalla se indica END.

Número de pulsaciones	Potencia		Uso
1	100 %	Elevada	Cocción y calentamiento rápido
2	70%		Cocción y calentamiento suave
3	50%	Media-Elevada	Calentamiento de pequeñas cantidades y comidas delicadas
4	20%	Media-Baja/ Descongelar	Precocinado suave Descongelado
5	>0,5%	Baja	Para mantener caliente

45.8 Programar con "modo de programación"

El usuario puede introducir y memorizar hasta 20 programas.

Nota de seguridad:

Para evitar modificar el modo de programación por error durante el funcionamiento normal, sólo podrá consultarlo con la puerta abierta.

HINWEIS

Consejo

- Las teclas 1 – 0 vienen programadas conforme a la siguiente tabla.

◆ selección del programa

Pulse y mantenga las teclas Powerlevel - la pantalla mostrará "Programa".

◆ Establecer el número de programa

Pulse las teclas de número a programar (insertar hora pad 1 - 0) - la pantalla muestra el número marcado.

◆ Seleccione el nivel de potencia

Pulse el botón de encendido, de acuerdo con el nivel de rendimiento ajustado - el nivel de potencia se muestra en%.

◆ Seleccione el tiempo de cocción

Establecer el tiempo de cocción deseado utilizando las teclas numéricas (insertar hora pad 1 - 0) uno - en la pantalla que muestra.

Usted puede agregar un tiempo de cocción adicional con el nivel de potencia apropiado:

◆ Seleccione el nivel de potencia

Pulse el botón de encendido, de acuerdo con el nivel de rendimiento ajustado - el nivel de potencia se muestra en%.

◆ Seleccione el tiempo de cocción

Establecer el tiempo de cocción deseado utilizando las teclas numéricas (insertar hora pad 1 - 0) uno - en la pantalla que muestra.

◆ Guardar

Pulse el programa después de las elecciones en el botón Inicio para guardar la configuración.

Para eliminar las claves, pulse el botón **Stop**.

HINWEIS

Consejo

► Las teclas de 1 a 0 se muestran en la tabla de abajo las teclas preprogramadas.

Pad	Tiempo	potencia
1	10sec.	100%
2	20sec.	100%
3	30sec.	100%
4	45sec.	100%
5	1min.	100%

6	1min. 30sec.	100%
7	2min.	100%
8	3min.	100%
9	4min.	100%
10	5min.	100%

HINWEIS

Consejo

► Si usted desea llamar a un programa programado, sólo tiene que pulsar el número correspondiente y el programa empieza a cocinar de acuerdo a sus selecciones almacenados.

45.9 Programación con el "factor de cocina"

El factor cocina pueden ser introducidos y almacenados.

◆ selección del programa

Pulse y mantenga las teclas Powerlevel - la pantalla mostrará "Programa".

◆ Establecer el número de programa

Pulse las teclas de número a programar (insertar hora pad 1 - 0) - la pantalla muestra el número marcado.

◆ Seleccione el factor de cocina

Pulse el X2, - pantalla muestra el factor de cocina almacenados.

◆ Seleccione el tiempo de cocción

Establecer el tiempo de cocción deseado utilizando las teclas numéricas (1 = 10%, 0 = 100%) uno - en la pantalla que muestra. Koch presentó un factor de 80% - CF: 80

◆ Guardar

Pulse el programa después de las elecciones en el botón Inicio para guardar la configuración.

Para eliminar las claves, pulse el botón **Stop**.

45.10 Tabla con tiempos

Los tiempos indicados en las tablas siguientes son una guía. Hay muchos factores por ejemplo, temperatura inicial de la comida puede afectar el tiempo de calentamiento final requerido. la cocina y los tiempos de descongelación debe ser

ajustado cuando sea necesario.

Todos los horarios son examinados usando los alimentos a temperaturas a partir de la siguiente manera;

alimentos chilles ----- aprox. 5 ° C

alimentos congelados ----- aprox. -20 ° C

Alimentos	Cantidad	Tiempo	Potencia	Périoda de espera
carne de res	500g	5	20%	15-20 min.
aves de corral pollo entero	1360g	25	20%	1-2 h
rebanada de pan	800g	4-5	20%	5-10 min.
arroz cocido	450g	5-6	20%	10-15 min.
Tarta de manzana, pieza	1 Stück	1:20	20%	descubierto
Salchichas (grosor)	450g	6-7 min.	20%	15-20 min.
Brócoli, zanahorias, coliflor	225g	3	100%	Añadir 30 ml de agua 1-2 min.
Chícharos	225g	2-3	100%	
Alimentos	Cantidad	Tiempo	Potencia	Périoda de espera
patate	290g	5-6	100%	3-4 min. Pierce each potatoe several times
Brócoli, zanahorias, coliflor	225g	2	100%	Añadir 30 ml de agua 1-2 min.
chícharos	225g	1-2	100%	

Alimentos	Cantidad	Tiempo	Potencia	Especial
Hamburger	125g	40sec	100%	descubierto
Cheeseburger	175g	40sec.	100%	descubierto
Tomates	400g	2:30	100%	

espárragos	350g	1:40	100%	
Tarta de manzana, pieza	1	15sec.	100%	descubierto

HINWEIS

Consejo

- ▶ Después de la mitad el alimento debe estar encendido o se agita.
- ▶ Pare el programa ocasionalmente para dividir el alimento y sacar las partes ya descongeladas si éste no se ha descongelado completamente después de haber transcurrido el tiempo estimado.
- ▶ Programe el horno en pasos de 1 minuto hasta que el alimento se haya descongelado completamente.
- ▶ Cuando utilice recipientes de plástico directamente del arcón congelador, proceda a descongelar primero sólo hasta que se pueda sacar el alimento del recipiente. Posteriormente, proceda a la completa descongelación del alimento en un recipiente adecuado para microondas.

45.11 Programación del opciones de usuario

◆ selección del programa

Pulse y mantenga las teclas Stop - la pantalla mostrará "Code---".

◆ Establecer el número de programa

Pulse las teclas de número a programar (insertar hora pad 1 - 0) - la pantalla muestra el número marcado.

Pulse las teclas de número.

◆ Guardar

Pulse el programa después de las elecciones en el botón Inicio para guardar la configuración.

Para eliminar las claves, pulse el botón **Stop**.

Teclado Numérico	Display	Opciones de usuario (configuración de fábrica en negrita)
1	Poner fin a cocinar la señal Code 1-0	3 pitidos largos durante 3 segundos
	Code 1-1	1 pitidos cortos, 1 largo por 3 segundos

		Code 1-2	3 segundo pitido
		Code 1-3	3 pitidos rápidos durante 3 segundos
		Code 1-4	5 pitidos rápidos durante 3 segundos
7	función de repetición:	Code 7-0	Repita función no permite
		Code 7-1	Repita característica permite
2	Sonido de los botones de encendido / apagado	Code 2-1	Evita la señal sonora cuando una tecla es presionada.
		Code 2-0	Permite sonido cuando una tecla es presionada.
6	Desde la pantalla del contador	Code 6-0	Display se apaga si no se pulsa tecla en 1 minuto.
		Code 6-1	Display se apaga si no se pulsa tecla en 2 minutos.
		Code 6-2	Display se apaga si no se pulsa tecla en 3 minutos.
		Code 6-3	Display se apaga si no se pulsa tecla en 4 minutos.
4	Tiempo de cocción máximo	Code 4-0	Permite a los 60 minutos el tiempo de cocción máximo.
		Code 4-1	Permite a los 10 minutos el tiempo de cocción máximo.
9	Manual de Programación	Code 9-0	Manual de cocina no está permitido.
		Code 9-1	Manual de cocina permitido.
8	Final Tiempo de cocción mensaje	Code 8-0	Mensaje al final de la cocción.
		Code 8-1	No mensaje al final del proceso de cocción.
9	Manual tiempo de cocción función de bloqueo	Code 9-0	Incorporado en los programas puede ser combinado con la entrada manual de la hora.
		Code 9-1	Incorporado en los programas sólo pueden utilizarse sin entrada manual de la hora.
0	Mensaje de limpieza del filtro	Code 0-0	Horno mostrará un mensaje de limpieza del filtro cada 90 días.
		Code 0-1	Horno mostrará un mensaje de limpieza del filtro cada 60 días.

	Code 0-2	Horno mostrará un mensaje de limpieza del filtro cada 30 días.
	Code 0-3	Horno mostrará un mensaje de limpieza del filtro cada 10 días.
	Code 0-4	El horno no mostrará un mensaje de filtro limpio.

46 Limpieza y conservación

Este capítulo incluye algunos consejos importantes acerca de la limpieza y la conservación del aparato. Tenga presentes las instrucciones y daños por limpieza incorrecta del aparato y asegúrese de que el aparato funciona sin errores.

46.1 Instrucciones de seguridad

⚠ VORSICHT

Precaución

Tenga presentes las siguientes instrucciones de seguridad antes de comenzar a limpiar el aparato:

- ▶ El horno debe limpiarse periódicamente para eliminar los restos de alimentos cocinados. Un horno que no se mantenga limpio perjudicará la conservación del aparato y puede hacer peligrar el aparato, además de causar una acumulación de hongos y bacterias.
- ▶ Antes de limpiar el horno debe apagarlo y desconectarlo de la toma de alimentación eléctrica.
- ▶ El espacio de cocción se calienta mucho después del uso. Peligro de quemaduras Espere hasta que el aparato enfríe.
- ▶ Después del uso debe limpiar el espacio de cocción en cuanto enfríe. Si espera demasiado, será más difícil llevar a cabo la limpieza e incluso, la hará imposible. Si se acumula demasiada suciedad el aparato podría sufrir daños.
- ▶ Si la humedad penetra en el aparato, sus componentes electrónicos pueden resultar dañados. Evite que caiga líquido en el interior del aparato, a través de las ranuras de ventilación.
- ▶ No utilice limpiadores agresivos ni disolventes.
- ▶ No elimine la suciedad incrustada mediante la fuerza, utilizando objetos duros.

HINWEIS

Consejo

- ▶ Deje la puerta del horno abierta para evitar su puesta en marcha por descuido.

46.2 Limpieza

◆ Cámara de cocción y cara interior de la puerta

Mantenga la cámara de cocción del horno limpia. Elimine de las paredes de la cámara las salpicaduras o derrames de alimento con un trapo húmedo. Para la suciedad más difícil puede utilizar un producto de limpieza suave.

Limpie la puerta, la ventana y las juntas de la puerta con un trapo húmedo para eliminar salpicaduras y derrames de alimentos. Los restos de alimentos en las juntas de la puerta pueden provocar que ésta no cierre correctamente y con ello la salida de microondas.

Limpie el vapor que se haya depositado en la puerta del horno con un trapo suave. Esto puede ocurrir cuando se utiliza en ambientes muy húmedos y es algo normal.

Puede eliminar los olores del horno cocinando en un recipiente hondo para microondas durante cinco minutos, una taza de agua a la que se ha añadido el zumo y la pela de un limón. Seque el horno en profundidad con un trapo suave.

Después de la limpieza del interior, deje la puerta del horno abierta hasta que el aparato esté seco.

◆ Parte frontal del aparato y panel de control

Limpie la parte frontal del aparato y el panel de control con un trapo suave humedecido.

Asegúrese de que el panel de control no se moje mucho. Utilice para su limpieza un trapo suave y húmedo.

◆ Carcasa del aparato

Limpie la superficie exterior del aparato con un trapo húmedo.

Las superficies de acero inoxidable se pueden limpiar con productos especiales para acero inoxidable.

◆ Limpieza de la cubierta de techo

1. Presione el lado izquierdo de la tapa en el centro de la cubierta del techo y la separan de la cavidad.
2. Lave la cubierta del techo con agua y jabón o solución desinfectante de alimentos.
3. Asegúrese de cambiar la cubierta del techo antes de usar el horno.

HINWEIS


Consejo

Introdutoria de techo se debe colocar de forma segura cuando se utiliza el horno.

Al quitar la cubierta del techo con el fin de limpiar, asegúrese de que se extreamely cuidado con el expuestos dentro de los componentes en la parte superior de la cavidad del horno.

Si alguno de ellos se deforman, los síntomas anormales que puede suceder, como arcos o chispas durante la operación.


En caso de problema de este tipo, póngase en contacto con el centro más cercano servise.



46.2.1 Limpieza del filtro de aire

Limpie el filtro de aire regularmente, de acuerdo a las siguientes instrucciones.

1. Quite el perno en ambos extremos del filtro de aire.
2. Tome el filtro de aire de cuidado.
3. Lave el filtro de aire en agua tibia y jabón.
4. Asegúrese de sustituir el filtro de aire antes de usar el horno



47 Resolución de fallos

Este capítulo incluye algunos consejos importantes acerca de la localización y resolución de fallos del aparato. Observe dichos consejos para evitar peligros y daños.

47.1 Instrucciones de seguridad

⚠ VORSICHT

Precaución

- ▶ Las reparaciones de aparatos eléctricos y electrónicos solo deben realizarse por personal técnico autorizado e instruido por el fabricante.
- ▶ Una reparación indebida podría poner en grave peligro al usuario y causar daños en el aparato.

47.2 Indicaciones de avería

En caso de fallo, la pantalla presenta un código de error que describe la causa del fallo.

La siguiente tabla proporciona ayuda durante la localización y reparación de pequeños fallos.

Indicación	Descripción
E10	Temperatura máxima de la cámara de cocción sobrepasada. Pulse la tecla Stop para confirmar el incidente. El aparato se puede conectar otra vez después de la fase de enfriamiento.
E20	Incidencia en el sensor El sistema ha detectado una incidencia en alguno de los sensores y el programa en funcionamiento se ha hecho finalizar. Pulse la tecla Stop para confirmar el incidente.

HINWEIS

Consejo

- ▶ Si con los pasos que se indica más arriba no consigue solucionar el problema, diríjase al servicio de atención al cliente.

47.3 Indicaciones de avería

En caso de fallo, la pantalla presenta un código de error que describe la causa del fallo.

La siguiente tabla proporciona ayuda durante la localización y reparación de pequeños fallos.

Fallos	Posible causa	Subsanación
El programa seleccionado no se inicia.	La puerta del aparato no está cerrada	► Cerrar la puerta del aparato
	El enchufe no está conectado a la corriente	► Conectar el enchufe
	El fusible no está conectado	► Conectar el fusible
Al finalizar el tiempo seleccionado, el alimento no está suficientemente descongelado, caliente o cocido.	Se ha seleccionado un tiempo o una potencia errónea	► Ajustar un nuevo tiempo y potencia ► Repetir el proceso
El aparato funciona pero la luz de la cámara de cocción no.	La luz de la cámara de cocción está defectuosa	► Hacer reparar la luz de la cámara de cocción en el servicio de mantenimiento.
Durante el funcionamiento del microondas se oyen ruidos anómalos.	La comida está tapada con papel de aluminio	► Eliminar el papel de aluminio
	La vajilla contiene metal y se producen chispas en la cámara de cocción.	► Observar los consejos para la vajilla

VORSICHT

Precaución

- Si con los pasos que se indica más arriba no consigue solucionar el problema, diríjase al servicio de atención al cliente.

48 Eliminación del aparato usado



Los productos eléctricos y electrónicos usados contienen materiales reutilizables. No obstante, también contienen materiales nocivos, necesarios para su funcionamiento y seguridad.

En la basura doméstica, o ante la manipulación indebida, puede ponerse en peligro la salud humana y el medio ambiente. Por tanto, no debe depositar su aparato usado en ningún caso junto con la basura doméstica

HINWEIS

Consejo

- Utilice el puesto de recogida más cercano para devolver y reciclar los aparatos electrónicos usados. Infórmese, si fuera preciso, en su ayuntamiento, en el servicio de recogida de basura o en su distribuidor.
- Guarde su aparato usado, protegido frente al acceso de los niños, para su eliminación

49 Garantía

Otorgamos para este producto, 12 meses de garantía a contar desde la fecha de venta por defectos de fabricación o de material.

Su derecho legal de reclamación de garantía, de conformidad con el §439 ss. de la ley BGB-E alemana permanecen invariables.

En la garantía no se incluyen daños resultantes de la manipulación o el uso indebidos, ni aquellos daños que impidan el correcto funcionamiento o disminuyan el valor del aparato en lo más mínimo. Además, no nos hacemos responsables en cuanto a la garantía en relación a los componentes desgastados, daños de transporte, siempre que no seamos responsables, así como daños no atribuibles a las reparaciones realizadas por nosotros.

Este aparato es apto para el uso industrial y sus características de diseño y potencia así lo confirman.

En caso de reclamaciones legítimas, enviaremos el aparato defectuoso, a nuestra discreción, a reparar o a sustituir por un aparato sin defecto.

Los defectos detectados deben notificarse en un plazo de 14 días a partir de la fecha de suministro.

Queda excluida cualquier otra reclamación de garantía.

Para hacer valer una declaración de garantía, antes de devolver el aparato (siempre con presentación del recibo de compra), póngase en contacto con nosotros.

50 Datos técnicos

Aparato	Microondas
Denominación	CMP1800
Modelo	KOM-9F0CTS
Nº de art.	3086
Conexión	230-240 V, 50 Hz
Potencia consumida	3000 W (Microondas)
Potencia de salida del microondas	1800 W
Frecuencia de funcionamiento	2450 MHz
Dimensiones exteriores (H/An/Fondo)	467 x 370 x 595 mm
Medidas de la cámara de cocción (alto/ancho/fondo)	371 x 198,5 x 372 mm
Timer	60 min.
Power Level	5 Level
Peso neto	Ca. 34 kg

Originele Gebruiksaanwijzing

Microwave CMP1800



Artikelnummer 3086

51 Gebruiksaanwijzing

51.1 Algemeen

Lees de hier vermelde informatie, zodat u snel vertrouwd raakt met uw apparaat en al zijn functies in volle omvang kunt gebruiken.

U heeft jaren lang plezier van uw magnetron als u hem vakkundig behandelt en onderhoudt.

Wij wensen u veel plezier met het gebruik.

51.2 Informatie over deze gebruiksaanwijzing

Deze gebruiksaanwijzing is onderdeel van de magnetron (vanaf hier 'apparaat' genoemd) en geeft u belangrijke aanwijzingen voor de ingebruikname, de veiligheid, het doelgerichte gebruik en het onderhoud van het apparaat.

De gebruiksaanwijzing moet altijd bij het apparaat voorhanden zijn en voor iedereen te lezen en te gebruiken die met de ingebruikname

bediening

oplossing van een storing en/of

reiniging

van het apparaat belast is.

Bewaar deze gebruiksaanwijzing en geef hem samen met het apparaat door aan een eventuele volgende eigenaar.

51.3 Waarschuwingsinstructies

In deze gebruiksaanwijzing worden de volgende waarschuwingsinstructies gebruikt:

⚠GEFAHR

Gevaar

Een waarschuwing van dit gevarenniveau duidt op een dreigende, gevaarlijke situatie.

Indien de gevaarlijke situatie niet vermeden wordt, leidt deze tot de dood of zware verwondingen.

- De aanwijzingen van deze waarschuwingsinstructie opvolgen om het gevaar van dood of zware verwondingen bij personen te voorkomen.

⚠WARNUNG

Waarschuwing

Een waarschuwing van dit gevarenniveau duidt op een mogelijk gevaarlijke situatie.

Indien de gevaarlijke situatie niet vermeden wordt, kan dit tot zware verwondingen leiden.

- De aanwijzingen van deze waarschuwingsinstructie opvolgen om verwondingen bij personen te voorkomen.

⚠VORSICHT

Voorzichtig

Een waarschuwing van dit gevarenniveau duidt op een mogelijk gevaarlijke situatie.

Indien de gevaarlijke situatie niet vermeden wordt, kan dit tot lichte of matige verwondingen leiden.

- De aanwijzingen van deze waarschuwingsinstructie opvolgen om verwondingen bij personen te voorkomen.

HINWEIS

Tip

Een tip duidt op extra informatie, die de omgang met het apparaat lichter maakt.

51.4 Aansprakelijkheid

Alle in deze gebruiksaanwijzing aanwezige technische informatie, gegevens en instructies voor installatie, ingebruikname en onderhoud beantwoorden aan de laatste stand bij het in druk gaan en vinden plaats met inachtneming van onze tot nu toe opgedane ervaringen en kennis naar eer en geweten.

Aan de informatie, afbeeldingen en beschrijvingen in deze gebruiksaanwijzingen kunnen geen rechten worden ontleend.

De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade op grond van:

- Niet-naleving van de gebruiksaanwijzing
- Niet volgens de voorschriften geldend gebruik
- Ondeskundige reparaties
- Technische veranderingen
- Toepassing van niet goedgekeurde onderdelen

Vertalingen worden naar beste weten uitgevoerd. Wij zijn niet verantwoordelijk voor vertaalfouten, ook niet in het geval dat de vertaling door ons of in opdracht van ons is gemaakt. Bindend blijft alleen de oorspronkelijke Duitse tekst.

51.5 Auteurswet

Dit documentatiemateriaal is auteursrechtelijk beschermd.

Alle rechten, ook die van de fotomechanische reproductie, de verveelvoudiging en de verbreiding door bijzondere handelswijzen (bijvoorbeeld gegevensverwerking, informatiedragers en datanetwerken), ook ten dele, zijn de firma Braukmann GmbH voorbehouden.

Inhoudelijke en technische veranderingen voorbehouden.

52 Veiligheid

In dit hoofdstuk krijgt u belangrijke veiligheidsinstructies betreffende de omgang met het apparaat.

Dit apparaat beantwoordt aan de voorgeschreven veiligheidsvoorschriften. Een ondeskundig gebruik kan echter tot materiële schade en schade aan personen leiden.

52.1 Gebruik volgens de voorschriften

Dit apparaat is alleen voor het gebruik in het huishouden in een gesloten ruimte ter

- Ontdooien
- Verwarmen
- Koken
- Grillen
- Inkoken
- bakken

van levensmiddelen en dranken bestemd.

Een ander of er van afwijkend gebruik geldt als niet volgens de voorschriften.

⚠️WARNING

Waarschuwing

Gevaar door gebruik niet volgens de voorschriften!

Bij onreglementair gebruik van het apparaat en/of gebruik op een andere wijze kunnen gevaren ontstaan.

- ▶ Het apparaat uitsluitend volgens de voorschriften gebruiken.
- ▶ De in deze gebruiksaanwijzing beschreven handelwijzen in acht nemen.

Aanspraken van welke aard dan ook wegens niet reglementair gebruik zijn uitgesloten. Het risico draagt alleen de gebruiker.

52.2 Algemene veiligheidsinstructies

HINWEIS

Tip

Houdt u zich voor een veilige omgang met het apparaat aan de volgende algemene veiligheidsinstructies:

- ▶ Controleer het apparaat voor de ingebruikname op aan de buitenkant zichtbare schade. Neem een beschadigd apparaat niet in gebruik.
- ▶ Bij beschadiging van de voedingskabel moet een nieuwe voedingskabel door een erkende vakman geïnstalleerd worden.
- ▶ Personen, die vanwege hun lichamelijke, geestelijke of motorische vermogen niet in de positie verkeren om het apparaat veilig te bedienen, mogen het apparaat alleen onder toezicht of op aanwijzing van een verantwoordelijke persoon gebruiken.
- ▶ Laat uw kinderen alleen onder toezicht gebruik maken van het apparaat.
- ▶ Het apparaat tijdens gebruik niet onbeheerd laten.
- ▶ Gebruik de oven niet als deze leeg is. Het apparaat kan beschadigd worden.
- ▶ Het apparaat is niet gemaakt om levende dieren te drogen, verwarmen of verhitten.
- ▶ Thermometers voor gerechten zijn niet geschikt voor magnetrongebruik.
- ▶ Gebruik de binnenruimte niet als opslagplaats. Laat geen papierproducten, kookgereedschap of levensmiddelen in de binnenruimte als de oven niet gebruikt wordt.
- ▶ Reparaties mogen alleen uitgevoerd worden door gekwalificeerd vakpersoneel dat door de fabrikant is geschoold. Door ondeskundige reparaties kunnen aanzienlijke gevaren voor de gebruiker ontstaan.
- ▶ Een reparatie van het apparaat tijdens de garantieperiode mag alleen door een door de fabrikant geautoriseerde servicedienst uitgevoerd worden, anders vervalt bij een volgende schade de aanspraak op garantie.
- ▶ Defecte onderdelen mogen alleen tegen originele vervangende onderdelen omgewisseld worden. Alleen bij die onderdelen is gegarandeerd dat ze aan de veiligheidseisen voldoen.

52.3 Bronnen van gevaar

52.3.1 Gevaar door microgolven

⚠️WARNING

Waarschuwing

De invloed van microgolven op het menselijk lichaam kan tot letsels leiden.

Neemt u de volgende veiligheidsvoorschriften in acht om uzelf of anderen niet bloot te stellen aan microgolven:

- ▶ Nooit het apparaat gebruiken met een open deur. Door een defecte of gemanipuleerde veiligheidsschakelaar bestaat het gevaar direct blootgesteld te worden aan microgolven.
- ▶ Plaats geen voorwerpen tussen de voorkant van de oven en de ovendeur en vermijd afzetting van vuil of resten van reinigingsmiddelen op de dichtingen van het apparaat
- ▶ Gebruik het apparaat niet als:
 - de deur van het apparaat verbogen is
 - de deurscharnieren los zitten
 - er zichtbare gaten of barsten aan de buitenkant zitten, op de deur of aan de binnenkant zitten
- ▶ Verwijder geen afdichtingmateriaal van het apparaat.

52.3.2 Verbrandingsgevaar

⚠️WARNING

Waarschuwing

De in dit apparaat verwarmde gerechten en het gebruikte kookgerei alsook de oppervlakte van het apparaat kunnen zeer heet worden.

Neemt u de volgende veiligheidsvoorschriften in acht om uzelf of anderen niet te branden of aan kokende vloeistof te verbranden:

- ▶ Bij het grillen met en zonder magnetrongebruik worden de binnenruimte, het grillverwarmingselement en de deur van het apparaat heet!
- ▶ Trek uw ovenhandschoenen aan bij het naar binnen schuiven of er uitnemen van ovenschotels en gegrilde gerechten, bij gebruik van de binnenruimte bij een ingeschakelde grilfunctie of als deze functie pas uitgeschakeld is.

- Gebruik de oven niet om te frituren. Hete olie kan delen van de oven en kookgerei beschadigen en verbrandingen veroorzaken.

⚠️ WARNUNG

Waarschuwing

- Let u er op, dat in het apparaat bij magnetrongebruik voornamelijk de gerechten en vloeistoffen in een vorm verhit worden en niet de vorm zelf. Hoewel de deksel van een vorm niet heet is als u hem uit het apparaat haalt, ontstaat bij het afnemen van de deksel een gelijke hoeveelheid damp en spetters als bij een conventionele manier van koken.
- Test altijd de temperatuur van de gerechten, met name als u **levensmiddelen of vloeistoffen voor baby's** opwarmt. Het is raadzaam nooit levensmiddelen of vloeistoffen te consumeren als deze direct uit het apparaat komen. Wacht u enkele minuten en roer de levensmiddelen of vloeistoffen om, totdat de warmte zich gelijkmatig verdeeld heeft.
- Bij bepaalde levensmiddelen bestaat het gevaar op verbranden door een vertraging in het kookproces. Wacht ongeveer 30 tot 60 seconden af bij het uit het apparaat halen van levensmiddelen die uit een mengsel van vet en water bestaan, zoals bijvoorbeeld bouillon. Dit mengsel kan dan tot rust komen. U voorkomt een plotseling zieden (koken) als u een lepel in het levensmiddel of in de vloeistof houdt of een bouillonblokje toevoegt.
Om deze kookvertraging te verhinderen kunt u ook vóór bereiding een metaal in de vorm leggen. Let u er op dat de lepel nergens de wand van het apparaat of de grill aanraakt, omdat dit kan leiden tot beschadiging van het apparaat.

52.3.3 Brandgevaar

⚠️ WARNUNG

Waarschuwing

Bij ondeskundig gebruik van het apparaat bestaat brandgevaar doordat de inhoud vlamvat.

Neemt u de volgende veiligheidsvoorschriften in acht om brandgevaar te voorkomen:

- Let u er op dat de tijden bij het koken, verwarmen, ontdooien met het apparaat vaak behoorlijk korter zijn dan bij een kookplaat of oven.
Te lange bereidingstijden leiden tot uitdrogen en eventueel tot explosie van het levensmiddel. Er bestaat brandgevaar!

Brandgevaar bestaat ook bij het te lang drogen van brood, broodjes, bloemen, kruiden.

- ▶ Met kapok, kersenpitten of gel gevulde kussens en soortgelijke dingen niet in het apparaat opwarmen. Deze dingen kunnen ontvlammen, ook als ze na verwarming uit het apparaat genomen worden.
- ▶ Verwarmt u geen alcohol in onverdunde toestand.
- ▶ Laat het apparaat niet onbeheerd als u levensmiddelen in wegwerpvormen uit kunststof, papier of andere brandbare materialen verwarmt of gaar wil laten worden. Wegwerpvormen uit kunststof moeten voldoen aan de onder **“Aanwijzingen magnetron kookgerei”** genoemde eigenschappen.
- ▶ Schakel het apparaat uit of beter gezegd, trek de stekker uit het stopcontact en houd de deur gesloten als u rook signaleert, om zo de vlammen te smoren.
- ▶ Gebruik het apparaat nooit om ontvlambare materialen te bewaren of te drogen.

52.3.4 Explosiegevaar

⚠ WARNING

Waarschuwing

Bij ondeskundig gebruik van het apparaat bestaat explosiegevaar door overdruk.

Neemt u de volgende veiligheidsvoorschriften in acht om explosiegevaar te voorkomen:

- ▶ Verwarm nooit gerechten of vloeistoffen in afgesloten vormen of flessen.
- ▶ Verwijder bij babyflessen de afsluitdop en speen.
- ▶ Gebruik bij het koken geen kookgerei met holle, gebogen handgrepen en dekselknoppen, waardoor vocht in de holle ruimtes kan ontstaan als deze holle ruimtes niet voldoende ontlucht zijn.
- ▶ Eieren met schaal en hele hard gekookte eieren niet in het apparaat opwarmen, omdat ze ook na de behandeling in de magnetron nog exploderen kunnen.
- ▶ Verwijder de uit draad gemaakte afsluitingen bij papier- of kunststofzakjes, zodat er geen overdruk opgebouwd kan worden.

52.3.5 Gevaar door elektrische stroom

GEFAHR

Gevaar

Levensgevaar door elektrische stroom!

Bij contact met onder stroom staande snoeren of constructieonderdelen bestaat levensgevaar!

Neemt u de volgende veiligheidsvoorschriften in acht om een dreiging van elektrische stroom te voorkomen:

- ▶ Bij beschadiging van de voedingskabel moet een speciale voedingskabel door een door de fabrikant aangewezen vakkracht geïnstalleerd worden.
- ▶ Neem het apparaat niet in gebruik als de voedingskabel of de stekker beschadigd is, als het niet naar behoren functioneert, als het beschadigd is of op de grond is gevallen. Als de voedingskabel beschadigd is, moet deze door de fabrikant of zijn servicedienst of een soortgelijk gekwalificeerde persoon vervangen worden, om zo gevaren te voorkomen.
- ▶ Opent u in geen enkel geval de behuizing van het apparaat. Zodra van spanning voorziene aansluitingen aangeraakt worden en de elektrische en mechanische structuur veranderd worden, dan bestaat het gevaar van een elektrische schok. Bovendien kunnen hierdoor storingen in het functioneren optreden.

53 Ingebruikname

In dit hoofdstuk krijgt u belangrijke informatie omtrent de ingebruikname van het apparaat. Neem de aanwijzingen in acht om gevaren en beschadigingen te voorkomen.

53.1 Veiligheidsvoorschriften

⚠️ WARNUNG

Waarschuwing

Bij de ingebruikneming van het apparaat kan materiële schade en letsel aan personen ontstaan!

Neemt u de volgende veiligheidsvoorschriften in acht om de gevaren te voorkomen:

- ▶ Verpakkingsmateriaal mag niet als speelgoed gebruikt worden. Er bestaat kans op verstikking.
- ▶ Vanwege het hoge gewicht van het apparaat het transport als ook het uitpakken en plaatsen met twee personen uitvoeren.

53.2 Leveringsomvang en transportinspectie

De magnetron CMP1800 wordt standaard met de volgende onderdelen geleverd:

- Magnetron CMP1800
- Gebruiksaanwijzing

HINWEIS

Tip

- ▶ Controleer de levering op volledigheid en op zichtbare beschadigingen.
- ▶ Waarschuw de expediteur, de verzekering en de leverancier bij een onvolledige levering of bij beschadiging als gevolg van gebrekkige verpakking of als gevolg van het transport.

53.3 Auitpakken

Bij het uitpakken van het apparaat gaat u als volgt te werk:

- Neem het apparaat uit de doos en verwijder het verpakkingsmateriaal.
- Open de deur van het apparaat en verwijder de beschermfolie van de deur.
- Verwijder het rode veiligheidsplakband op de bodem van de binnenkant.
- Verwijder niet de folie van de afzuigopening!
- Verwijder de blauwe beschermfolie van het apparaat.

HINWEIS

Tip

- Verwijder de blauwe beschermfolie pas kort voordat het apparaat op de werkplek wordt neergezet, om zo krassen en vervuiling te voorkomen.

53.4 Verwijderen van de verpakking

De verpakking beschermt het apparaat tegen transportschade. De verpakkingsmaterialen zijn uitgezocht vanuit milieuvriendelijke en verwijderingstechnische gezichtspunten en daarom recyclebaar



Het terugbrengen van de verpakking in de materiaalkringloop bespaart grondstoffen en verkleint de afvalhoop. Lever niet meer benodigd verpakkingsmateriaal in bij een afvalbrengstation, dat zorgdraagt voor de recycling.

HINWEIS

Tip


- Bewaar indien mogelijk het originele verpakkingsmateriaal gedurende de garantieperiode, zodat u het apparaat indien nodig weer volgens de voorschriften kunt inpakken.

53.5 Plaatsen

53.5.1 Eisen aan de plek van plaatsing


Voor een veilig en foutloos functioneren van het apparaat moet de plek waar het apparaat komt te staan aan de volgende eisen voldoen:

- Het apparaat moet op een vaste, vlakke, horizontale (waterpas) en hittebestendige ondergrond met voldoende draagkracht voor de oven en het volgens de verwachtingen zwaarste in de oven bereide gerecht neergezet worden.
- Kies de plek dusdanig dat kinderen hete oppervlakken van het apparaat niet kunnen aanraken.
- Het apparaat is niet geschikt voor inbouw in een wand of in een inbouwkast.
- Plaatst u het apparaat niet in een hete, natte of zeer vochtige omgeving of in de buurt van brandbare materialen.
- Het apparaat heeft voor een correcte werking voldoende luchtstroming nodig. Laat u 10 cm. vrije ruimte boven de apparaat, 10 cm. aan de achterkant en 10 cm. aan beide zijden.
- Dek geen openingen van het apparaat af en blokkeer de openingen niet.
- Verwijder de pootjes van het apparaat niet.
- Het stopcontact moet makkelijk toegankelijk zijn, zodat de voedingskabel er in geval van nood ongecompliceerd uitgehaald kan worden.
- De inbouw en montage van dit apparaat op niet stationaire plekken (bijvoorbeeld schepen) mogen alleen door vakzaken/vakmensen uitgevoerd worden, als ze de voorwaarden voor een veilig gebruik van dit apparaat garanderen.



53.5.2 Wanneer u uw microwave ovens stack

- 1) Plaats een magnetron op de top van de andere, en verwijder de plaat die elk beveiligd door een enkele schroef aan de rechterbenedenhoek aan de achterkant van beide microgolven. Zet de bovengenoemde gat van de twee microgolven.
- 2) Gebruik de bovenste en onderste plaat schroefgaten aan de bovenste en onderste magnetrons te beveiligen met de vier schroeven.
- 3) Zorg ervoor dat de bovenste oven is op een veilige en werkbare hoogte



53.5.3 Voorkomen van frequentiestoring

Door het apparaat kunnen storingen bij radio's, televisies of soortgelijke apparaten optreden.

Door de volgende maatregelen kunnen storingen weggenomen of gereduceerd worden:

- Reinig de deur en de afdichtingen van het apparaat.
- Plaats de radio, de televisie, etc. op een zo groot mogelijke afstand van het apparaat.

- Gebruik voor het apparaat een ander stopcontact, zodat het apparaat en de gestoorde ontvanger van verschillende stroomketens gebruik maken.
- Gebruik een volgens de voorschriften geïnstalleerde antenne voor de ontvanger, om zo zeker te zijn van een goede ontvangst.

53.6 Elektrische aansluiting


Voor een veilig en feilloos gebruik van het apparaat moeten bij de elektrische aansluiting de volgende aanwijzingen in acht genomen worden:

- Controleer voor het aansluiten van het apparaat de aansluitingsgegevens (spanning en frequentie) op het typeplaatje met de gegevens van uw stroomnet. Deze gegevens moeten overeenkomen, zodat het apparaat niet beschadigd kan raken. In geval van twijfel vraagt u een vakkundige elektricien.
- Het stopcontact moet beschermd zijn met een zekering of automatische schakelaar van 16 ampère.
- Bij gebruik van een verlengsnoer mag voor aansluiting van het apparaat op het stroomnet alleen een uitgerold verlengsnoer van maximaal 3 meter lengte en een doorsnede van 1,5 mm² gebruikt worden. Het gebruik van een stekker of stekkerdoos met meerdere aansluitingen is vanwege het daarmee verbonden brandgevaar verboden.
- Vergewis u er van dat de voedingskabel onbeschadigd is en niet onder de oven of over hete of scherpte oppervlakten gelegd is.
- De elektrische veiligheid van het apparaat is alleen dan gegarandeerd wanneer het is aangesloten aan een reglementair geïnstalleerd systeem met aardkabels en veiligheidsschakelaars. Het in werking stellen via een stopcontact zonder veiligheidsschakelaar is verboden. Laat u in geval van twijfel de huisinstallatie controleren door een erkende elektricien.
De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, die door een gebrekkige of onderbroken aardingskabel veroorzaakt worden.

54 Opbouw en functie


In dit hoofdstuk krijgt u belangrijke aanwijzingen m.b.t. de opbouw en het functioneren van het apparaat.

54.1 Algemeen overzicht



- 1) Veiligheidsvergrendeling
- 2) Ovenraam
- 3) Deuropener
- 4) Behuizing Magnetron
- 5) Deurafdichting
- 6) Bakblik
- 7) Ventilatieopening (Folie niet verwijderen!)
- 8) luchtfilter

54.2 Bedieningspaneel en display



1. Display: geactiveerd koken met de magnetron
2. Display: dubbele hoeveelheid geactiveerd
3. Display: programmanummer
4. Display: Reinig het filter
5. Display: Performance Level
6. Power: Druk op om het magnetronvermogen programma
7. Tijd (1-0): Om de kooktijd en koken programma aan te passen
8. Dubbele Hoeveelheid: Verhoogt de geprogrammeerde kooktijd
9. Stop: tijdelijk te stoppen het koken programma of om alle vorige instellingen te wissen.
10. Start / +20 sec: Druk op om het kookprogramma te starten of om de quick-start koken programma aan te passen.

54.3 Pieptonen

Het apparaat geeft ter kennisgeving de volgende akoestische signalen af:

- **Eén pieptoon:** Het apparaat heeft de input geaccepteerd.
- **Drie pieptonen:** Het einde van de kooktijd is bereikt..

54.4 Veiligheidsvoorzieningen

54.4.1 Waarschuwingsinstructies op apparaat



⚠ VORSICHT

Voorzichtig

Gevaar door hete oppervlakte!

Boven aan de achterkant bevindt zich een waarschuwing voor het gevaar door hete oppervlakten. De oppervlakte van het apparaat kan zeer heet worden.

- ▶ De hete oppervlakte van het apparaat niet aanraken.
Brandgevaar!
- ▶ Zet of leg geen voorwerpen op het apparaat.

54.4.2 Deurvergrendeling

In de deurvergrendeling van het apparaat is een veiligheidsschakelaar ingebouwd, die de werking van het apparaat bij een openstaande deur verhindert.

⚠VORSICHT

Voorzichtig

Gevaar door microgolven!

Is deze veiligheidsinrichting defect of wordt deze veiligheidsinrichting vermeden, dan bent u en zijn ook anderen blootgesteld aan microgolven

- ▶ Het apparaat niet gebruiken als de veiligheidsschakelaar defect is.
- ▶ Deze veiligheidsinrichting niet buiten werking stellen.

54.4.3 Thermische beveiliging bij oververhitting

Het apparaat is uitgerust met een thermische beveiliging bij oververhitting. Als u hebt ingevoerd de kooktijd of 20 minuten op volle kracht of 60min. groter is dan andere vermogen, verschijnt in het display E 10 en een zoemer klinkt.

Het apparaat schakelt uit veiligheidsoverwegingen het lopende programma uit.

Drukt u op de knop **Stop/Einde** om de storing te herstellen. Na de afkoelfase kan het apparaat weer ingeschakeld worden.

54.5 Typeplaatje

Het typeplaatje met de aansluit- en vermogensgegevens bevindt zich aan de achterkant van het apparaat.

55 Bediening en gebruik

In dit hoofdstuk krijgt u belangrijke aanwijzingen m.b.t. de bediening van het apparaat. Neem de aanwijzingen in acht om gevaren en beschadigingen te voorkomen.

⚠️ WARNUNG

Waarschuwing

- ▶ Het apparaat tijdens gebruik niet uit het oog verliezen, zodat er bij gevaren snel ingegrepen kan worden.

55.1 Basis van het magnetron koken

- De voor de verwarming van de gerechten benodigde tijd en het vermogen hangt onder andere af van de eindtemperatuur, de hoeveelheid en de soort en toestand van het gerecht. Gebruik de kortst aangegeven kooktijd en verleng de tijd naar behoefte.
- Sorteert de te bereiden etenswaren zorgvuldig. Plaats de dikste stukken op de rand van de vorm.
- Dek het gerecht tijdens het koken af. Een deksel verhindert spatten en draagt bij tot een gelijkmatig garen/verhitten.
- Tijdens het verwarmen dient u het gerecht meermaals om te draaien, anders te leggen of om te roeren, zodat uw een gelijkmatige temperatuurverdeling krijgt.
- Eventueel aanwezige kiemen in het gerecht worden alleen bij een voldoende hoge temperatuur (>70°C) en bij een voldoende lange tijd (>10 min.) gedood.
- Levensmiddelen met vaste huid of schaal zoals tomaten, worsten, schilaardappelen en aubergines meermaals prikken ofwel inkerven, zodat ontstane damp ontsnappen kan en de levensmiddelen niet uit elkaar spatten.
- Eieren zonder schaal mogen alleen dan in de magnetron opgewarmd worden, wanneer er in het vel van de eierdooier van tevoren meermaals geprikt is. De eierdooier kan anders na het verwarmen met hoge druk naar buiten spuiten.
- Verleg gerechten zoals gehaktballetjes na de helft van de kooktijd van boven naar beneden en van het midden tot aan de uiterste rand.

55.2 Aanwijzingen magnetron kookgerei

Het ideale materiaal voor magnetronkookgerei is dusdanig gemaakt, dat de microgolven doorgelaten worden en de energie kan doordringen in de vormen, zodat de gerechten opwarmen.

Neem de volgende aanwijzingen in acht bij de keuze van passend kookgerei:

Neem de volgende aanwijzingen in acht bij de keuze van passend kookgerei:

- ▶ Microgolven kunnen niet door metaal. Gereedschap uit metaal en kookgerei met metalen ornamenten dienen daarom niet gebruikt te worden.
- ▶ Gebruik bij het koken in de magnetron geen producten uit recycling papier, omdat hierin kleine metaalfragmenten kunnen zitten, die vonken en/of brand kunnen veroorzaken.
- ▶ Gebruik bij voorkeur rond of ovaal kookgerei in plaats van vierkant of rechthoekig, omdat voedsel in de hoeken er toe neigt oververhit te raken.
- ▶ Smalle stroken aluminiumpapier kunnen gebruikt worden om kwetsbare delen tegen overmatig verhitten te beschermen. Gebruik niet te veel folie en houdt een afstand van circa 2,5 cm. aan tussen het folie en de zijkanen van het apparaat.
- ▶ Gebruik geen aluminiumfolie bij gebruik van de magnetronfunctie of bij combinaties met de magnetron (zie tabel).

De volgende tabel dient als houvast bij de keuze van het juiste kookgerei:

Kookgerei	Magnetron
Hittebestendig glasservies	✓
Niet hittebestendig glasservies	✗
Hittebestendig keramisch servies	✓
Magnetronbestendige kunststofvormen	✓
Keukenpapier	✓
Metaalblik	✗
Voetstuk uit metaal	✗
Aluminiumfolie en - vormen	✗

55.3 Deur openen/sluiten

◆ Deur openen

Trek voorzichtig aan de hendel om de deur van het apparaat te openen. Mocht het apparaat ingeschakeld zijn, dan wordt het actuele kookprogramma onderbroken

HINWEIS

Tip

► Laat de deur een moment open voordat u in de binnenruimte tast, om zo de opgehoopte hitte te laten ontsnappen.

◆ Deur sluiten

Sluit de deur totdat de deurvergrendeling hoorbaar sluit. Mocht een lopend programma door het openen van de deur onderbroken zijn, dan wordt het actuele kookprogramma na drukken op de knop **Start** voortgezet.

55.4 Programmakeuze

Selecteer het gewenste programma. Het programma start automatisch.

55.5 Snelstart

Gebruik deze functie om de oven voor het comfortabele koken bij 100% magnetron gebruik te programmeren. Druk snel achter elkaar op de **Start** knop om de kooktijd in te stellen. De maximale kooktijd bedraagt 5 minuten. Druk éénmaal op **Start** om de kooktijd van 10 seconden in te stellen, tweemaal voor 20 seconden.

De oven start na twee seconden automatisch.

Wanneer het einde van de kooktijd is bereikt, volgen drie geluidssignalen en verschijnt in het display **END**.

55.6 Uitschakelen

Om een lopend kookprogramma te onderbreken kunt u als volgt te werk gaan:

- Druk eenmaal op de knop Stop. Het lopende kookprogramma wordt onderbroken.
- Open de deur van het apparaat. Het lopende kookprogramma wordt onderbroken.

HINWEIS

Tip

- ▶ Om het onderbroken kookprogramma voort te zetten, drukt u na het sluiten van de deur op de knop Start.
- Om het onderbroken programma te beëindigen, drukt u voor de tweede keer op de knop Stop.

HINWEIS

Tip

- ▶ Bij aanvang van een ander kookprogramma drukt u op de knop Stop/Einde waarbij de aanwijzing op het display verdwijnt en het systeem wordt teruggezet.

55.7 Handmatige programmering

Bij het koken met de magnetron kunt u het vermogen en de kooktijd aanpassen (max. 60 min.)

◆ Instellen van het vermogen

Kies de gewenste vermogensstand, waarbij u de knop **Vermogen** overeenkomstig vaak indrukt (zie tabel onder).

◆ Instellen van de kooktijd

Stel de kooktijd door te drukken op de periode toets (Time set pad 1-0) dienovereenkomstig

U kunt een extra kooktijd met de juiste vermogen:

◆ Selecteer het vermogen

Druk op de Power-knop, op basis van de gecorrigeerde rendement niveau - het vermogen wordt weergegeven in%.

◆ kooktijd selecteren

Stel de gewenste kooktijd met de numerieke toetsen (Time set pad 1 - 0) een - op het display verschijnt ze.

◆ Kookprogramma starten

Druk op het programma na de verkiezing van de Start knop om uw instellingen op te slaan. Op het display verschijnt "Fase 3" en "End" en een lange pieptoon hoort.

◆ Einde van het kookprogramma

Wanneer het einde van de kooktijd is bereikt, volgen drie geluidssignalen en verschijnt in het display END.

Drukke n op knop	Vermogen		Toepassing
1	100 %	Hoog	Snel koken en opwarmen
2	70%		Zuinig koken en verwarmen
3	50%	Gemiddeld hoog	Verwarmen kleine porties en fijne gerechten
4	20%	Gemiddeld-laag/ontdooien	Snel ontdooien Zuinig ontdooien fijne gerechten
5	>0,5%	Laag	Warmhouden

55.8 Programmeren met het "Program"

Er kunnen 20 programma's zelf worden ingevoerd en opgeslagen.

Veiligheidsinformatie:

Om tijdens het normale gebruik niet onvoorzien in de programmeermodus te geraken, is deze uitsluitend toegankelijk wanneer de deur open is.

HINWEIS

Tip

De toetsen 1 – 0 zijn conform de tabel hieronder voorgeprogrammeerd.

◆ **selectie van het programma**

Houd de Powerlevel - het display "Program" laten zien.

◆ **Instellen van het programmanummer**

Druk op de cijfertoetsen te worden geprogrammeerd (Time set pad 1 - 0) - het display toont het gekozen nummer.

◆ Selecteer het vermogen

Druk op de Power-knop, op basis van de gecorrigeerde rendement niveau - het vermogen wordt weergegeven in%.

◆ kooktijd selecteren

Stel de gewenste kooktijd met de numerieke toetsen (Time set pad 1 - 0) een - op het display verschijnt ze.

U kunt een extra kooktijd met de juiste vermogen:

◆ Selecteer het vermogen

Druk op de Power-knop, op basis van de gecorrigeerde rendement niveau - het vermogen wordt weergegeven in%.

◆ kooktijd selecteren

Stel de gewenste kooktijd met de numerieke toetsen (Time set pad 1 - 0) een - op het display verschijnt ze.

◆ Bewaar

Druk op het programma na de verkiezing van de Start knop om uw instellingen op te slaan.

Voor het verwijderen van de toetsen, drukt u op de Stop / Clear.

HINWEIS

Tip

► De toetsen 1 - 0 zijn weergegeven in de onderstaande tabel voorgeprogrammeerde.

Pad	Koken time	Power Level
1	10sec.	100%
2	20sec.	100%
3	30sec.	100%
4	45sec.	100%
5	1min.	100%
6	1min. 30sec.	100%
7	2min.	100%
8	3min.	100%
9	4min.	100%
10	5min.	100%

HINWEIS

Tip

Als u wilt een geprogrammeerde programma kiezen, drukt u gewoon op het corresponderende nummer en het programma begint te koken op basis van uw selecties opgeslagen.

55.9 Programmeren met het "koken factor"

Het koken factor kunnt worden ingevoerd en opgeslagen.

◆ selectie van het programma

Houd de Powerlevel - het display "Program" laten zien.

◆ Instellen van het programmanummer

Druk op de cijfertoetsen te worden geprogrammeerd (Time set pad 1 - 0) - het display toont het gekozen nummer

◆ Selecteer het koken factor

Druk op de X2, - display toont de opgeslagen koken factor

◆ kooktijd selecteren

Stel de gewenste kooktijd met de numerieke toetsen (1 = 10%, 0 = 100%) een - op het display verschijnt ze. Koch diende een factor van 80% - CF: 80

◆ Bewaar

Druk op het programma na de verkiezing van de Start knop om uw instellingen op te slaan.

Voor het verwijderen van de toetsen, drukt u op de Stop / Clear.

55.10Koktijden

De tijden in de volgende grafieken zijn slechts een richtlijn.
Vele factoren bijv. begintemperatuur van het voedsel kan invloed op de uiteindelijke benodigde opwarmtijd. de kooktijd en ontdooien tijden moeten worden aangepast wanneer dat nodig is.

Alle tijden zijn getest met behulp van voeding bij het starten temperaturen zoals hieronder;

chilles voedsel ----- ca.. +5 ° C

diepvriesproducten ----- ca.. -20 ° C

Voedsel, diepvries	hoeveelheid	tijd min.	Power	wachttijd
rundvlees	500g	5	20%	15-20 min.
Gevogeltegevogelte Hele kip	1360g	25	20%	1-2 h
Sneetje brood	800g	4-5	20%	5-10 min.
Gekookte rijst	450g	5-6	20%	10-15 min.
Appeltaart, stuk	1 Stück	1:20	20%	Uncovered
Worst (dik)	450g	6-7 min.	20%	15-20 min.
Broccoli, wortelen, bloemkool	225g	3	100%	Voeg 30ml water 1-2 min.
Erwten	225g	2-3	100%	

Voedsel	hoeveelheid	tijd min.	Power	wachttijd
Aardappelen	290g	5-6	100%	3-4 min. Pierce elke aardappel een paar keer
Broccoli, wortelen, bloemkool	225g	2	100%	Voeg 30ml water 1-2 min.
Erwten	225g	1-2	100%	

Voedsel	hoeveelheid	tijd min.	Power	wachttijd
Hamburger	125g	40sec	100%	Uncovered
Cheeseburger	175g	40sec.	100%	uncovered
Tomatoes	400g	2:30	100%	
Asperge	350g	1:40	100%	
Appeltaart, stuk	1 Stück	15sec.	100%	Uncovered

HINWEIS

Tip

- ▶ Na een half ontdooien het voedsel moet worden gedraaid of geroerd.
- ▶ Stop af en toe om het ontdooide gerecht eruit te nemen ofwel apart te zetten als het na de geschatte ontdooitijd niet is ontdooid.
- ▶ Programmeer de oven in stappen van 1 minuut, totdat het diepvriesgerecht volledig is ontdooid.
- ▶ Bij het gebruik van kunststof bakjes uit de vriezer moet de ontdooitijd zo lang duren totdat het gerecht uit het bakje genomen kan worden en daarna in een magnetronbestendige vorm gedaan kan worden.

55.11 Programmeren Gebruikers opties

◆ selectie van het programma

Houd de Stop- het display "Code---" laten zien.

◆ Instellen van het programmanummer

Druk op de cijfertoetsen te worden geprogrammeerd (Time set pad 1 - 0) - het display toont het gekozen nummer.

Druk op de cijfertoetsen.

◆ Bewaar

Druk op het programma na de verkiezing van de Start knop om uw instellingen op te slaan.

Number Pad	Feature Display	Gebruikers Opties (fabrieksinstellingen in Bold)
1	Cook Ending Signal Code 1-0	3 lange pieptonen gedurende 3 seconden
	Code 1-1	Een korte, een lange pieptonen gedurende 3 seconden
	Code 1-2	3 seconden piepton

		Code 1-3	3 snelle piepjes gedurende 3 seconden
		Code 1-4	5 snelle pieptonen gedurende 3 seconden
7	Herhalen Feature	Code 7-0	Herhaal functie niet toegestaan
		Code 7-1	Toegestaan herhaal functie
2	Toetstoon aan / uit	Code 2-1	Voorkomt pieptoon wanneer een toets wordt ingedrukt.
		Code 2-0	Laat pieptoon wanneer een toets wordt ingedrukt.
6	Van toonbankdisplay	Code 6-0	Schermdisplay wordt uitgeschakeld als er geen toets wordt ingedrukt binnen 1 minute.
		Code 6-1	Schermdisplay wordt uitgeschakeld als er geen toets wordt ingedrukt binnen 2 minuten.
		Code 6-2	Schermdisplay wordt uitgeschakeld als er geen toets wordt ingedrukt binnen 3 minuten.
		Code 6-3	Schermdisplay wordt uitgeschakeld als er geen toets wordt ingedrukt binnen 4 minuten.
4	Maximum Kooktijd	Code 4-0	Laat 60 minuten maximale kooktijd.
		Code 4-1	Laat 10 minuten maximale kooktijd.
9	handmatig programmeren	Code 9-0	Handleiding koken niet toegestaan.
		Code 9-1	Handmatig koken toegestaan.
8	Eindtijd boodschap	Code 8-0	Geen bericht op het einde van het kookproces.
		Code 8-1	Bericht aan het einde van de bereiding.
9	Handmatig kooktijd lock-functie	Code 9-0	Ingebouwde programma's kunnen worden gecombineerd met handmatige tijdinvoer.
		Code 9-1	Ingebouwde programma's kunnen alleen worden gebruikt zonder handmatige tijdinvoer.
0	Clean Filter Message	Code 0-0	Oven weer schoon filter bericht om de 90 dagen
		Code 0-1	Oven weer schoon filter bericht om de 60 dagen.
		Code 0-2	Oven geeft Clean Filter bericht elke 30 dagen.
		Code 0-3	Oven geeft Clean Filter bericht elke 10 dagen.
		Code 0-4	De oven wordt niet weergegeven schoon filter bericht.

56 Reiniging en onderhoud

In dit hoofdstuk krijgt u belangrijke informatie m.b.t de reiniging en het onderhoud van het apparaat. Neem de aanwijzingen in acht om beschadigingen door verkeerde reiniging van het apparaat te voorkomen en een storingvrij gebruik te waarborgen.

56.1 Veiligheidsvoorschriften

⚠ VORSICHT

Voorzichtig

Schenkt u eerst aandacht aan de volgende veiligheidsvoorschriften voordat u met de reiniging van het apparaat begint:

- ▶ De oven moet regelmatig gereinigd worden. Ook voedselresten moeten regelmatig verwijderd worden. Een niet in schone toestand gehouden oven heeft een negatief effect op de levensduur van het apparaat en kan leiden tot een gevaarlijke toestand van het apparaat als ook tot een aantasting van schimmels en bacteriën.
- ▶ Schakelt u de oven vóór het reinigen uit en trek de stekker uit het stopcontact.
- ▶ De binnenkant van de oven is na gebruik heet. Er is daardoor kans op verbranden! Wacht u totdat het apparaat is afgekoeld.
- ▶ Reinigt u de binnenkant na gebruik, zodra hij is afgekoeld. Te lang wachten verzwaart de reiniging onnodig en maakt het in extreme gevallen onmogelijk. Te sterke verontreinigingen kunnen onder omstandigheden het apparaat beschadigen.
- ▶ Als er vloeistof het apparaat binnendringt, kunnen elektronische componenten beschadigd raken. Let u er op dat er geen vloeistof door de ventilatiegleuven in het binnenste van het apparaat terecht komt.
- ▶ Gebruik geen agressieve of schurende reinigingsmiddelen en geen oplosmiddelen.
- ▶ Kras niet met een hard voorwerp over hardnekkige verontreinigingen.

HINWEIS

Tip

- ▶ Laat de ovendeur open om te voorkomen dat het apparaat per vergissing wordt ingeschakeld.

56.2 Reiniging

◆ Binnenkant en binnenkant deur

- Houd de binnenkant van de oven schoon. Veeg gemorste en door spetteren ontstane maaltijdresten met een vochtige doek van de wanden aan de binnenkant. Bij sterke vervuiling van de oven kan een mild reinigingsmiddel gebruikt worden.
- Veeg de deur, het raam en de deurdichtingen met een vochtige doek af, om zo door spetteren en morsen ontstane maaltijdresten te verwijderen. Maaltijdresten aan de deurdichting kunnen er toe leiden dat de deur niet meer goed sluit en dat daardoor microgolven vrijkomen.
- Veeg de neergeslagen damp op de ovendeur met een vochtige doek af. Dit kan het geval zijn als het apparaat in een zeer vochtige omgeving gebruikt is en is normaal.
- Luchtjes kunt u uit de oven verwijderen door een kopje water te vullen met sap en schil van een citroen, het vervolgens in een magnetronbestendige schotel te gieten en dan vijf minuten in de magnetron stand te koken. Veeg de oven daarna grondig met een zachte doek droog.
- Laat na reiniging de binnenkant van de ovendeur open, totdat het apparaat droog is.

◆ Voorkant en bedieningspaneel

- Reinig de voorkant van het apparaat en het bedieningspaneel met een zachte, licht vochtige doek.
- Let er op dat het bedieningspaneel niet nat wordt. Gebruik om het te reinigen een zachte, vochtige doek.


◆ Buitenkant

- De oppervlakte aan de buitenkant van het apparaat met een vochtige doek reinigen.
- De roestvrijstalen oppervlakken kunnen met een in de handel gebruikelijk r.v.s. reinigingsmiddel onderhouden worden.

◆ Reinigen van de cover plafond

1. Druk op de linkerkant van de stop in het midden van het plafond te dekken en het scheiden van de holte.
2. Houd kant stoppen van het plafond klep met beide handen vast en trek naar beneden. Vervolgens neemt u de Plafond Cover uit de oven

3. Was dit plafond Cover in een sopje of voedsel Sanitizer Solution.
4. Zorg ervoor dat het plafond Cover vervangen voordat het gebruik van de oven.




HINWEIS

Tip

Plafond Cover moeten stevig worden geplaatst bij het gebruik van de oven.

Wanneer u het plafond te verwijderen ten behoeve van reiniging, zijn zeker van te zijn extreem voorzichtig over de blootgesteld in componenten op de bovenkant van de oven. Als een van hen zijn vervormd, kan abnormale symptomen gebeuren, zoals vonken of vonken tijdens het gebruik. In geval van een dergelijk probleem, contact op met het dichtstbijzijnde service center.



56.2.1 Reiniging van de luchtfilter

Reinig regelmatig de luchtfilter volgens de volgende instructies.

1. Verwijder de bout aan beide uiteinden van Air Filter.
2. Neem de Air voorzichtig filter uit te schakelen.
3. Was de luchtfilter in een warm sopje.
4. Zorg ervoor dat u het luchtfilter vervangen voordat het gebruik van de oven

57 Storingen verhelpen

In dit hoofdstuk krijgt u belangrijke informatie m.b.t. het lokaliseren van storingen en het verhelpen van storingen. Let u op de aanwijzingen om gevaren en beschadigingen te voorkomen.

57.1 Veiligheidsvoorschriften

⚠ VORSICHT

Voorzichtig

- ▶ Reparaties aan elektrische apparaten mogen alleen uitgevoerd worden door gekwalificeerd vakpersoneel dat door de fabrikant is geschoold.
- ▶ Door ondeskundige reparaties kunnen aanzienlijke gevaren voor de gebruiker ontstaan, evenals schade aan het apparaat.

57.2 Storingmeldingen

In het geval van een storing geeft het display een foutcode aan, die de oorzaak van de storing beschrijft.

Display	Beschrijving
E10	Temperatuur in de binnenkant overschreden Drukt u op de knop Stop/Einde om op de storing te reageren. Na de afkoelfase kan het apparaat weer ingeschakeld worden.
E20	Sensorstoring Het apparaat heeft een storing aan een sensor vastgesteld en het lopende programma beëindigd. Drukt u op de knop Stop/Einde om op de storing te reageren.

HINWEIS

Tip

- ▶ Als u met de bovengenoemde stappen het probleem niet kunt verhelpen, neem dan contact op met de klantendienst.

57.3 Oorzaken van de storingen en het verhelpen

De volgende tabel helpt bij het lokaliseren en het verhelpen van kleinere storingen

Storing	Mogelijke oorzaak	Verhelpen
Het gekozen programma start niet	Apparaatdeur niet gesloten	▶ Apparaatdeur sluiten
	Stekker niet in stopcontact	▶ ▶ Stekker in stopcontact doen
	Zekering niet ingeschakeld	▶ ▶ Zekering inschakelen
Gerecht na afloop van de ingestelde tijd niet genoeg ontdooid, verwarmd ofwel gaar geworden.	Tijd ofwel vermogen verkeerd gekozen	▶ Tijd en vermogen opnieuw instellen ▶ Het gebeuren herhalen
Het apparaat functioneert, maar de binnenverlichting niet	Binnenverlichting kapot	Binnenverlichting door Servicedienst laten repareren
Tijdens inschakeling van de magnetron ontstaan niet normale geluiden	Gerechten met aluminium afgedekt	Aluminiumfolie verwijderen
	Het servies bevat metaal en er ontstaan vonken	▶ Adviezen gebruik servies lezen

VORSICHT

Voorzichtig

- ▶ Als u met de bovengenoemde stappen het probleem niet kunt verhelpen, neem dan contact op met de klantendienst.

58 Afvoer van het oude apparaat



Oude elektrische en elektronische apparaten bevatten vaak nog waardevolle materialen. Ze bevatten echter ook schadelijke stoffen, die voor hun functioneren en veiligheid noodzakelijk waren.

In het huishoudelijk afval of bij verkeerde behandeling kunnen deze stoffen de menselijke gezondheid en het milieu schade aanbrengen. Zet uw oude apparaat daarom nooit bij het gewone huishoudelijk vuil.

HINWEIS

Tip

- ▶ Maak gebruik van de in uw woonplaats voorhanden zijnde inzamelplek voor teruggave en verwerking van oude elektrische en elektronische apparaten. Haal eventueel informatie bij uw gemeentehuis, de vuilnisophaaldienst of bij uw winkelier.
- ▶ Zorg ervoor dat uw oude apparaat tot het moment van transport op een kinderveilige plek wordt bewaard.

59 Garantie

Voor dit product geven we vanaf de dag van aankoop 12 maanden garantie op gebreken, die te herleiden zijn tot productie- of materiaalfouten.

Garantieclaims volgens §439 ff. BGB-E blijven hiervan van kracht.

Onder de garantie vallen niet de schaden die door onjuiste behandeling of ingebruikname ontstaan zijn, zoals gebreken die de functie of de waarde van het apparaat slechts gering beïnvloeden. Verder zijn aan slijtage onderhevige onderdelen, transportschade zo lang wij deze niet te verantwoorden hebben, als ook schaden, die door niet door ons verrichtte reparaties ontstaan zijn, uitgesloten van aanspraak op garantieclaim.

Dit apparaat is vervaardigd voor bedrijfsdoeleinden en voorzien van een overeenkomstig vermogen.

Bij rechtmatige reclamaties zullen wij het defecte apparaat naar ons bevinden repareren of tegen een apparaat vrij van gebreken omwisselen.

Zichtbare defecten moeten binnen 14 dagen na levering aangetoond worden. Verdere claims zijn uitgesloten.

Stelt u zich voor het indienen van een garantieclaim en het terugsturen van uw apparaat via onderstaand adres (altijd met bewijs van koop!) met ons in verbinding.

60 Technische gegevens

Apparaat	Mikrowelle
Naam	CMP1800
Model	KOM-9F0CTS
Artikel nr.	3086
Aansluitgegevens	230-240 V, 50 Hz
Vermogensopname	3000 W (Microwave)
Magnetron uitgangsvermogen	1800 W
Optimale frequentie	2450 MHz
Afmetingen buitenkant	467 x 370 x 595 mm
Afmetingen binnenkant	371 x 198,5 x 372 mm
Timer	60 min.
Power Level	5 Level
Netto gewicht	Ca. 34 kg